

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model AL07


Nr produktu 860745



INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL AL 07

ELEMENTY STEROWANIA

1. Stalowy kabel
2. Złącze blokady
3. Pokrywa obudowy blokady
4. Pokrywa antypyłowa
5. Cylinder blokady
6. Przycisk lampki
7. Kluczyk z diodą
8. Uchwyt ramy (zacisk)
9. Lampka alarmu
10. Przycisk Set
11. Obudowa blokady
12. Głośnik



DOSTAWA

- blokada alarmowa AL 07
- uchwyt ramy
- jeden kluczyk z diodą i bateriami i jeden kluczyk zapasowy
- instrukcja

WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem blokady alarmowej, dokładnie zapoznaj się z instrukcją, ponieważ zawiera ona wszystkie ważne informacje w zakresie prawidłowej eksploatacji.
 - Baterii i opakowań nie wolno usuwać wraz z odpadami gospodarczymi.
 - Baterie należy oddać do punktu zbiórki zużytych baterii. Segregacja śmieci pomaga zachować czystość środowiska.
 - Ze względów bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) zabrania się dokonywania zmian i/lub modyfikacji urządzenia.
 - Głośny dźwięk alarmu może mieć wpływ na słuch.
 - Urządzenie jest wodoodporne i może być używane na zewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy go jednak całkowicie zanurzać w wodzie.

INSTALACJA BATERII

W blokadzie alarmowej (nie zawarte w dostawie)

- Wyjmij blokadę alarmową z zacisku ramy.
- Obróć śrubę pokrywy obudowy blokady z tyłu blokady w górę za pomocą śrubokrętu.
- Zsuń pokrywę z obudowy blokady. Zobaczysz zasobnik baterii.
- Wyjmij cztery śruby z pokrywy zasobnika za pomocą śrubokrętu i zdejmij pokrywę zasobnika.
- Wymień baterię (9V blokowa) zgodnie z biegunowością.
- Zamocuj pokrywę zasobnika baterii a następnie pokrywę blokady.

W kluczyku z diodą (zawarte w dostawie)

- Poluzuj śrubę na kluczyku śrubokrętem Phillips i unieś pokrywę.
 - Wymień rozładowane baterie na nowe baterie litowe.
- Typ: CR 1220, 3V. przestrzegaj biegunowości.
- Zamknij pokrywę i dokręć śrubę.

Bezpieczeństwo

- Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, wilgoci ani wrzucać do ognia.
- Poddawanie baterii zwarciom może spowodować wybuch.

UŻYCIE WSPORNIKA RAMY

- Zamontuj wspornik ramy (7) w odpowiednim miejscu na rowerze, tak aby nie przeszkadzał w jeździe.
- Aby zamocować blokadę alarmową, zamocuj ją śrubami montażowymi w obudowie pod kątem 90 stopni we wgłębieniu zacisku ramy.
- Obróć blokadę alarmową o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Teraz jest ona stabilna i zabezpieczona we wsporniku ramy.
- Aby zdjąć blokadę alarmową obróć ją o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij z zacisku ramy.

OBŁUGA BLOKADY ALARMU

- Pokrywa przeciwpylowa (4) powinna zawsze być zamknięta, kiedy kluczyk nie znajduje się w cylindrze blokady.

- Otwórz pokrywę przeciwpylową (4) i włóż kluczyk do cylindra blokady (5).
- Obróć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij zatyczkę (2).
- Poprowadź stalowy kabel obejmując ramę roweru oraz wokół stałego przedmiotu. Umieść zatyczkę blokady (2) z powrotem w obudowie blokady.

AKTYWACJA ALARMU

- Blokada alarmowa posiada dwa niezależne alarmy: Monitoring przecięcia kabla i detektor ruchu.
- Funkcja monitoringu przecięcia kabla uruchamia się przy zablokowanej blokadzie alarmowej usłyszysz brzęczący dźwięk.
- Aby uruchomić detektor ruchu przyciśnij żółte pokrętkę, aż usłyszysz dwukrotny brzęczący dźwięk.

FUNKCJE ALARMU

- Jeśli stalowy kabel zostanie przecięty, syrena alarmowa wygeneruje dźwięk przez 30 sekund. Dzieje się to także wówczas, gdy detektor ruchu nie jest aktywny.
- Po włączeniu detektora ruchu blokada alarmowa, jeśli zostanie poruszona, generuje trzykrotny dźwięk alarmowy. Jeśli ruch nie ustanie w ciągu 5 sekund, generowany jest drugi poziom alarmu: dźwięk syreny rozlegnie się przez 20 sekund a czerwona dioda zacznie migać. Następnie syrena zostaje wyłączona. Jej dźwięk rozlegnie się ponownie, jeśli ruch zostanie wykryty w ciągu kolejnych 5 sekund.

WYŁĄCZENIE ALARMU

- Otwórz pokrywę antypylową (4) i włóż kluczyk (6) do blokady, obróć kluczyk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij złącze blokady z blokady. Blokada alarmowa jest teraz wyłączona.
- Jeśli proces ten zajmie zbyt wiele czasu, może uruchomić alarm.

SECURITY plus Model AL 07

ML SOLUTION GmbH

Lippestr. 3

45701 Herten

Niemcy

<http://www.conrad.pl>