

Minikamera HYUNDAI MC1010

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 955857

I Opis minikamery HYUNDAI MC1010

- Możliwość używania jako kamera komputerowa.
- Obsługuje format video AVI.
- Nagrania HD nawet w gorszych warunkach oświetlenia z 30 fps przy 720*480.
- Obsługuje USB 1.1 i USB 2.0.
- Slot kart pamięci na kartę MicroSD 16 GB (maksymalnie)

HYUNDAI



II Obsługa minikamery HYUNDAI MC1010

1. Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj akumulator. Podłącz kamerę za pomocą kabla USB do komputera – akumulator będzie się ładować.

Nie przeładowuj akumulatora bez potrzeby – odłącz kamerę od komputera po 2 godzinach.

Kamera automatycznie się wyłącza, gdy akumulator jest zbyt słaby. Ponowne włączenie jest możliwe po pełnym naładowaniu.

2. Ustawianie funkcji video

Naciśnij włącznik, zaświeci się żółta kontrolka, kamera znajduje się w trybie Standby. Naciśnij przycisk wyboru trybu, żółta kontrolka mignie 3x, po czym zgaśnie. W tej chwili zaczyna się nagrywanie video. Zatrzymanie nagrywania: ponownie naciśnij przycisk wyboru trybu, żółta kontrolka się zaświeci. Nagrywanie video zostało przerwane. Aby ponownie rozpocząć nagranie, postępuj zgodnie z powyższym opisem.

Pamiętaj:

- a. Sprawdź, czy karta MicroSD jest włożona, inaczej kamera automatycznie wyłączy się po 15 sekundach.
- b. Maksymalna obsługiwana pojemność karty MicroSD wynosi 16 GB.
- c. Zapis danych wymaga pewnego czasu. Dlatego w tym czasie nie naciskaj żadnych przycisków, gdyż może to spowodować utratę danych.

3. Funkcja zdjęć

Naciśnij włącznik, zaświeci się żółta kontrolka, kamera znajduje się w trybie startowym. Naciśnij krótko przycisk wyboru trybu, żółta kontrolka mignie, co oznacza, że zostało zrobione zdjęcie. Aby zrobić kolejne, ponownie naciśnij przycisk.

4. Ustawianie daty i godziny

Na stronie <http://www.hyundaitechnologies.com/Keycam> znajdziesz plik TAG.txt. Otwórz go i wpisz bieżącą datę i godzinę. Zapisz plik obok folderu DCIM i odłącz kamerę od komputera. Wyłącz kamerę i włącz ponownie i wykonaj zdjęcie próbne: data zostanie zsynchronizowana.

5. Wyłączanie i wyłączanie automatyczne

Przytrzymaj wciśnięty włącznik, aż kontrolka zgaśnie. Kamera HYUNDAI MCM1010 jest wyłączona.

Kamera HYUNDAI MCM1010 włącza się automatycznie:

- a. Gdy akumulator jest słaby, kamera HYUNDAI MCM1010 kończy nagranie i automatycznie je zapisuje.
- b. Jeżeli na karcie pamięci nie ma wystarczającej pojemności. Wówczas kamera HYUNDAI MCM1010 automatycznie zapisuje nagranie i się wyłącza.
- c. Gdy kamera jest w trybie Standby. W przypadku nieużywania automatyczne wyłączenie następuje po 45 sekundach.

6. Odtwarzanie

W celu odtwarzania nagrań podłącz kamerę za pomocą dołączonego kabla USB do komputera. Kamera zostanie wykryta automatycznie poprzez Plug & Play i wyświetli się folder, w którym zapisane są filmy i zdjęcia.

7. Użycie jako kamera internetowa

Zainstaluj oprogramowanie kamery internetowej (dostępne na stronie <http://www.hyundaitechnologies.com/Keycam>) i podłącz kamerę do komputera. Kamera zostanie wykryta jako napęd. Naciśnij krótko włącznik kamery i zacznij jej używać jako kamera internetowa. Ponowne naciśnięcie włącznika spowoduje powrót do funkcji wymiennego nośnika danych.

III Błędne funkcjonowanie

Jeżeli wystąpi błąd funkcjonowania kamery, np. kontrolka stale się świeci, a kamery nie można wyłączyć, wyjmij kartę pamięci i za pomocą spinacza lub igły naciśnij przycisk Reset z lewej strony obudowy. Następnie ponownie włóż kartę MicroSD i włącz kamerę. Przycisk Reset znajduje się pomiędzy złączem USB i slotem karty pamięci.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.hyundaitechnologies.com.

