

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Pochłaniacz wilgoci w granulacie**

Nr produktu : 1095073

CONRAD

Stosowanie

Osuszacz samochodowy PINGI oferuje szybki i łatwy sposób, aby usunąć wilgoć z samochodu, przyczepy kempingowej i łodzi. Jest to najlepszy wybór przeciwko zamglonym przednim szybam i innym problemom związanym z wilgocią. Osuszacz samochodowy PINGI pochłania nadmiar wilgoci w samochodzie jak magnes. Absorbowana woda jest bezpiecznie zatrzymywana i nigdy nie wycieka podczas użytkowania. A najlepsze? Nie potrzebuje wymiany!

Czy wymaga ładowania? Wystarczy podgrzać w kuchence mikrofalowej, gdy osuszacz jest pełny wilgoci nie wymaga naładowania. Dowiesz się tego dzięki wskaźnikowi, który włącza się z niebieskiego na różowy. Pamiętaj, aby nie umieszczać pojemnika bezpośrednio na ruszcie metalowym lub na szklanym talerzu w mikrofalach. Umieść go na talerzu w kuchence mikrofalowej i ręczniku papierowym. Ciepło Wilgoć Zabójca w kuchence mikrofalowej przez 4 minuty na ok. 600 Watt. Upewnij się, że wskaźnik jest skierowany do góry. Podczas "rozładowania", wilgoć odparuje higienicznie z produktu. Możesz również "rozładować" produkt na słońcu lub na kaloryferze, ale to trwa dłużej. Po rozładowaniu, wskaźnik zmienia kolor na niebieski. Zabójca Wilgoci wtedy gotowy jest ponownie do użytku.

- Proszę zdjąć plastikową torbę przed pierwszym użytkowaniem i trzymać go z dala od dzieci.
- Zawiera małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikać otarcia lub zarysowania wskaźnika.
- Kolor wskaźnika może ulec zmianie po kilku odświeżeniach w mikrofalach, w zależności od wentylacji kuchenki. Nie ma to wpływu na skuteczność preparatu.

Uwaga przy użyciu mikrofal !

- 1) Osuszaj produkt tylko wtedy, gdy wskaźnik jest koloru czysto-różowego.
- 2) Po osuszeniu, należy odczekać do ostygnięcia, zanim zostanie użyty, jak zrobi się bardzo gorąco w kuchence mikrofalowej.
- 3) Należy unikać kontaktu z olejem, tłuszczem i wodą. Twoja kuchenka mikrofalowa musi być czysta. Nie dotykaj wskaźnik wilgotności. Nie odpowiedni do używania w tradycyjnych piekarnikach.
- 4) Nie należy umieszczać produktu bezpośrednio na metalowych grillach, płytach i talerzach szklanych lub powierzchniach w kuchence mikrofalowej. Może dojść do zapalenia.
- 5) Osuszaj tylko jeden produktu w czasie. Usuń nadmiar wody podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej.

Niniejsza instrukcja obsługi jest publikacją Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Wszelkie prawa tego tłumaczenia zastrzeżone. Kopiowanie dowolną metodą, np kserokopia, mikrofilmowana lub przechwytywania w elektronicznych systemów przetwarzania danych wymaga uprzedniej pisemnej zgody redakcji. Przedruk, również we fragmentach, jest zabroniony.

Niniejsza instrukcja obsługi reprezentuje stan techniczny w czasie drukowania. Zmiany zastrzeżone.