

PL Instrukcja użytkownika

Czytnik kart pamięci MicroSD

Nr zam. 1170547

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nadaje się do podłączania do portu USB komputera i jest przeznaczony do odczytu oraz zapisu przeznaczonych do tego celu kart pamięci.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Czytnik kart pamięci
- Instrukcja użytkownika

Podłączenie

Włóż kartę pamięci MicroSD/MicroSDHC do slotu czytnika kart (należy uważać na właściwą pozycję karty, nie stosować siły podczas wkładania!) Włącz komputer i poczekaj, aż system operacyjny zostanie w pełni załadowany.

Podłącz czytnik kart do wolnego portu USB w komputerze. Sterowniki zawarte są już w systemie Windows (wymagany przynajmniej system Windows XP). Litera stacji dysków zostanie przyznane przez system Windows automatycznie.

Odłączanie czytnika kart pamięci

Gdy na karcie pamięci trwa zapis/odczyt danych, należy poczekać, aż zostaną one zakończone. Dopiero wtedy należy odłączyć czytnik kart pamięci z kartą pamięci od portu USB.

→ Jeśli karta pamięci zostanie wyciągnięta podczas odczytu lub zapisu danych, dane te mogą zostać uszkodzone, a w rezultacie może być wymagane ponowne sformatowanie karty pamięci.

Odczyt/zapis danych kart pamięci

Karta pamięci będzie podłączona jako konwencjonalny dysk wymienny.

Za pomocą menedżera plików systemu Windows można uzyskać dostęp do karty pamięci i odczytać dane (lub zapisać dane na karcie pamięci) w taki sam sposób, jakby był to dysk twardy lub przenośna pamięć USB.

Utylizacja



Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.



Niniejsza instrukcja użytkownika została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.

Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE. V1_0414_02/VTP