

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

MINI HAIRSTYLER

Straight & Curls
HS 2930

POLSKI



Przy używaniu tego urządzenia prosimy przestrzegać następujących instrukcji:

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno używać tego urządzenia w kąpeli, pod prysznicem, ani nad wypełniona wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.



- Urządzenia tego nie wolno zanurzać w wodzie, ani dopuszczać do jego kontaktu z wodą, nawet przy jego czyszczeniu.
- Gdy urządzenia tego używa się w łazience, należy pamiętać, aby po jego użyciu wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, ponieważ zawsze, gdy znajduje się w pobliżu wody, powstaje niebezpieczeństwo, nawet gdy się je wyłączy.
- Jeśli urządzenie to nie jest już używane, w celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym w łazience zabezpieczenia przed prądem resztkowym (RCD) o prądzie znamionowym nie przekraczającym 30 mA.
Poproście swego hydraulika o radę.

- Urządzenia tego nie wolno niczym przykrywać, np. ręcznikiem.
- Urządzenie to może się bardzo nagrzać. Nie wolno wsadzać włosów pomiędzy płytki ceramiczne na dłużej niż kilka sekund.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu gorących płytek do układania włosów z twarzą, szyją, ani głową.
- Po użyciu wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka. Nie wyłączaj z gniazda ciągnąc za przewód zasilający.
- Połóż to urządzenie na odpornej na wysoką temperaturze powierzchni i pozostaw, aby ostygło.
- Urządzenia tego nie wolno używać jeśli ono samo lub przewód zasilający są widocznie uszkodzone.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym, należy zlecić jego wymianę producentowi, punktowi serwisowemu lub podobnie wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

- Urządzenia tego nie powinny używać następujące osoby, w tym dzieci: osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Nie dotyczy to tych ostatnich, jeśli zostaną poinstruowane co do użytkowania tego urządzenia, lub jeśli używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Należy zawsze uważać na dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- W żadnych okolicznościach nie wolno otwierać tego urządzenia.
Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Sprawdź, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej (na ręczce urządzenia) odpowiada napięciu w miejscowej sieci zasilającej. Jedynym sposobem odłączenia tego urządzenia od zasilania jest wyjęcie wtyczki z gniazdka.

Drodzy Klienci,

Gratulujemy zakupu mini prostownicy/
karbownicy do włosów HS 2930.

Prosimy uważnie przeczytać
następującą instrukcję, aby na wiele
lat zapewnić sobie pełną satysfakcję
z użytkowania tego wysokiej jakości
wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialność i ekologia!



GRUNDIG kładzie
duży nacisk na warunki
pracy za sprawiedliwe
wynagrodzenie, na
efektywne wykorzysty-
wanie surowców przy

ciągłym zmniejszaniu ilości odpadów z
kilkunastu ton tworzyw sztucznych każdego
roku – oraz na dostępności wszystkich
akcesoriów przez co najmniej pięć lat.
Dla przyszłości, dla której warto żyć.
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Regulacja

Patrz rysunki na str. 2.

- A** Płytki powlekane materiałem ceramicznym z turmalinem i nano-srebrem
- B** Wskaźnik załączenia zasilania
- C** Przełącznik Zał./Wył.
- D** Przewód zasilający (długość 1,8 m)
- E** Elegancka torebka odporna na wysokie temperatury

Charakterystyka

- Zaledwie 15 cm, krótkie i niewielkie płytki (1,4 x 6 cm), szczególnie przydatne w podróży i do poprawek fryzury w każdym miejscu i w każdym czasie. Do układania grzywek i krótkich włosów, także odpowiednie dla mężczyzn.
- Modne i elastyczne układanie włosów w gładkie i lśniące pasma, profilowane końcówki, a także kaskady fal i loków.

- Gładka ceramiczna powłoka z turmalinem i nano-srebrem chroni i pielęgnuje włosy - nawilża je nadając połysk, sprężystość i zadbany wygląd. Powłoka ceramiczna: zapewnia stałą, wysoką temperaturę i równomierny rozkład ciepła.

Turmalin: w naturalny sposób generuje jony ujemne - zapobiega skręcaniu się włosów, zbieraniu się na nich statycznych ładunków elektrycznych oraz zachowuje ich naturalną wilgoć.

Nano-srebro: zapobiega gromadzeniu się bakterii, stale zabezpiecza i konserwuje powierzchnię - zapewniając zdrowe i higieniczne układanie włosów.

- Ruchome płytki zapewniają równomiernie rozłożony nacisk na włosy i ich prostowanie bez uszkodzania.
- Nastawiane napięcie zasilające od 120V do 240V~, 50/60 Hz - idealne w podróży.
- Szybkie nagrzewanie się - gotowe do użycia w 60 sekund.
- Stała, wysoka temperatura: 180°C - 200°C.
- Elegancka i odporna na wysokie temperatury torebka umożliwia schowanie urządzenia zaraz po użyciu..

Opcje układania włosów

Przy pomocy tej mini prostownicy/ karbownicy do włosów można:

- prostować włosy;
- profilować końcówki (do wewnątrz i na zewnątrz);
- układać miękkie kaskady fal i loków;
- układać grzywki i krótkie włosy, także męskie.

Aby poznać się ze specjalnym przewodnikiem układania włosów oraz dowiedzieć, jak przy użyciu klasycznego modelu prostownicy prostować włosy i układać je w loki prosimy odwiedzić:

www.grundig.de/stylingguide/

Rady praktyczne i wskazówki

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy zupełnie wysuszyć włosy.
- W trakcie układania pasma włosów powinny być wyrównane, aby uniknąć zagięć na części ich długości.
- Aby nie zniszczyć włosów, urządzenia tego nie należy używać zbyt często, podobnie jak innych prostownic do włosów stosujących wysokie temperatury.

Przygotowanie

- Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka zasilającego o odpowiednim napięciu. Prostownica jest gotowa do użycia. Nie trzeba jej przedtem nagrzewać.
- Prostownicę należy zawsze umieszczać na solidnej, płaskiej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Nie należy kłaść jej na powierzchniach miękkich i nierównych, takich jak wykładzina dywanowa, pościel, lub dywany. Nie wolno jej niczym przykrywać. Jej płytki szybko nagrzewają się do wysokiej temperatury (200°C).

Prostowanie włosów

- 1 Załącz prostownicę przełącznikiem w pozycji Zał. **C**.
 - Wskaźnik załączenia zasilania **B** zapali się.
- 2 Wybierz pasmo włosów ok. 5 cm szerokości i wygładź je szczotką. Zacznij od szyi.
- 3 Włóż to pasmo włosów pomiędzy płytki **A** prostownicy tak blisko nasady włosów, jak to możliwe, i zamknij płytki. Uważaj, żeby nie dotknąć gorących płytek.
- 4 Przytrzymaj prostownicę, aż włosy całkiem się nagrzeją. Będzie to niemal natychmiast.
- 5 Gdy włosy się nagrzeją, naciągnij je, tak aby były naprężone i ostrożnie przesuwaj płytki **A** wzdłuż tego pasma włosów, jednym gładkim ruchem, aż do samego końca.

Uwaga:

- W przypadku włosów sztywnych proces ten trzeba być może powtórzyć kilka razy na tym samym paśmie.
 - Włókna włosów powinny być wyrównane, aby uniknąć zagnieceń.
 - Powtarzaj ten zabieg dla kolejnych pasm włosów.
- 6 Powtarzaj ten zabieg wykonując kroki od 2. do 5.
 - 7 Po użyciu prostownicy wyłącz ją z prądu przy pomocy przełącznika **C** i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 - Wskaźnik załączenia zasilania **B** zgaśnie.

Układanie włosów w fale i loki

- 1 Załącz prostownicę przełącznikiem w pozycji Zał. **C**.
 - Wskaźnik załączenia zasilania **B** zapali się.

Uwaga:

- 1 Upewnij się, że włosy są zupełnie suche.
- 2 Grzebieniem lub szczotką wyczesz pasmo włosów ok. 3 cm szerokości, zaczynając od szyi.
- 3 Włóż to pasmo włosów pomiędzy płytki **A** tak blisko nasady włosów, jak to możliwe, i zamknij płytki.
- 4 Zależnie od rodzaju fryzury obracaj prostownicą tak, aby włosy owinęły się wokół niej na wysokości płytek **A**.
- 5 Powoli przeciągaj prostownicę w stronę końców włosów.
 - Lok tworzy się, gdy prostownicę przeciągnie się w dół do końców włosów.
- 6 Powtarzaj ten zabieg wykonując kroki od 2. do 5.

- 7 Po użyciu prostownicy wyłącz ją z prądu przy pomocy przełącznika **C** i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 - Wskaźnik załączenia zasilania **B** zgaśnie.

Czyszczenie i konserwacja

- 1 Wyłącz urządzenie z prądu i wyjmij wtyczkę.
- 2 Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie, aby zupełnie ostygło. Ponieważ bardzo się nagrzewa, stygnięcie może potrwać do 45 minut.
- 3 Obudowę i płytki należy czyścić wyłącznie wilgotną, miękką ściereczką.

Ostrzeżenie

- Urządzenia tego, ani przewodu zasilającego, nie wolno wkładać do wody ani żadnego innego płynu. Nie należy używać żadnych środków czyszczących.

Uwaga:

- Przed użyciem tak oczyszczonego urządzenia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie jego części miękkim ręcznikiem.

Przechowywanie

- Jeśli nie planujesz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, należy starannie je przechować. Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka, a urządzenie zupełnie ostygło i jest całkiem suche.
- Urządzenie należy przechowywać w dostarczonej wraz z nim torebce. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Ułóż urządzenie po jednej stronie torebki kosmetycznej, a przewód zasilający po drugiej stronie.
- Przechowuj je w chłodnym i suchym miejscu.
- Urządzenie to należy chronić przed dostępem dzieci.

Uwaga dot. ochrony środowiska

Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte jako surowce wtórne.




Po zakończeniu użytkowania nie należy zatem pozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki urządzeń

elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Wskazuje na to ten symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji obsługi i opakowaniu.

O adresie najbliższego takiego punktu zbiórki prosimy dowiedzieć się od miejscowych władz.

Odzyskując surowce z używanych wyrobów pomagamy chronić środowisko naturalne.

Dane techniczne

 Wyrób ten jest zgodny z Dyrektywami Europejskimi 2004/108/WE, 2009/125/EG oraz 2006/95/WE.

Zasilanie: 120-240 V~, 50/60 Hz

Moc: 18 W

Zastrzega się prawo do modyfikacji konstrukcji i parametrów technicznych.

