

PL Instrukcja użytkownika

## Równoległy kabel USB do drukarki 1,8 m

Nr zam. 1359885

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do podłączania drukarki z portem równoległym (DB25) ze złączem USB komputera.

Zastosowanie inne niż opisane powyżej jest niedozwolone. Należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika oraz zachować ją, gdyż może być ona potrzebna w przyszłości.

Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Zawartość zestawu

- Równoległy kabel USB do drukarki
- Płyta CD ze sterownikiem
- Instrukcja użytkownika

### Zasady bezpieczeństwa



**W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!**

- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/lub modyfikacja produktu na własną rękę nie są dozwolone.
- Nie można narażać kabla na skrajne temperatury, silne wibracje ani na wilgotność.
- Kabla nie należy zaginać ani zmiażdżyć.
- Kabel należy przełożyć w taki sposób, aby nikt się o niego nie potykał.
- Produkt nie jest zabawką. Powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt domowych!
- Konserwacja, regulacja lub naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanych fachowców lub warsztaty naprawcze.
- Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

### Podłączenie

1. Podłącz równoległe złącze drukarki do drukarki.
2. Podłącz złącze USB do wolnego gniazda USB komputera.
3. Nie można jednak podłączać ani odłączać równoległego złącza drukarki, gdy drukarka jest włączona. Może to skutkować m.in. uszkodzeniem kabla drukarki lub samej drukarki!

### Instalacja sterownika

W przypadku systemu Windows® 2000, XP lub wyższych wersji dołączona płyta CD nie jest potrzebna. System Windows® instaluje sterownik automatycznie, ponieważ jest on częścią systemu operacyjnego.

W systemie Windows® 98SE lub ME produkt rozpoznawany jest jako nowy sprzęt. Wykonuj polecenia systemu Windows®.

Sterownik znajduje się w „E:\Profilic\PL2305\WINXX”, z czego „E” oznacza literę napędu CD ROM, a „XX” posiadaną wersję systemu Windows®. Po zakończeniu instalacji sterownika może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

### Uwagi i wskazówki

- Urządzenia USB umożliwiają podłączanie i odłączanie ich podczas eksploatacji. Nie jest konieczne wyłączenie komputera, aby podłączyć lub odłączyć urządzenia. Jeśli jednak trwa transfer danych, może dojść do zawieszenia programu aplikacyjnego i uszkodzenia danych.
- Wyłączaj drukarkę przed rozłączeniem połączenia USB. W przypadku drukarek atramentowych ważne jest, aby przełączyć głowicę tych urządzeń do pozycji spoczynku, gdy drukarka jest ustawiona poprzez przełącznik WŁ./WYŁ., aby chronić głowicę i wkłady atramentowe przed wyschnięciem.
- Gdy drukarka nie zostanie wyłączona, nie można przestawić głowicy drukarki do pozycji spoczynku, a dysze głowicy mogą wyschnąć!

### Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone.

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

### Dane techniczne

Długość kabla ..... 1,8 m

Standard USB ..... USB2.0 (kompatybilny z USB1.1 i USB3.0)