

Równoległy kabel USB do drukarki

Nr zam. 1360250

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do podłączania drukarki z portem równoległym ze złączem USB komputera.

Zastosowanie inne niż opisane powyżej jest niedozwolone. Należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika oraz zachować ją, gdyż może być ona potrzebna w przyszłości.

Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Równoległy kabel USB do drukarki
- Płyta CD ze sterownikiem
- Instrukcja użytkownika

Zasady bezpieczeństwa



W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!

- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/lub modyfikacja produktu na własną rękę nie są dozwolone.
- Nie można narażać kabla na skrajne temperatury, silne wibracje ani na wilgotność.
- Kabla nie należy zaginać ani zmiężdżyć.
- Kabel należy przełożyć w taki sposób, aby nikt się o niego nie potykał.
- Produkt nie jest zabawką. Powinien być trzymany z dala od dzieci i zwierząt domowych!
- Konserwacja, regulacja lub naprawy mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanych fachowców lub warsztaty naprawcze.
- Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Podłączenie

1. Podłącz równoległe złącze drukarki do drukarki.
2. Podłącz złącze USB do wolnego gniazda USB komputera.

Instalacja sterownika

W przypadku systemu Windows® 2000, XP lub wyższych wersji dołączona płyta CD nie jest potrzebna. System Windows® instaluje sterownik automatycznie, ponieważ jest on częścią systemu operacyjnego.

W systemie Windows® 98SE lub ME produkt rozpoznawany jest jako nowy sprzęt. Wykonuj polecenia systemu Windows®.

Sterownik znajduje się w „E:\Profilic\PL2305\WINXX”, z czego „E” oznacza literę napędu CD ROM, a „XX” posiadaną wersję systemu Windows®.

Po zakończeniu instalacji sterownika może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Uwagi i wskazówki

- Urządzenia USB umożliwiają podłączanie i odłączanie ich podczas eksploatacji. Nie jest konieczne wyłączenie komputera, aby podłączyć lub odłączyć urządzenia. Jeśli jednak trwa transfer danych, może dojść do zawieszenia programu aplikacyjnego i uszkodzenia danych.
- Wyłączaj drukarkę przed rozłączaniem połączenia USB. W przypadku drukarek atramentowych ważne jest, aby przełączyć głowicę tych urządzeń do pozycji spoczynku, gdy drukarka jest ustawiona poprzez przełącznik WŁ./WYŁ., aby chronić głowicę i wkłady atramentowe przed wyschnięciem.
- Gdy drukarka nie zostanie wyłączona, nie można przestawić głowicy drukarki do pozycji spoczynku, a dysze głowicy mogą wyschnąć!

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone.

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Długość kabla 1,8 m

Standard USB USB2.0 (kompatybilny z USB1.1 i USB3.0)