

Atrapa kamery CCTV

Nr zamówienia 1381002

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest atrapą, przypominającą z zewnątrz funkcjonującą kamerę nadzoru i jest używany do odstraszenia na terenach odludnych lub krytycznych (podjazdy, wejścia, itp.). Produkt nadaje się również do montażu na zewnątrz. Kamera jest zasilana dwoma bateriami AA (brak w zestawie).

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Atrapa kamery
- 3x Śruba
- 3x Kołek
- Instrukcja użytkownika

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Nie kierować strumienia wody węża ogrodowego na produkt.
- Produkt nie powinien być montowany w lub pod wodą.
- W zakładach prowadzących działalność gospodarczą należy przestrzegać przepisów bhp zrzeczenia zawodowego ubezpieczenia od wypadków dotyczących urządzeń elektrycznych i środków eksploatacji.




- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii/akumulatorów może doprowadzić do wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozbierać baterii/akumulatorów, nie powodować zwarc i nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Wkładanie/wymiana baterii

- Otworzyć obudowę, obracając przednią częścią w kierunku przeciwnym z ruchem wskazówek zegara.
 - Wyciągnąć na zewnątrz komorę baterii.
 - Otworzyć pokrywę komory baterii.
 - Włożyć 2 baterie typu AA (brak w wyposażeniu), zachowując prawidłową biegunowość. Należy przy tym przestrzegać oznaczeń biegunowości, znajdujących się w środku komory na baterie.
 - Ponownie zamknąć komorę na baterie.
 - Komorę baterii wsunąć aż do oporu w obudowę. Komora baterii musi być wpasowana w dwie szyny, znajdujące się wewnątrz obudowy.
 - Zamknąć obudowę, upewniając się, że komora baterii jest dobrze osadzona, aby zapewnić odporność produktu na warunki atmosferyczne.
- Baterie należy wymienić, gdy czerwona dioda LED przestanie migać lub będzie słabo błyskać.

Montaż

- Wybrać miejsce odpowiednie do montażu.
 - Na powierzchni montażowej zaznaczyć, np. ołówkiem, położenie otworów montażowych.
 - Wywiercić otwory montażowe w powierzchni.
-  Upewnić się, że podczas wiercenia lub wkręcania nie zostaną uszkodzone żadne ukryte kable, przewody lub rury.
- Przykręcić śrubami produkt do powierzchni. Jeśli zajdzie potrzeba, użyć dołączonych do produktu śrub i kołków.
 - Poluzować śrubę zabezpieczającą, aby ustawić obudowę w zależności od potrzeb. Zablokować ponownie w ustawionej pozycji, wciskając śrubę zabezpieczającą.



Uruchamianie

- Produkt nie posiada włącznika ani wyłącznika. Po włożeniu baterii produkt jest od razu włączony.
- Jeśli urządzenie jest włączone, czerwona dioda LED miga w odstępach 5-sekundowych.
- Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć baterie.

Obsługa i czyszczenie

- Nie stosować agresywnych detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy a nawet ograniczyć funkcjonalność produktu.
- Nigdy nie kierować strumienia wody, na przykład myjki wysokociśnieniowej, na produkt, ponieważ uszczelki mogą ulec uszkodzeniu!
- Nie naciskać zbyt mocno na obudowę, ponieważ może to spowodować rysy.
- Produkt nie wymaga żadnych prac konserwacyjnych poza czyszczeniem raz na jakiś czas.
- Do czyszczenia obudowy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki. Jeśli urządzenie jest mocno zabrudzone szmatkę można delikatnie zwilżyć letnią wodą.

Utylizacja

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory

Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.



Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie	2 x bateria 1,5 V, typ AA (brak w zestawie)
Pobór prądu	1,7 mA
Ilość diod LED	Jedna, migająca, czerwona dioda LED
	Atrapy 28 diod LED
Kąt nachylenia.....	90°
Klasa ochrony.....	IP44
Warunki pracy	-20 do +60 °C,
	0 – 100 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	-40 do +60 °C,
	0 – 100 % wilgotności względnej
Wymiary ramion wsporczych (Ø x dł.)....	63 x 92 mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	67 x 217 x 67 mm
Waga.....	145 g

