



Jeśli karta pamięci zostanie wyciągnięta podczas odczytu lub zapisu danych (lub jeśli czytnik kart zostanie odłączony od komputera), dane te mogą zostać uszkodzone, a w rezultacie może być wymagane ponowne sformatowanie karty pamięci.

PL Instrukcja użytkownika

Czytnik kart pamięci USB3.0

Nr zamówienia 1405808

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nadaje się do podłączania do portu USB komputera i jest przeznaczony do odczytu oraz zapisu przeznaczonych do tego celu kart pamięci.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Czytnik kart
- Instrukcja użytkownika



Aktualne instrukcje użytkownika

Pobierz najnowsze instrukcja ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami, podanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony;
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.

Wkładanie / wyjmowanie karty pamięci



Przed podłączeniem czytnika do portu USB należy włożyć kartę pamięci. W przeciwnym razie gniazdo może być trudno dostępne z powodu ruchomej wtyczki USB.

- Włóż kartę pamięci do gniazda w czytniku kart. Podczas podłączenia karty pamięci należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe ułożenie; podczas wkładania karty pamięci nie należy używać siły!
- Jeśli karta pamięci ma być ponownie usunięta z czytnika kart (lub jeśli czytnik kart ma być odłączony od komputera), należy najpierw poczekać, aż wszystkie zadania odczytu i zapisu danych na karcie pamięci zostaną zakończone. Najpierw wyjmij kartę pamięci z czytnika lub odłącz czytnik od portu USB.

Uruchomienie, połączenie

- Włóż najpierw kartę pamięci do gniazda czytnika tak jak opisano w poprzednim rozdziale.
- Wyciągnij wtyczkę USB i podłącz czytnik z portem USB3.0 komputera. Nie trzeba w tym celu wyłączać komputera.



Za pomocą ruchomego zamknięcia wtyczka USB podczas transportu czytnika może być wsunięta, przez co jest chroniona przed uszkodzeniami.

- System operacyjny rozpozna nowy sprzęt i automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki; są one na wyposażeniu systemu operacyjnego.

Odczyt/zapis danych na kartach pamięci

- Karta pamięci włożona do czytnika kart będzie podłączona jako konwencjonalny dysk wymienny. Za pomocą menedżera plików systemu Windows® można uzyskać dostęp do karty pamięci i odczytać dane (lub zapisać dane na karcie pamięci) w taki sam sposób, jakby był to dysk twardy USB lub przenośna pamięć USB.
- Prędkość maksymalna podczas odczytu lub zapisu danych na karcie pamięci zależy od karty pamięci, która jest używana.

Wskazówki dotyczące kart pamięci SDXC

- Zanim użytkowanie kart pamięci SDXC w systemie Windows® XP będzie możliwe, wymagane jest zainstalowanie odpowiedniej aktualizacji systemu. Tylko wtedy system plików „exFAT” kart pamięci SDXC będzie mógł być obsługiwany.
- Aktualizację można pobrać ze strony www.microsoft.com. W celu odnalezienia aktualizacji na odpowiedniej stronie, należy w pasku wyszukiwania przeglądarki internetowej wpisać np. hasło „exfat windows xp”.
- Aby karty pamięci SDXC mogły być obsługiwane przez czytnik kart w systemie Windows® Vista, należy zainstalować dodatek Service Pack 1.
- Nowsze wersje systemu Windows® obsługują system plików „exFAT” kart pamięci SDXC w sposób bezpośredni (np. system Windows® 7 lub późniejsze wersje).

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed rozpoczęciem czyszczenia produktu należy odłączyć go od podłączonego urządzenia.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, płynu czyszczącego na bazie alkoholu ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie.....	5 V/DC przez USB
Standard USB.....	USB3.0 (kompatybilny z USB2.0/1.1)
Obsługiwane karty pamięci.....	microSD/microSDHC/microSDXC
Warunki otoczenia	0 do +40 °C, 20 – 80 % wilgotności względnej
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	50 x 20 x 8 mm
Waga	7 g