

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest używany do imitacji włączonego telewizora i wywołania wrażenia, że ktoś jest w domu, zniechęcając tym samym włamywaczy do podejmowania próby wejścia do domu. Światło emitowane przez wbudowane diody zmienia losowo swój kolor i jasność, symulując w ten sposób wrażenie wyświetlania normalnego programu telewizyjnego.

Po zmierzchu urządzenie może być automatycznie aktywowane na 4 do 7 godzin przez czujnik jasności. Można również włączać oraz wyłączać urządzenie w wybranym przez siebie momencie, za pośrednictwem programatora czasowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe).

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w tej instrukcji.

Użytkowanie produktu w sposób inny niż opisany powyżej może spowodować jego uszkodzenie, wiąże się również z ryzykiem wystąpienia zwarcia, pożaru, porażenia prądem, itp.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu


- Symulator telewizora
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi


➔ Aktualne Instrukcje obsługi:


1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.
2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.




Objaśnienia symboli


 Symbol błyskawicy w trójkącie stosowany jest, gdy istnieje zagrożenie dla zdrowia, takie jak np. porażenie prądem.

 Symbol ten sygnalizuje szczególne zagrożenia związane z obsługą, funkcjonowaniem lub użytkowaniem urządzenia.

 Symbol strzałki oznacza szczególne wskazówki i informacje dotyczące użytkownika.

Zasady bezpieczeństwa

 **Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!**

 **W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W powyższych przypadkach gwarancja traci ważność.**

- Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfikat (CE), zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Urządzenia, które do działania potrzebują zasilania sieciowego, powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci.

Montaż oraz uruchomienie urządzenia należy przeprowadzić w taki sposób, by dzieci nie mogły się do niego dostać.



• Produkt przeznaczony jest tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony, nigdy nie należy dotykać go mokrymi rękami!

Zasilacz stanowi zagrożenie życia - możliwe porażenie prądem!

• Nigdy nie należy odłączać zasilacza sieciowego z gniazda chwytając za kabel. Należy uchwycić go po bokach obudowy, a następnie wyjąć z gniazda.

• Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, nie należy go dotykać, wiąże się to bowiem z zagrożeniem życia na skutek porażenia prądem!

Należy wielobiegunowo odłączyć gniazdko sieciowe, do którego podłączony jest zasilacz sieciowy (wyłączyć połączony z nim wyłącznik bezpieczeństwa lub wyjąć bezpiecznik, a następnie wyłączyć wyłącznik różnicowoprądowy). Następnie należy odłączyć zasilacz od gniazda zasilania.

Uszkodzony zasilacz zaleca się wymieniać wyłącznie na identyczny zasilacz.

• Budowa zasilacza jest zgodna z II klasą ochronności. Jako źródło napięcia dla zasilacza zaleca się zawsze stosować odpowiednie gniazdko (patrz rozdział „Dane techniczne”).

Gniazdo wtykowe, do którego podłączany jest zasilacz, musi być łatwo dostępne.

• Uwaga - lampa wyposażona jest w diody LED:

Nie należy patrzeć w wiązkę świetlną diody LED!

Nie wolno patrzeć w światło bezpośrednio ani za pośrednictwem przyrządów optycznych!

• Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony poprzez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.

Uruchomienie

- Podłączyć okrągłą wtyczkę niskiego napięcia dołączonego zasilacza do odpowiedniego gniazda w symulatorze telewizora.
- Podłączyć zasilacz do odpowiedniego gniazda zasilania.
- Za pomocą przełącznika suwakowego z tyłu urządzenia można wybrać następujące funkcje:

„OFF” Wyłączenie symulatora telewizora.

„+4” Gdy zaczyna zapadać zmierzch, symulator telewizora włącza się na czas 4 godzin, po czym wyłącza się automatycznie.

Następnego dnia symulator włączy się ponownie na 4 godziny, gdy zacznie zapadać zmierzch.


„+7” Działanie podobne, jak opisano powyżej w funkcji „+4”, symulator telewizora włącza się jednak tym razem na czas 7 godzin.

„ON” Symulator telewizora jest włączony na stałe.

Tę opcję należy wybierać, gdy chce się używać ustawień programatora czasowego podłączonego do symulatora. Odpowiednie programatory czasowe można znaleźć w naszych katalogach lub na stronie internetowej www.conrad.com.

Używając tego typu programatora, można korzystać z symulatora telewizora w ciągu dnia lub włączać go losowo.

- Symulator należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni w taki sposób, by nie mógł z niej spaść. Należy chronić cenne powierzchnie mebli przed wgnieceniami lub zarysowaniami, używając odpowiednich podkładek.

 Do instalacji należy wybrać miejsce, które nie jest bezpośrednio widoczne z zewnątrz. W przeciwnym razie włamywacz może zauważyć, że nie jest to prawdziwy telewizor.

Należy sprawdzić z zewnątrz efekt działania włączonego symulatora telewizora i wybrać inną jego lokalizację, jeżeli jest to konieczne.

Nie należy kierować światła na symulator telewizora, ponieważ w takim wypadku wbudowany czujnik światła może nieumyślnie włączyć urządzenie (dot. pozycji przełącznika „+4” lub „+7”). Nigdy nie wolno zakrywać urządzenia.

Konserwacja i czyszczenie

- Produkt jest bezobsługowy, nigdy nie należy go demontować. Diody LED wbudowane w produkt są długowieczne i nie mogą być wymienione.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy odłączyć zasilanie, tzn. wyjąć zasilacz z gniazdka sieciowego.
- Produkt powinno się czyścić przecierając go czystą, miękką ściereczką. Nie należy używać silnie działających detergentów ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy (przebarwienia) lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.
- Nie wolno zbyt mocno naciskać szyby, ponieważ może to spowodować zadrapania lub inne uszkodzenia na jej powierzchni.

Utylizacja



Produkty elektryczne/elektroniczne nie są odpadami z gospodarstwa domowego!

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

a) Symulator telewizora

Źródło światła 12 diod LED (7x biała, 2x zielona, 2x czarna, 1x czerwona; nie wymienne)

Pobór mocy maks. 2 W

Wymiary 85 x 75 x 57 mm (szer. x wys. x głęb.)

Waga ok. 115 g

b) Zasilacz

Napięcie zasilania 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz

Wyjście 9 V/DC, 1 A

Stopka redakcyjna

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

V1_0116_01/SM