

PL Instrukcja użytkownika

Pudełko

Nr zamówienia 1420059

Produkt jest przeznaczony do przechowywania za telewizorem akcesoriów telewizyjnych, takich jak konwerter, dekoder, itp. Schowek może być mocowany do otworów VESA na tylnej ścianie telewizora, przy otworach wentylacyjnych albo na ścianie. Albo za pomocą taśmy klejącej schowek można przymocować bezpośrednio na panelu tylnym telewizora.

Produkt jest przeznaczony do użytkownika wyłącznie w pomieszczeniach suchych.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż wcześniej opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz montażu i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączonymi instrukcjami obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Produkty i materiały montażowe (patrz załączona instrukcja montażu)
- Instrukcja montażu
- Instrukcja użytkownika



Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz najnowsze instrukcja ze strony www.conrad.com/downloads lub zeskanuj kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami, podanymi na stronie internetowej.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci rękojmię/gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu już z małej wysokości powodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi innych urządzeń, które są podłączane do produktu.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy niczego nie brakuje. Jeśli zawartość dostawy nie jest kompletna, nie przystępować do montażu.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Wykonywać tylko niezbędne prace montażowe. Nie należy próbować wykonywania jakichkolwiek napraw lub przeróbek. Nie wolno dokonywać żadnych zmian.
- Montaż wykonywać na czystej, miękkiej i suchej powierzchni. Powierzchnie mebli należy chronić, zakrywając je nakładką lub tkaniną na czas montażu.
- Nie dokręcać mocno śrub. Silne dokręcanie może doprowadzić do uszkodzenia gwintu i może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość mocowania.
- Od czasu do czasu sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe. W wyniku przemieszczania się, łączniki śrubowe mogą się luzować z upływem czasu.
- Przewód zasilający od akcesoriów telewizyjnych należy układać tak, aby potknięcie się lub pociągnięcie kabla nie było możliwe. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Nie obciążać pudełka. Zwracać uwagę na informacje, zawarte w danych technicznych.
- W przypadku wątpliwości montażu nie należy wykonywać samodzielnie. Wykonanie montażu powierzać specjalistom.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

Montaż



W przypadku używania elektronarzędzi (np. wiertarki) zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zawartych w odpowiednich instrukcjach.

→ Zapoznać się również z rysunkami, znajdującymi się w dołączonej instrukcji montażu.

Rysunek 1: Mocowanie do otworu VESA

- Przymocować produkt za pomocą podkładki (J lub K, zależnie od śruby) oraz śruby (F, G, H lub I w zależności gwintu śruby) do wolnego otworu systemu VESA na tylnej ścianie telewizora. Wyścielana strona skierowana do przodu. Do tego celu użyć odpowiedniego śrubokręta z końcówką krzyżakową.

Rysunek 2: Montaż do otworów wentylacyjnych

- Dwa identyczne haki (D lub E, zależnie od szerokości szczelin wentylacyjnych) zawiesić po obu stronach na lukowych otworach wentylacyjnych telewizora.
- Schowek wsunąć aż do oporu na dłuższe i proste elementy haka.

Rysunek 3: Montaż na ścianach z litego drewna



W zależności od struktury ściany, np. betonowej, należy dokupić odpowiednie dyble i wkręty. W przypadku wątpliwości przed przystąpieniem do montażu należy zwrócić się do specjalisty.

Montaż należy starannie zaplanować, aby po zamontowaniu schowek znalazł się żądanym miejscu.

Upewnić się że podczas wiercenia otworów montażowych śruby nie uszkodzą istniejących kabli elektrycznych lub rur wodociagowych.

- Ustawić produkt w miejscu montażu na ustalonej pozycji. Na powierzchni montażowej zaznaczyć miejsce wiercenia. Schowka (A) należy użyć jako szablonu.
- Wywiercić niezbędne otwory.
- Do otworów ścianach litych stosować dyble (M).
- Schowek zamocować za pomocą dwóch śrub (L) do ścian litych. Mocowanie do ścian drewnianych należy wykonać za pomocą odpowiednich wkrętów (brak w zestawie). Wyścielana strona skierowana do przodu.

Rysunek 4: Montaż na uchwycie telewizora



W zależności od wagi i wielkości telewizora, należy uzyskać pomoc drugiej osoby.

- Jeśli telewizor jest już przymocowany do uchwytu, poluzować śruby i zdjąć go z uchwytu.
- Przekładkę (C) włożyć między uchwyt, a górną część tylnej ścianki telewizora. Zamocować za pomocą odpowiedniej śruby.
- Wsunąć ostrożnie schowek między uchwyt i górną część tylnej ścianki telewizora. Zamocować schowek do uchwytu telewizora za pomocą odpowiedniej śruby (F, G, H lub I, zależnie od rodzaju gwintu) i podkładki (J lub K, zależnie od śruby).
- W zależności od potrzeb, schowek można zamontować do uchwytu telewizora poziomo lub pionowo.

Rysunek 5: Montaż bezpośrednio do ścianki telewizora

- Oczyszczyć powierzchnię. Klejona powierzchnia musi być wolna od kurzu, brudu, wilgoci i tłuszczu.
- Odkleić folię ochronną z dwóch taśm klejących, znajdujących się z na tylnej części schowka i docisnąć schowek do przygotowanej powierzchni.
- W przypadku usunięcia schowka na ścianie mogą pozostać resztki kleju lub ścianka może ulec uszkodzeniu. Miejsce montażu należy dobierać bardzo starannie. Taśmy klejące nie nadają się do mocowania na malowanych ścianach.

Uruchomienie

- Akcesoria telewizyjne położyć na wyścielanym boku schowka i zamocować po obu stronach gumką (B). Gumka powinna być zapięta dwukrotnie po każdej stronie.
- Gumki na schowku można mocować pionowo lub poziomo. Upewnić się, że akcesoria są poprawnie umieszczone w schowku i nie mogą się przesunąć w dół. Upewnić się, że metalowe części gumek znajdują się zawsze na tylnej ścianie schowka, aby uniknąć porysowania akcesoriów.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie stosować agresywnych środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.

Dane techniczne

Obciążenie.....	maks. 1 kg
Odpowiednie akcesoria	wysokość maks. 40 mm
	szerokość maks. 110 mm z gumką
Warunki przechowywania	-30 do -60 °C, 1 - 80 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	103,5 x 9,5 x 135,5 mm
Waga	ok. 40 g

Niniejsza publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukcyjne wszelkiego rodzaju, takie jak ksero, mikrofilm lub przechowywanie na elektronicznych urządzeniach do przetwarzania danych bez pisemnej zgody właściciela są zabronione. Powielanie w całości lub powielanie częściowe jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Conrad Electronic SE. *1420059_V1_0516_02_LS_m_pl.indd