

PE Instrukcja użytkownika**Głośnik USB**

Nr zam. 1425991

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odtwarzania analogowych sygnałów audio (poziom liniowy), które występują np. na wyjściu liniowym karty dźwiękowej komputera lub notebooka.

Podłączenie sygnału audio do głośnika USB następuje poprzez wtyczkę typu jack 3,5 mm. Urządzenie zasilane jest przez USB.

Z produktu korzystać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience, itp.

Ze względów bezpieczeństwa przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż opisane powyżej może prowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe użytkowanie może spowodować powstanie zagrożeń, takich jak zwarcie, pożar itp. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i zachować ją na przyszłość. Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkownika.

Niniejszy produkt zgodny jest z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Głośnik
- Instrukcja użytkownika

**Aktualne instrukcje użytkownika**

Pobierz aktualne instrukcje użytkownika za pomocą łącza www.conrad.com/downloads lub przeskanuj widoczny kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienia symboli

Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.

→ Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Zasady bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. W przypadku niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń bezpiecznej obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody materialne i osobowe. W powyższych przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy pozostawiać opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- W przypadku zbyt wysokiej głośności może dojść do uszkodzenia słuchu. Dlatego należy zawsze ustawiać głośność przyjemną dla uszu!
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, łatwopalnymi gazami, parą i rozpuszczalnikami.
- Nie należy wystawiać produktu nie działaniu obciążeń mechanicznych.
- Jeśli bezpieczna praca produktu nie jest już możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpiecznej pracy nie da się zagwarantować, jeśli produkt:
 - ma widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - przez dłuższy okres czasu był przechowywany w niesprzyjających warunkach środowiskowych lub
 - doszło do znacznych uszkodzeń podczas transportu.
- Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem. Uderzenia, wstrząsy lub upadki z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub podłączenia systemu należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwację, dopasowywanie i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsztatom specjalistycznym.
- Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Podłączenie, uruchomienie i obsługa

→ Odtwarzanie dźwięku następuje zawsze poprzez wtyczkę typu jack 3,5 mm. Złącze USB służy jedynie do zasilania głośnika, ale nie do przesyłania sygnału audio.

- Za pomocą regulatora głośności znajdującego się na kablu należy ustawić niską głośność. W tym celu obróć go w kierunku „-“.
- Połącz wtyczkę typu jack z analogowym wyjściem audio (poziom liniowy) komputera (np. z oznaczeniem „Audio-Out“, „Line-Out“ lub „Phones“). Przestrzegaj instrukcji użytkownika komputera lub notebooka.
- Połącz wtyczkę USB głośnika z portem USB komputera/notebooka lub z hubem USB z własnym zasilaczem.

→ Port USB musi dostarczać prąd o natężeniu min. 500 mA.

Dlatego głośnika nie należy podłączać do huba USB bez własnego zasilacza ani nie należy korzystać z portu USB klawiatury.

Jeżeli port USB nie będzie dostarczać wystarczającej ilości prądu, wówczas sygnał audio zostanie znacznie zniekształcony zwłaszcza przy wysokiej głośności.

- Za pomocą regulatora głośności znajdującego się na kablu można ustawić głośność zgodnie z życzeniem.
 - Obróć regulator w kierunku „+“: Zwiększenie głośności
 - Obróć regulator w kierunku „-“: Zmniejszenie głośności

Konserwacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem produktu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy używać silnie działających detergentów, alkoholu ani innych rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub ograniczyć funkcjonowanie urządzenia.
- Do czyszczenia produktu należy używać suchej, niestrzępiącej się szmatki.

Utylizacja

Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone. Produkt należy po zakończeniu jego eksploatacji utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Napięcie.....	5 V/DC przez USB
Pobór prądu.....	maks. 500 mA
Wejście audio	przez wtyczkę typu jack 3,5 mm
Moc wyjściowa.....	3 W x 2 (RMS)
Zakres częstotliwości.....	90 - 20000 Hz
Warunki otoczenia	temperatura -20 °C do +60 °C, względna wilgotność powietrza 20% do 80%, bez kondensacji
Długość kabla	ok. 1 m
Wymiary.....	65 x 65 x 65 mm (Wys. x Szer. x Głęb.)
Waga	290 g