

**PL Instrukcja użytkownika**

**Moduł zapisu dźwięku pocztówek z życzeniami, 300 sekund**

Nr zamówienia 1436722

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Moduł zapisu dźwięku służy do rejestrowania sygnałów audio, jak mowa czy odgłosy itp. w 5 sekcjach, każda po 60 sekund, o całkowitym czasie trwania do 300 sekund i ich odtwarzania przez głośnik. Nagrywanie jest wykonywane za pomocą mikrofonu i jest cyfrowo zapisywane na mikrochipy. Można zapisać pięć różnych nagrań. Informacja pozostaje zachowana nawet bez zasilania. Modułu można użyć jako samodzielnego urządzenia lub jako części do zamontowania w innych produktach, jak np. tablica informacyjna.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**Zakres dostawy**

- Moduł zapisu dźwięku
- Instrukcja użytkownika



**Aktualne Instrukcje obsługi**

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

**Objaśnienie symboli**

- Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których należy bezwzględnie przestrzegać.
- Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych radach i wskazówkach.

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika**

**Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.**

**a) Ogólne informacje**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
  - został uszkodzony,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Unikaj ładunków elektrostatycznych, które powodują szkody wewnętrzne i mogą zaszkodzić normalnemu funkcjonowaniu.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

**b) Baterie**

- Baterie należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Nieszczelne lub uszkodzone baterie w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami należy nosić rękawice.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Jednoczesne używanie starych i nowych baterii może doprowadzić do wycieku i uszkodzić urządzenie.
- Nie rozierać baterii, nie powodować zwarcia i nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

**Uruchamianie**

**a) Montaż, włożenie baterie**

- Zamontuj moduł zapisu dźwięku w odpowiednim do tego miejscu. Uważaj, aby nie uszkodzić karty elektronicznej i nie doprowadzić do zwarcia.
- Zachowując prawidłową polaryzację, włoż 4 baterie typu „mikro/AAA” do przegródki (zwróć uwagę na plus/+ i minus/-).

→ Jeśli napięcie baterii wynosi poniżej 4,5 V, miga zielona dioda LED (D2) na karcie elektronicznej. Wymień wtedy baterie. Nagranie jest zachowywane w pamięci, nawet jeśli baterie zostaną wyjęte.

**b) Obsługa**

**Nagrywanie**

- Skieruj mikrofon na źródło nagrania.
- Następnie przytrzymaj czerwony przycisk, a potem biały tak długo, jak długo powinno trwać nagranie. Zaświeca się wtedy czerwona dioda LED i rozlega się piknięcie. Kiedy nagranie ma zostać zakończone, puść czerwony przycisk.
- Maksymalny czas trwania nagrania wynosi ok. 60 sekund w każdym bloku pamięci. Jeśli ten czas nagrania zostanie przekroczony, nagranie zakończy się automatycznie. Usłyszysz 2 piknięcia, a czerwona dioda LED zgaśnie.

**Odtwarzanie**

- Naciśnij krótko biały przycisk. Odtwarzanie zaczyna się, miga przy tym czerwona dioda LED.
- Odtwarzanie kończy się automatycznie (jego czas zależy od długości zapisanego nagrania). Jeśli chcesz zakończyć je wcześniej, po prostu naciśnij jeszcze raz biały przycisk.

**Kasowanie**

- Naciśnij niebieski przycisk, aby skasować istniejące nagrania. Czerwona dioda LED miga pięć razy. Wszystkie dane w module są usuwane.

**Utylizacja**

**a) Produkt**

- Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
- Usunąć wszystkie włożone baterie i utylizować je oddzielnie od produktu.

**b) Baterie**

- Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.
- Zawierające szkodliwe substancje baterie oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych punktów zbiórki, do naszych sklepów lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

**Dane techniczne**

Napięcie robocze.....	4 baterie x 1,5 V/DC, typ AAA/mikro (nie są objęte zakresem dostawy)
Pobór prądu.....	Standby ok. 15 µA Nagrywanie maks. 27 mA Odtwarzanie maks. 100 mA
Czas nagrania .....	5 x 60 sekund
Głośność.....	≥ 90 dB przy 20 cm
Warunki pracy.....	+5 do +45 °C, <80 % RH (bez kondensacji)
Warunki przechowywania .....	+10 do +30 °C, 50 – 70 % RH (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	40 x 48 x 1,0 mm (karta elektroniczna)
Waga .....	45 g (bez baterii)

