

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 1525034

**Elektroniczny Timer i stoper TFA,
38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm**



Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

1. Przed pierwszym użyciem

- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi
- Przestrzeganie i dostosowanie się do instrukcji uniemożliwi uszkodzenie urządzenia i utratę podstawowych praw wynikających z wad spowodowanych niewłaściwym przestrzeganiem instrukcji obsługi.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania instrukcji obsługi
- Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Należy zachować tę instrukcję na przyszłość do ponownego wykorzystania.

2. Zakres wszystkich funkcji i korzyści wynikające z nowego urządzenia – w skrócie

- Funkcja stopera i czasomierza
- Z alarmem
- Pomiar do 99 minut i 59 sekund
- Z magnesem i zatrzaskiem do mocowania, umieszczenia na stole (za pomocą podstawki), i wbudowanym otworem montażowym (do zawieszenia na ścianie).

3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do dziedziny zastosowania opisanego powyżej. Powinien być stosowany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione
- produkt ten nie może być wykorzystywany do celów informacyjnych, nadaje się wyłącznie do użytku domowego.



Uwaga – ryzyko zranienia!

- zachowaj to urządzenie oraz baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- baterie nie mogą być wrzucane do ognia, demontowane lub ładowane ponownie. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny zostać zmienione na nowe tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii.
- Nigdy nie należy używać połączenia starych-wyładowanych baterii oraz nowych baterii, jak również baterii różnych typów. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary – odporne na substancje chemiczne.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

4. Działanie

- Otwórz komorę baterii podnosząc za uchwyt i zdejmując jej pokrywę w dolnym kierunku. Zdejmij pasek izolacyjny akumulatora. Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

4.1 Timer

- Naciśnij przycisk „M” (max. 99 min) oraz przycisk „S” (max. 59 sekund) aby ustawić żądany czas.
- Przytrzymanie przycisku „M” lub przycisku „S” w trybie ustawień spowoduje wejście do szybkiego trybu ustawień.
- Naciśnij przycisk START/STOP aby rozpocząć proces odliczenia.
- Możesz zatrzymać lub wznowić proces odliczania za pomocą naciśnięcia przycisku START/STOP.
- Gdy odliczanie dojdzie do zera „00m00s”, alarm (maksymalny czas trwania 60 sekund) zabrzmie. Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk START/ STOP.
- Timer zapamięta automatycznie ostatnio ustawiony czas.
- Możesz wykonać restart odliczania za pomocą naciśnięcia przycisku START / STOP.
- Naciśnij przycisk „M” oraz „S” w tym samym czasie aby wykonać reset minutnika.

4.2 Stoper

- Naciśnij przycisk START / STOP aby rozpocząć proces odliczania
- Użyj przycisku START / STOP aby zatrzymać odliczanie i wykonać reset.
- Naciśnij przycisk „M” oraz „S” w tym samym czasie aby zresetować stoper.

4.3 Instalacja

- Użyj magnesu lub zatrzasku z tyłu stopera w celu umieszczenia.
- Za pomocą otworu montażowego z tyłu urządzenia, możesz umieścić je na ścianie.
- Do umieszczenia na stole, należy użyć rozkładanej podstawki.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia urządzenia należy użyć miękkiej wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy okres czasu.
- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu

5.1 Wymiana baterii

- Wymień baterie na nowe jeśli funkcje urządzenia przestaną działać
- Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na zachowanie prawidłowej polaryzacji.

6. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak wyświetlacza/ błędne symbole na wyświetlaczu	> Upewnij się czy jest zachowana prawidłowa polaryzacja > Wymień baterie na nowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa pomimo tych wskazówek skontaktuj się z dostawcą u którego zostało zakupione.

7. Utylizacja

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie.

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

8. Specyfikacja techniczna

Minuty.....do 99 minut
Sekundy.....do 59 sekund
Pobór mocy.....1 bateria 1,5 V AAA (dołączona w dostawie)

