

PL Instrukcja użytkownika

Zamek do laptopa z kombinacją cyfr

Nr produktu 1529156

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do zabezpieczania laptopów przed kradzieżą.

Ze względów bezpieczeństwa nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zamek szyfrowy
- Pętla
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja użytkownika



Aktualne instrukcje użytkownika

Pobierz najnowsze instrukcje użytkownika, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroni produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Instalacja



Port USB laptopa musi posiadać 2 zaczepy zabezpieczające, w których zamek się zazębiać.

Zanotować kombinację i umieścić w bezpiecznym miejscu.



Kombinacja fabryczna to 0000.

Patrz również rysunki na dołączonej, skróconej instrukcji obsługi w języku angielskim.

- Obrócić pałąk zamka o 180° w górę i wcisnąć do oporu w obudowę.
- Ustawić osobistą kombinację.
- Połączyć otwarty zamek z portem USB laptopa.
- Przywiązać kabel do odpowiedniego punktu zakotwiczenia (np. przepustu kablowego w biurku). Jeden koniec kabla przeciągnąć przez pętelkę na drugim końcu kabla.
- Zaczep na końcu kabla wsunąć w głowicę zamka.
- Ponownie obrócić pałąk zamka w dół i wcisnąć do oporu w obudowę.
- Pokręcić kółkami kodowania, aby zablokować zamek.
- Aby ponownie otworzyć zamek, należy ustawić osobistą kombinację i wyciągnąć pałąk zamka z głowicy. Teraz można zdjąć blokadę z portu USB.



Przykład zastosowania

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączyć produkt od komputera.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne

Ø kabla 4 mm

Długość kabla 2 m

Warunki pracy od -20 do +60 °C, 20 – 70 % wilgotności względnej

Warunki przechowywania od -20 do +80 °C, 10 – 80 % wilgotności względnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 17 x 71 x 25 mm

Waga 162 g (łącznie)