

PL Instrukcja użytkownika
Czytnik kart CR53E-Apple
Nr produktu 1533267

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do odczytu i zapisu kart microSD. Produkt nadaje się doskonale do podłączania do gniazda Lightning w iPhone lub iPadzie albo do portu USB komputera.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Czytnik kart
- Kabel USB-A na Micro-USB (15,5 cm)
- Instrukcja użytkownika



Aktualne instrukcje użytkownika

Pobierz najnowsze instrukcje użytkownika, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchamianie

a) Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci

- Włożyć kartę microSD do gniazda. Kartę trzymać tak, aby gniazdo znajdowało się po prawej stronie. Styki karty microSD muszą być skierowane w dół.
- Kartę pamięci wcisnąć delikatnie w obudowę, aż do zatrzaśnięcia.
- Aby wyjąć kartę pamięci, ponownie delikatnie wcisnąć kartę, dzięki czemu zostanie zwolniona.

b) Podłączenie do iPhone'a lub iPada

- Produkt można podłączać do iPhone'a lub iPada.
- Należy pobrać bezpłatną aplikację „iStickPro 3.0”.
- Po pierwszym otwarciu aplikacji pojawi się komunikat ostrzegawczy. Dotknąć przycisk ekranowy „Allow”.
- Dotknąć przycisk, aby przejść dożądanego pliku. Postępować zgodnie z instrukcjami, wyświetlanymi na ekranie.

Przycisk	Katalog
Liliowy	Wewnętrzna pamięć aplikacji
Pomarańczowy	Karta pamięci microSD
Różowy	Pamięć iPhone'a/iPada
Zielony	Książka adresowa iPhone'a/iPada

- Aby przejść do menu ustawień za pomocą aplikacji, dotknąć ikonę koła zębatego.

c) Podłączanie do komputera

- Za pomocą dołączonego kabla USB podłączyć urządzenie do portu USB komputera.
- System operacyjny automatycznie wykrywa czytnik kart i sprawia, że włożona karta jest rozpoznawana jako konwencjonalny dysk wymienny.

→ Przed wyjęciem karty pamięci, czytnik należy najpierw odłączyć programowo od komputera, aby uniknąć utraty danych, uszkodzenia systemu plików lub uszkodzenia produktu.

Rada

- Czytnik kart lub karta pamięci mogą ulec uszkodzeniu, jeśli karta nie zostanie włożona w prawidłowy sposób.
- Nigdy nie należy wyjmować karty, ani odłączać czytnik, gdy dane są przesyłane. Ryzyko utraty danych lub uszkodzenia pliku.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączyć produkt od iPhone'a, iPada lub komputera.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Wymagania systemowe.....	Windows® 2000, XP (Home, Pro z SP1, SP2, SP3, tylko dla 32 Bit), Vista™ (32/64 Bit), 7 (32/64 Bit), 8.0 (32/64 Bit), 8.1 (32/64 Bit), 10 (32/64 Bit), RT od Mac OS X 10.0 od Linux 2.6 od iOS 8.0; gniazdo ze złączem Lightning
Odpowiednie karty pamięci	microSD (pojemność maks. 128 GB)
Standard USB.....	USB 2.0
Warunki pracy/przechowywania ...	-10 do +50 °C, 20 – 90 % wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	38 x 29 x 7 mm
Waga	7 g