

PL Ważne wskazówki

1-kanalowy wielofunkcyjny zamek szyfrowy

Nr katalog. 1582597

Drogi Kliencie,

W dostawie tej wystąpił błąd. Chcielibyśmy za to przeprosić. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na poniższe poprawki w instrukcji obsługi tego produktu.

W rozdziale „5. Cechy i funkcje” prawidłowa wersja to:

Nieprawidłowo	Prawidłowo
Czas otwarcia / podtrzymania styku zamykającego regulowany od 1 do 99 sekund	Czas otwarcia / podtrzymania styku zamykającego regulowany od 1 do 999 sekund

W rozdziale „10. Programowanie, sekcja g) Programowanie kodu gościa” programowanie ograniczenia czasowego nie jest prawidłowo wprowadzone.

Nieprawidłowo	Prawidłowo
1234 Użyty w przykładzie kod gościa to „1234”.	lub 99 Ograniczenie czasowe korzystania z kodu gości w tym przykładzie wynosi 99 godzin.

W rozdziale „10. Programowanie, sekcja o) Programowanie przycisku do otwierania drzwi” podano nieprawidłową pozycję pamięci 84 do ustawienia opóźnienia.

Nieprawidłowo	Prawidłowo
84 + [opóźnienie otworzenia opcja od 1 do 4] + # = ustalenie zachowania przycisków	85 + [opóźnienie otworzenia opcja od 0 do 4] + # = ustalenie zachowania przycisków

→ Należy pamiętać, że w całym przykładzie w sekcji o) Programowanie przycisku do otwierania drzwi” zawsze należy używać pozycji pamięci **85** zamiast 84.

W rozdziale „10. Programowanie, sekcja p) Ustawianie sygnału dźwiękowego dla przekaźnika przy aktywacji” brakuje opcji.

Nieprawidłowo	Prawidłowo
81 + [kody de/aktywacji 0 1] + # = de/aktywacja dźwięku przekaźnika	81 + [kody de/aktywacji 0 1 2] + # = de/aktywacja dźwięku przekaźnika

W rozdziale „11. Obsługa sekcja a) Otwieranie i zamykanie drzwi w trybie ręcznego wprowadzania”, drugi blok tekstu i informacja dotycząca przycisków są nieważne.

Nieprawidłowo	Prawidłowo
Wprowadź kod użytkownika (w przykładzie używany jest kod użytkownika „83221”) i zakończ wprowadzanie, naciskając przycisk #. Żółta dioda LED zapala się, zielona gaśnie, a akustyczny ciągły dźwięk potwierdza otwarcie. Przełącznik zamyka podłączone urządzenie, np. mechanizm otwierania drzwi.	Usunięto

W rozdziale „11. Obsługa sekcja b) Otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą trybu wprowadzania Auto-Entry”, przy symbolach przycisków musi znajdować się:

Nieprawidłowo	Prawidłowo
„ 8321 ”	„ 83221 ”

W rozdziale „13. Przykłady programowania, przykład 1: Tryb „Single User” prawidłowa wersja to:

Nieprawidłowo	Prawidłowo
00 3289# Zaprogramuj kod główny na „3289”.	0 3289# Zaprogramuj kod główny na „3289”.
7010 Zamek szyfrowy jest zablokowany na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach kodu.	7010 # Zamek szyfrowy jest zablokowany na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach kodu.

W rozdziale „13. Przykłady programowania, przykład 2: Tryb „Multi-User” z 15-minutową blokadą wprowadzania w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia.” prawidłowa wersja to:

Nieprawidłowo	Prawidłowo
00 3289# Zaprogramuj kod główny na „3289”.	0 3289# Zaprogramuj kod główny na „3289”.
1 0 2 8321 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „11223”	1 0 2 11223 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „11223”
1 0 3 8321 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „33221”	1 0 3 33221 # Zaprogramuj kod użytkownika „03” na „33221”
7010 Zamek szyfrowy jest zablokowany na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach kodu.	7010 # Zamek szyfrowy jest zablokowany na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach kodu.

W rozdziale „13. Przykłady programowania, przykład 3: Tryb „Multi-User” z automatycznym rozpoznawaniem kodów” prawidłowa wersja to:

Nieprawidłowo	Prawidłowo
00 3289# Zaprogramuj kod główny na „32893”.	0 3289# Zaprogramuj kod główny na „32893”.
1 0 2 8321 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „11223”	1 0 2 11223 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „11223”
1 0 3 8321 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „33221”	1 0 3 33221 # Zaprogramuj kod użytkownika „03” na „33221”
7010 Zamek szyfrowy jest zablokowany na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach kodu.	7010 # Zamek szyfrowy jest zablokowany na 15 minut po 10 błędnych wprowadzeniach kodu.

W rozdziale „13. Przykłady programowania, przykład 4: Tryb „Multi-User” z szybkim wprowadzaniem i automatycznym rozpoznawaniem kodów” prawidłowa wersja to:

Nieprawidłowo	Prawidłowo
00 3289# Zaprogramuj kod główny na „32893”.	0 3289# Zaprogramuj kod główny na „32893”.
1 0 2 8321 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „11223”	1 0 2 11223 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „11223”
1 0 3 8321 # Zaprogramuj kod użytkownika „02” na „33221”	1 0 3 33221 # Zaprogramuj kod użytkownika „03” na „33221”
W przypadku dezaktywacji przekaźnika należy jednak wpisać pełny kod użytkownika „ 8321 ”!	W przypadku dezaktywacji przekaźnika należy jednak wpisać pełny kod użytkownika „ 83219 ”!

Dziękujemy za zrozumienie i ponownie przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zespół Conrad!