

PL Instrukcja obsługi

WYCINARKA DO KART SIM ALL-IN-ONE BT-SIM-AIO

Nr zam. 1587574

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do dokładnego pod względem wymiarów i kształtu wycinania z kart mini-SIM mniejszych formatów kart SIM do formatów w dwóch krokach. Bezpośrednie wycięcie z formatu nano z kart mini-SIM nie jest możliwe.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać produktu. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Wycinarka do kart
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchomienie

- Przytnij starą kartę mini-SIM do formatu mikro-SIM lub kartę mikro-SIM do rozmiaru karty nano-SIM. W pierwszym kroku musisz przyciąć kartę mini-SIM do formatu mikro-SIM. Następnie włóż ją w uchwyt mikro wycinarki i przytnij do formatu nano.

- Przed przycięciem usuń wszystkie pozostałości poprzednich cięć lub zabrudzenia. Włóż tylko kartę SIM, która ma zostać przycięta.
- Wsuń kartę SIM do przycięcia do płytki prowadzącej. Zwracaj przy tym uwagę na strzałki kierunkowe i orientację karty.
- Przed rozpoczęciem przycinania zawsze sprawdzaj prawidłowe osadzenie przez wznięk na spodzie. Karta podczas przycinania nie może zostać uszkodzona. Przytrzymaj prawidłowo umieszczoną kartę, naciskając lekko na dźwignię wycinarki, lecz bez rozpoczynania wycinania.



Nieprawidłowo przycięta karta SIM, zwłaszcza w przypadku niewielkiego formatu nano-SIM, może doprowadzić do zwarców w smartfonie.

- Ustaw wycinarkę do kart na solidnej, równej powierzchni.
- Przycinaj kartę SIM w jednym pociągnięciu, równomierną siłą. Nie przycinaj w rękach, bez solidnego podłoża. Karta może się przesunąć. Nieprawidłowe cięcie może ją zniszczyć.



Usuń zadziory z krawędzi przyciętej karty ostrym nożem lub najlepiej pilnikiem. Jeśli powierzchnie stykowe po przycięciu mają sięgać do zewnętrznej krawędzi nowego nośnika kart, usuwaj materiał stykowy tak, aby pozostała krawędź z nieprzewodzącego materiału. W metalowych nośnikach kart SIM wystające styki mogą doprowadzić do zwarców.

Porady i wskazówki

- Należy pamiętać, że stare, nieprzycięte wstępnie (nie karty SIM 3 w 1) są grubsze o 0,09 mm niż wstępnie przygotowane karty nano-SIM. Możliwe jest, że przycięte grubsze karty SIM utkną w szczeliny SIM telefonu komórkowego z powodu niesprzyjających warunków, a nawet uszkodzą styki podczas wkładania.
- Nigdy nie próbuj jednocześnie przycinać dwóch kart SIM. Nie można ich zwykle włożyć w płytkę prowadzącą.
- Jeśli potrzebujesz ponownie przyciętej karty w większym formacie, w żadnym wypadku nie próbuj jej ponownie wkładać do wycięcia i używać ponownie.
- Przy pierwszej okazji wypadnie ona znowu. W najgorszym wypadku karta SIM będzie przesunąć się w urządzeniu. W takim przypadku należy używać zawsze odpowiedniego adaptera, który pewnie trzyma i unieruchamia kartę.
- Nie używaj wycinarki do kart do cięcia innych materiałów, jak blacha miedziana, stalowa lub podobna, ani do manicure. Nie używaj olejów do cięcia ani środków ułatwiających ślizganie czy smarów.
- Nie należy uderzać w krawędzie tnące przycinarki kart, nie szlifować ich ani nie piłować.

Częste modele smartfonów z rozmiarami kart SIM

Mini-SIM	Mikro-SIM	Nano-SIM
iPhone 3G, iPhone 3GS, Samsung Galaxy S2, Alcatel One Touch Fire E	iPhone 4, iPhone 4s, Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S5 mini, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia™ M, Sony Xperia™ Z2, HTC One M7, HTC One mini, Nokia Lumia 630	Huawei P10, Huawei P10 Plus, Huawei P10 lite, Huawei P9, Huawei P9 lite, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge, Sony Xperia XA, Sony Xperia XCompact, Sony Xperia XZ



Ten wybór nie jest w żadnym razie kompletny i stanowi jedynie przegląd niektórych modeli.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przechowuj wycinarkę do kart w suchym miejscu.
- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
- Nie używaj wycinarki do kart, jeśli ma ona tępe i/lub zardzewiałe krawędzie tnące.

Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Używane formaty kart..... Mini-SIM na mikro-SIM

Mikro-SIM na nano-SIM

Wymiary (dł. x szer. x wys.)..... 140 x 35 x 65 mm

Masa..... 225 g

Niniejsza publikacja została wydana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1587574_v1_1017_02_DS_m_PL_(1)