

PL Instrukcja użytkownika

Uchwyt ścienny gitary

Nr zamówienia 1611471

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zamontować uchwyt ścienny gitary do ściany i odwieszać gitarę na widelkach uchwytu, gdy nie jest używana.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Uchwyt ścienny gitary
- Instrukcja użytkownika



Aktualne wskazówki dotyczące obsługi

Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki występuje przy szczególnych poradach i wskazówkach dotyczących obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może być przyczyną odniesienia obrażeń i prowadzić do strat materialnych!
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Montaż i oddanie do użytku



Jeśli nie jest się zaznajomionym z montażem, należy zlecić jego wykonanie specjalście.

Ostrożnie! Nie przewiercać przewodów elektrycznych i wodnych. Zagrożenie dla życia!



Może się zdarzyć, że dołączony materiał montażowy nie jest odpowiedni dla wybranej powierzchni montażu. W takim wypadku należy zasięgnąć porady specjalisty.

- Wyszukać odpowiednie miejsce montażu.



Ostrożnie! Spadająca gitara może być przyczyną odniesienia obrażeń. Z tego względu ostrożnie wybrać miejsce montażu.

- Do uchwytu ściennego dołączone są elementy mocujące (śruby i kolki rozporowe). Uchwyt ścienny mocowany jest do ściany czterema otworami.
- Wywiercić otwory i przymocować uchwyt ścienny.
- Zawiesić gitarę w widelkach zamontowanego uchwytu ściennego. W celu dopasowania, można obracać ramionami. Przestrzegać maksymalnego obciążenia uchwytu ściennego (patrz dane techniczne).

Utrzymanie w należyłym stanie i czyszczenie

- Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.
- W żadnym przypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia lub innych roztworów chemicznych, które mogą naruszyć obudowę, a nawet spowodować dysfunkcję urządzenia.

Dane techniczne

Obciążenie..... maks. 8 kg

Rozstaw widełek..... 60 mm

Wymiary (szer. x wys. x gł.)..... 90 x 66 x 143 mm

Waga 160 g