

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 001694687

**Dino KRAFTPAKET Mini 640241 Polerka
rotacyjna akumulatorowa 10.8 V 350 - 3000
rpm 100 mm**



KRAFTPAKET

Dziękujemy za wybranie bezprzewodowej polerki Dino KRAFTPAKET.

To urządzenie z nowoczesną technologią akumulatorową idealnie nadaje się do polerowania małych obszarów w trudno dostępnych miejscach lub w miejscach, gdzie nie ma podłączenia do zasilania.

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i instrukcjami, aby uniknąć uszkodzeń.

Funkcje:

1. Mała, poręczna i bardzo lekka (tylko 0,8 kg) dla łatwej pracy
2. Wydajna bateria do długiej pracy
3. Obejmuje 3 podkładki polerskie dla optymalnych rezultatów
4. Za pomocą koła obrotowego prędkość można regulować w zakresie od 350 do 3000 obr./min
5. Włączanie i wyłączanie maszyny do polerowania za pomocą przycisku
6. Miękką powierzchnia dla maksymalnego komfortu



Przegląd funkcji:

1. Pokrętko do regulacji prędkości
2. Wymienna bateria
3. Zamki na wale napędowym do montażu płyty montażowej
4. Płyta adaptera z rzepem (z gwintem M10)
5. Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii
6. Przycisk włączania i wyłączania wyświetlacza stanu polerowania / stanu naładowania akumulatora

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić farbę lub obrabianą powierzchnię.
- Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia.
- Używaj urządzenia tylko do określonego celu i używaj tylko odpowiednich akcesoriów i produktów do pielęgnacji.
- Używaj urządzenia tylko w zakresie określonych temperatur zewnętrznych.
- Unikaj uderzeń lub upadku urządzenia lub baterii.
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj uszkodzonych urządzeń, może to doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia.
- Zawsze zwracaj uwagę na napięcie sieciowe i częstotliwość pasujące do ładowarki
- Gniazdko sieciowe musi być łatwo dostępne.
- Ładowarka musi być łatwo dostępna podczas ładowania z gniazda sieciowego i nie może być dostarczona.
- To urządzenie może być używane tylko przez osoby, których stan fizyczny i psychiczny pozwala i umożliwia korzystanie, a urządzenie nie może być używane przez dzieci
- Baterię należy wyjąć przed jakąkolwiek konserwacją urządzenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie przed wymianą akcesoriów lub podkładek polerskich.
- Wyłącz urządzenie po każdym użyciu za pomocą przełącznika operacyjnego i upewnij się, że jest włączone tylko na farbę.
- Przestrzegaj wskazówek producenta środków do pielęgnacji dotyczących prawidłowej obsługi urządzenia
- Wkładając baterię, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Upewnij się, że ruch obrotowy maszyny nie może złapać luźnych przedmiotów, takich jak biżuteria lub cokolwiek innego. Może to prowadzić do uszkodzeń.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia polerki, nie wolno jej dłużej używać.
- Nigdy nie otwieraj urządzenia. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji i wszelkich roszczeń.
- W momencie dostawy akumulator ma niski poziom naładowania. Dlatego całkowicie naładuj akumulator przed pierwszym użyciem.
- Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki i napięcia sieciowego 230 V.
- Nie ładuj akumulatora w temperaturach poniżej 10 ° C lub powyżej 40 ° C.
- Nie przechowuj baterii w temperaturach powyżej 60 ° C.
- Unikaj zwarcia w akumulatorze.
- Zutyliczuj akumulator w wyznaczonych miejscach i zgodnie z odpowiednimi przepisami
- Nigdy nie otwieraj baterii ani części urządzenia. Może to prowadzić do poważnych obrażeń
- Ogniwa litowe mogą przeciekać w ekstremalnych warunkach. Jeśli zauważysz, że płyn wycieka z akumulatora, wytrzyj go ostrożnie szmatką. Baterię należy następnie odpowiednio zutyliczować. Unikaj kontaktu wzrokowego. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Upewnij się, że kabel stacji ładującej nie jest uszkodzony, załamany ani uszkodzony.

- Zwracamy uwagę, że ustawodawca zobowiązuje użytkownika końcowego tego urządzenia do bezpłatnego zwrotu baterii do utylizacji w punkcie sprzedaży lub publicznym punkcie zbiórki. Baterii nie wolno wyrzucać do kosza na śmieci ani odpadów domowych.
- Zwracając urządzenie, upewnij się, że bateria jest wyczerpana.
- Ładowarka nie może być użytkowana na zewnątrz budynku.
- Zgodność CE: Urządzenie jest zgodne z wymogami CE. Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.dino-kraftpaket.de.

Uruchomienie

Ogólne informacje dotyczące użytkowania:



Przed użyciem polerki 640241 przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi



Podczas pracy z polerką noś okulary ochronne.



Podczas pracy z polerki, należy nosić ochronniki słuchu.



Podwójna izolacja (klasa II). Wtyczka z uziemieniem nie jest wymagana.



Ostrzeżenie: Ryzyko obrażeń i uszkodzenia urządzenia.



W UE ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Stare urządzenia zawierają cenne materiały nadające się do recyklingu, które należy poddać recyklingowi, aby nie szkodzić środowisku ani zdrowiu ludzkiemu poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów. Dlatego zutylizuj stare urządzenia za pomocą odpowiednich systemów zbiórki lub wyślij je do miejsca, w którym je kupiłeś, w celu utylizacji. Urządzenie zostanie następnie poddane recyklingowi.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

1. Rozpakowanie i sprawdzenie

Rozpakuj cały zakres dostawy pudełka i sprawdź, czy jest kompletny. Reklamacje złożone później nie będą akceptowane.

Zakres dostawy: 1 x maszyna do polerowania Dino POWER PACK 10,8 V, 1 x bateria 12 V 1,3 Ah, 1 x stacja ładowania stołu 12 V / 230 V, 1 x podkładka na rzep 100 mm, 1 x podkładka z wełny 100 mm, 1 x podkładka z mikrofibry 100 mm, 1 x podkładka z pianki 100 mm, 1 x plastikowa obudowa, instrukcja obsługi

2. Montaż płyty montażowej na urządzeniu

Płyta montażowa jest przymocowana do urządzenia w następujący sposób: Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby zablokować wałek montażowy na maszynie. Teraz obróć płytę montażową zgodnie z ruchem wskazówek zegara na gwintowaną śrubę maszyny, aż zostanie mocno przykręcona do śruby. Teraz zwolnij przycisk blokujący. Płyta jest teraz poprawnie zainstalowana.

3. Przymocuj podkładkę polerską do płytki odbiorczej

Aby przymocować podkładkę polerską, mocno dociśnij podkładkę stroną z rzepem (białym) mocno do płytki montażowej. Następnie sprawdź poprawność dopasowania niewielkimi ruchami podkładki.

UWAGA: Należy używać wyłącznie czystych i wolnych od kurzu padów, aby uniknąć uszkodzenia farby i powierzchni.

4. Naładuj akumulator przed pierwszym użyciem

Ładuj akumulator tylko za pomocą dostarczonej ładowarki i nie używaj innych akumulatorów niż oryginalny Dino POWER PACK (pozycja 640202). Włóż akumulator do ładowarki. Teraz podłącz wtyczkę ładowarki do sieci. Ładowarka ma 2 diody LED, które pokazują stan naładowania:

| | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ładowarka bez akumulatora | Diody LED nie świecą | Ładowarka nie jest podłączona do sieci |
| Ładowarka bez akumulatora | Dioda LED świeci na zielono | Ładowarka podłączona do sieci |
| Ładowarka z akumulatorem | Dioda LED świeci na czerwono | Trwa ładowanie akumulatora |
| Ładowarka z akumulatorem | Dioda LED świeci na zielono | Akumulator jest w pełni naładowany i można go używać |

4.1 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora w polerce

Krótkie naciśnięcie przycisku wł. / wył. Polerki. Zapala się odpowiednia liczba bocznych diod LED.

5. Uruchomienie polerki

Aby włączyć lub wyłączyć maszynę, przytrzymaj przycisk pod maszyną przez około 3 sekundy i obróć pokrętko przymocowane do górnej części maszyny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pożądanego poziomu od 1 do 10. Poziomy regulują prędkość maszyny i Płyty Możesz wybierać od poziomu 1 do poziomu 10 i ciągle dostosowywać prędkość użytkowania w tym zakresie, aż do 3000 obr./min.

Uwaga: im wyższa prędkość, tym wyższa temperatura występuje na farbie. Może to prowadzić do uszkodzeń. Dlatego zawsze należy przestrzegać przepisów i zaleceń producentów farb i produktów do pielęgnacji.

Ogólne informacje na temat polerowania

Podczas polerowania powierzchni lakieru zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami polskiego producenta. Używaj maszyny tylko wtedy, gdy znasz się na obsłudze. Pasty zawierają materiały ściernie, które usuwają farbę lub powierzchnię. Zawsze dostosuj nacisk pasty do okoliczności, aby uniknąć uszkodzenia. Dołączone podkładki polerskie można prać w pralce w temperaturze do 30 ° i ponownie użyj.

Wskazówki dotyczące trwałości i konserwacji urządzenia

Aby zapewnić jak najdłuższy okres użytkowania urządzenia, upewnij się, że jest ono zawsze przechowywane tylko w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach. Maszyna nie może mieć kontaktu z wodą. Maszynę można czyścić tylko wilgotną szmatką na powierzchni. Nigdy nie używaj płynów zawierających rozpuszczalniki do czyszczenia. Jeśli to możliwe, zawsze przechowuj urządzenie w schowku.

Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez długi czas bez użycia, należy wyjąć baterię i przechowywać ją osobno, suchą i wolną od kurzu. Podczas polerowania zastosuj nacisk wystarczający, aby maszyna do polerowania delikatnie leżała w dłoni. Nie przeciążaj maszyny do polerowania przez długi czas, wysokie ciśnienie zwiększa prędkość podczas usuwania farby i powoduje obciążenie silnika. Maszyna do polerowania nie jest przeznaczona do zgrubnego szlifowania.

Dane techniczne:

Ładowarka:

Zasilacz 230–240 V ~ 50 Hz Moc: 30 W
Długość kabla 180 cm
Wtyczka Wtyczka euro płaska
Waga ok. 0,25 kg

Polerka:

Rozmiar płyty montażowej 100 mm (z gwintem M10)
Podkładki rozmiarowe 100 mm
reg. Prędkość 350 - 3000 rpm
Waga maszyny ok. 0,60 kg
Waga baterii ok. 0,18 kg
Poziom hałasu LwA: 82 dB (A), KwA: 3 dB / LpA: 71 dB (A) KpA: 3 dB
Typ baterii Li-ion
Napięcie akumulatora 10,8 V
Pojemność baterii 1300 mAh
Wibracje ah, P: 2,68 m / s², K: 1,5 m / s²

Uwaga:

Maksymalny czas pracy akumulatora wynosi około 1 godziny przy całkowicie naładowanym akumulatorze przy pracy na najwyższym poziomie bez obciążenia. Z powodu użytkowania pod obciążeniem żywotność akumulatora jest odpowiednio zmniejszona i dlatego może się różnić.

Dostępne części zamienne:

640202 Dino POWER PACK Zapasowy akumulator 10,8 V.

640203 Ładowarka biurkowa Dino POWER PACKAGE do akumulatora 10,8 V.

640204 Dino POWER PACK Zapasowa płytką zastępcza

640205 Dino POWER PACK Zapasowe podkładki polerskie w zestawie (3 sztuki) 100 mm

Dodatkowe akcesoria i części zamienne można znaleźć na stronie www.rdi-automotive.com

<http://www.conrad.pl>