

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 001762670**

# **Odtwarzacz CD dla dzieci X4 Tech 701657**



**Instrukcja obsługi | Bobby Joey Jam Box |**

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu i życzymy przyjemnego i udanego użytkowania.

**Informacje o tej instrukcji obsługi**

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa i skutecznego użytkowania, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed montażem i użyciem produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi w celach informacyjnych. W przypadku przekazania produktu komukolwiek innemu prosimy o przekazanie również instrukcji obsługi.

### **Odpowiedzialność**

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i porad dotyczących bezpieczeństwa. W takich przypadkach wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji są nieważne!

### **Przeznaczenie**

X4-TECH Bobby Joey Jam Box jest przeznaczony do odtwarzania muzyki z płyt Audi-CD, pamięci USB, kart SD, a także przez Bluetooth i Line-In w pomieszczeniach. Urządzenie jest wyposażone w funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio odtwarzaną pozycję ścieżki. Dzieci mogą śpiewać do swoich ulubionych piosenek za pomocą dołączonych mikrofonów, które wzmacniają ich głos przez głośniki.

Urządzenie nie posiada funkcji nagrywania. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem jest określone w instrukcji obsługi oraz w przestrzeganiu urządzenia i ostrzeżeniach zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ten produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.

### **Informacje ogólne**

Wszystkie wymienione nazwy firm i produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi na podstawie praw ich właścicieli.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść niniejszej instrukcji obsługi może różnić się od produktu. Jeśli tak, zapoznaj się z dodatkowymi instrukcjami w opakowaniu.

Ze względów bezpieczeństwa i licencji CE nie wolno modyfikować tego urządzenia w jakikolwiek sposób i / lub używać go do funkcji innych niż przeznaczenie.

Hasła ostrzegawcze



**UWAGA!** Wysokie ryzyko! Nieprzestrzeganie tego przepisu może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia fizycznego.



**OSTRZEŻENIE!** Średnie ryzyko! Nieprzestrzeganie tego przepisu może spowodować szkody materialne.



INFORMACJA Niskie lub żadne ryzyko! Fakty, których należy przestrzegać podczas użytkowania tego produktu zgodnie z przeznaczeniem.

#### Przewodnik bezpieczeństwa



UWAGA!

Zasilacz nie jest zabawką!



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy maksymalnej głośności przez długi czas.



UWAGA! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niebezpieczeństwo uduszenia się małymi częściami. Niebezpieczeństwo uduszenia przez długie przewody. Zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 lat!



UWAGA! Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej!

»» Produkt nie może być wystawiany na działanie wysokich lub niskich temperatur. Nie wystawiać produktu na intensywne działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła: Temperatura przechowywania: 0 ° C do 40 ° C; Temperatura pracy: od 0 ° C do 40 ° C.

»» To urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną baterię. Baterie i akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenia kwasem, jeśli wejdą w kontakt ze skórą.

»» Naładuj całkowicie akumulator przed przechowywaniem oraz co 6 miesięcy, gdy produkt nie jest używany.

»» Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia całkowicie naładuj akumulator (ok. 4 godziny).

## Wiązka laserowa



**OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo spowodowane promieniami laserowymi! To urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie laserowe klasy 1! Promienie laserowe mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oczu!

»» Nie patrz w wiązkę lasera!

»» Ten odtwarzacz CD jest urządzeniem laserowym klasy 1 i emituje widzialne / niewidoczne wiązki laserowe, które mogą prowadzić do narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

»» W przypadku pominięcia blokady bezpieczeństwa przy otwartej drzwiczkach odtwarzacza CD z urządzenia będą emitowane niewidoczne promienie lasera.

»» Nigdy nie dotykaj soczewki lasera.



Poniższe odniesienia / uwagi dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń służą nie tylko ochronie produktu, ale także ochronie bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika. Przeczytaj uważnie wszystkie poniższe instrukcje.

»NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieciom, wkładać przedmiotów do otworów, szczelin lub otworów tego urządzenia. Może to spowodować śmierć w wyniku porażenia prądem. Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu.

»» Nigdy nie zostawiaj opakowania leżącego bez nadzoru - może to stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci i / lub zwierząt domowych i prowadzić do poważnych obrażeń, np. uduszenie.

»» Nie blokuj wentylacji tego urządzenia. Upewnij się, że żadne zasłony, gazety, meble ani żadne inne przedmioty nie blokują systemu wentylacji tego urządzenia. Przegrzanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia oraz zmniejszyć jego wydajność i żywotność.

»» Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że urządzenie nie jest narażone na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub otwarty ogień.

»» Skontaktuj się z technikiem serwisowym, jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby przypuszczać, że działanie lub bezpieczeństwo urządzenia zostały obniżone. Prosimy o przestrzeganie dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa, które znajdują się w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania tego urządzenia lub w przypadku pytań, które nie zostały wyjaśnione w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną lub serwisantem w celu uzyskania dalszych informacji.

»» Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.

### Specyfikacja techniczna

Zasilanie.....	Akumulator 2.000 mAh 5V 2A
Zasilacz AC / DC .....	5V 2A DC USB
Wymiary .....	21,7 x 20,1 x 12,1 mm
Waga.....	1,45 kg
Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe .....	3,5 mm
Format CD .....	CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA
Bluetooth .....	4.2
USB 1.1, 2.0, 3.0 Karta SD ....	Pliki MP3; Jednostka musi być sformatowana w FAT32; Pojemności do 128 GB; 99 folderów; 8 poziomów podfolderów

### Zawartość opakowania

Bobby Joey Jam Box | 2 odłączane mikrofony | Zasilacz USB GS | Kabel Line-IN | Zestaw naklejek | podręcznik

### Zasilanie

#### Zasilanie bateryjne

»» Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który można ładować za pomocą dołączonego zasilacza. Stan baterii i stan ładowania są pokazywane na wyświetlaczu LCD.

»» Jedno pełne ładowanie trwa ok. 4 godziny. Czas działania to ok. 4 godziny, w zależności od objętości.



Akumulator można ładować tylko pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.

#### Praca z zasilaczem AC / DC



To urządzenie można podłączać tylko do dostarczonego zasilacza. Użycie innego rodzaju zasilacza może spowodować uszkodzenie urządzenia.

»» Podłącz zasilacz do gniazda DC 5 V micro-USB. Akumulator zaczyna się ładować automatycznie. Aktualny stan ładowania jest pokazywany na wyświetlaczu.

»» Używaj urządzenia wyłącznie z zalecanym transformatorem.

»» Odpowiednik dyrektywy CE 15.



Niewłaściwe użytkowanie transformatora może prowadzić do porażenia prądem. Transformator użyty do tej zabawki należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń obudowy, złącza, kabla i innych części. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń transformatora nie wolno używać.



W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa tego urządzenia (np. Z powodu uszkodzenia obudowy, kabli, zasilacza lub transformatora), nie należy używać urządzenia do czasu prawidłowego usunięcia uszkodzenia.

### **Bateria / akumulator**

#### **OSTRZEŻENIE! Dzieci są narażone na obrażenia!**



» Jeśli baterie są obsługiwane przez dzieci lub dorosłych, którzy nie są w stanie ocenić ryzyka, istnieje ryzyko obrażeń, które mogą nawet zagrażać życiu.

»» Często zostawiaj baterie w pobliżu. Istnieje ryzyko, że połkną je dzieci lub zwierzęta. W takim przypadku natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

»» Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernych temperatur, np. Bezpośrednio nasłonecznionych, w ogniu lub w piekarniku. Istnieje ryzyko wybuchu.


»» Upewnij się, że baterie nie są zwarte. Ponadto nie można ich ładować. Istnieje ryzyko wybuchu.

### **Ogólne instrukcje obsługi**

#### **Włączanie / wyłączenie**

Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania / wyłączenia przez kilka sekund. Wyświetlacz zaświeci się. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk Wł. / Wył. Na kilka sekund.

Krótkie naciśnięcie przycisku Wł. / Wył. Umożliwia przełączanie między różnymi trybami. Wyświetlacz pokazuje aktualnie wybrany tryb:

- »» CD = odtwarzanie płyt CD
- »» USB = odtwarzanie z pamięci USB
- »» CARD = odtwarzanie z karty SD
- »» BT  = odtwarzanie przez Bluetooth
- »» LINE IN = odtwarzanie przez kabel Line In

### Regulacja głośności / głośności mikrofonu / ECHO



#### **UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj muzyki przy maksymalnej głośności przez długi czas.

Obróć pokrętko regulacji w prawo, aby zwiększyć głośność / efekt ECHO. Obróć pokrętko sterujące w lewo, aby zmniejszyć głośność / efekt ECHO.

#### **Słuchawki**

Podłączenie słuchawek przez gniazda 3,5 mm spowoduje wyciszenie głośnika. Głośność można regulować za pomocą regulatora głośności.

#### **CHROŃ SWOJE DZIECI PRZED UTRATĄ SŁUCHU**

»» W zależności od słuchawek nagłownych lub dousznych mogą występować wysokie poziomy głośności, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu ze względu na zrównoważone użytkowanie!

»» Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką podczas użytkowania. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z urządzenia tylko przez krótki czas i ustawione są tylko niskie poziomy głośności.

»» Określ i utrzymuj przyjemny poziom głośności. Gdy słuch przyzwyczaja się do pewnego poziomu głośności, a głośność odbierana przez ucho ludzkie z czasem maleje, istnieje tendencja do regularnego zwiększania głośności. Ta procedura nieuchronnie doprowadzi do uszkodzenia słuchu.

»» Im wyższy poziom głośności, tym szybciej słuch dziecka zostanie uszkodzony.

#### **Działanie USB / SD / Line**



Karty SD i pendrive'y muszą być sformatowane w FAT32! Skopiuj pliki MP3 na kartę SD lub pamięć USB. Jeśli nie ma poprzedzonych kolejnych numerów (01\_tytuł..., 02\_tytuł...), pliki będą odtwarzane w tej samej kolejności, w jakiej zostały skopiowane na nośnik.



Podłącz pamięć USB, kartę SD lub kabel Line In do odpowiedniego złącza i naciśnij krótko przycisk On / Off (włączenia / wyłączenia), aby wybrać odpowiedni tryb. Następnie postępuj zgodnie z opisem od punktu 5 w rozdziale „Odtwarzanie płyty CD”.



Uwaga dotycząca ochrony przed kopiowaniem. Zgodnie z obowiązującym prawem zabrania się kopiowania, przekazywania, wydzierżawiania lub udostępniania jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim bez zezwolenia posiadacza praw.

### **Funkcja Bluetooth**

»» Włącz urządzenie, naciskając przycisk Wł. / Wył. Przez kilka sekund.

»» Włącz Bluetooth w swoim smartfonie / tablecie.

»» Naciśnij krótko przycisk wł. / Wył. Kilka razy, aż zostanie wybrany tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się „BT”.

»» Przytrzymaj przycisk Bluetooth  na odtwarzaczu.

»» W tym samym czasie wyszukaj urządzenia Bluetooth na smartfonie / tablecie.

»» Przestań naciskać przycisk Bluetooth na odtwarzaczu, gdy na liście urządzeń Bluetooth pojawi się „Jam Box”.

»» Wybierz „Jam Box”. Produkt i źródło multimediiów są teraz podłączone i gotowe do gry.

»» Wybierz muzykę za pomocą smartfona / tabletu.

»» Po wyłączeniu funkcji Bluetooth należy skonfigurować nowe połączenie, aby ponownie używać produktu, nawet jeśli oba urządzenia są nadal połączone. W tym celu naciskaj przycisk Bluetooth na odtwarzaczu, aż połączenie zostanie ponownie zestawione.


### **Odtwarzanie płyt CD**

»» Włącz urządzenie, naciskając przycisk Wł. / Wył. Przez kilka sekund.

»» Otwórz klapkę CD, naciskając cztery kropki na pokrywie płyty CD. Umieść płytę CD na środkowym trzpieniu, stroną z okładką skierowaną do góry i zamknij drzwiczki CD.

»» Wybierz tryb CD, naciskając krótko przycisk Tryb.




»» Na wyświetlaczu LCD pojawi się na kilka sekund komunikat „READING”. Ze względu na pamięć wewnętrzną rozpoczęcie odtwarzania płyt CD może zająć od 30 do 60 sekund. Następnie zostanie wyświetlona łączna liczba ścieżek i czas pracy.


»» Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Naciśnij , aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu. Naciśnij krótko przycisk parowania Bluetooth, aby zatrzymać odtwarzanie.


»» Ustaw głośność, obracając regulator głośności na odpowiedni poziom.


### Wybór konkretnego utworu

Podczas odtwarzania możesz przeskoczyć za pomocą  lub  do następnego lub poprzedniego utworu.



»» Wybierz utwór w trybie odtwarzania, zatrzymania lub pauzy za pomocą przycisku  lub  i rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku .

»» Krótkie naciśnięcie przycisku  umożliwia przejście do następnego utworu. Wielokrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia pominięcie kilku utworów aż żądany numer ścieżki pojawi się na wyświetlaczu.

»» Krótkie naciśnięcie  spowoduje powrót do początku aktualnego utworu.

»» Aby przejść do tyłu o kilka utworów, naciśnij kilkakrotnie przycisk .


### Przewijanie do przodu i do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub , aby przewijać do przodu lub do tyłu w obrębie bieżącego utworu. Podczas tej operacji głośność zostanie wyciszona.

### Funkcja książki audio

Urządzenie jest wyposażone w funkcję pamięci, która zapamiętuje ostatnio odtwarzaną pozycję ścieżki i wznowia odtwarzanie od tego dokładnie miejsca na dowolnym używanym nośniku. Dlatego używany nośnik może nie zaczynać się od ścieżki 1.

### Tryb powtarzania

»» Naciskając przycisk Program () można przełączać między różnymi trybami odtwarzania płyt CD.

»» Naciśnij 1x (REP ONE): Bieżący utwór jest powtarzany bez końca.

»» Naciśnij 2x (REP ALL): Bieżąca płyta CD jest powtarzana bez końca.

»» Naciśnij 3x (wył.): Bieżąca płyta CD zostanie raz odtworzona w całości, a następnie zostanie zatrzymana.

## Odtwarzanie programowe

Można zaprogramować do 20 utworów do odtwarzania w określonej kolejności.

»» Podczas odtwarzania utworu naciśnij raz przycisk parowania Bluetooth, aby zatrzymać utwór.

»» Wybierz żądany utwór

»» Naciśnij raz przycisk Program . Na wyświetlaczu pojawi się słowo „PROG”.

»» Użyj przycisków  i , aby wybrać żądany utwór.

»» Naciśnij ponownie przycisk Program, aby zapisać utwór.

»» Powtórz czynności 3 i 4, aby zaprogramować do 20 utworów.

»» Naciśnij przycisk odtwarzania , aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanej listy.

»» Aby powtórzyć zaprogramowane utwory, naciśnij przycisk Program podczas odtwarzania i wybierz opcję „REP ONE” lub „REP ALL”, jak opisano w rozdziale „Tryb powtarzania”.

»» Aby usunąć zaprogramowaną listę, naciśnij dwukrotnie przycisk parowania Bluetooth. Słowo „PROG” zniknie z wyświetlacza.

## Funkcja karaoke

Urządzenie wyposażone jest w dwa równorzędne, odłączane mikrofony.

»» Włącz urządzenie.

»» Wybierz żądane źródło dźwięku i włącz je zgodnie z poprzednimi rozdziałami. Z mikrofonów można również korzystać bez muzyki. W tym celu wybierz tryb, do którego w danej chwili nie jest podłączone zewnętrzne źródło dźwięku lub ustaw głośność na minimum.

»» Przesuń suwak włączania / wyłączenia mikrofonów w górne położenie, aby je włączyć.

»» Ustaw głośność mikrofonu, obracając pokrętkę głośności mikrofonu do odpowiedniego poziomu.

»» Teraz możesz zacząć śpiewać lub mówić do mikrofonów.

»» Uchwyty mikrofonów są zanurzone w obudowie. Zaleca się wciskanie ich podczas gry.



Uważaj, aby nie umieszczać mikrofonu zbyt blisko głośnika - w przeciwnym razie może wystąpić sprzężenie akustyczne (piski z głośników). Wyższe ustawienia głośności mikrofonu spowodują większą czułość sprzężeń akustycznych.

### Podświetlenie świetlne LED

»» Produkt posiada zintegrowany krąg świetlny LED, który jest sterowany przyciskiem włączania

światła 

»» Włącz urządzenie.

»» Naciśnięcie przycisku włączania światła aktywuje kółko LED:

»» Wciśnij 1x: kółko LED zaświeci się na niebiesko

»» Naciśnij 2x: kółko LED zaświeci się na zielono

»» Naciśnij 3x: kółko diod LED zaświeci się na czerwono

»» Wciśnij 4x: kółko LED jest wyłączone

### Czyszczenie i konserwacja



**ZAGROŻENIE!** Zawsze używaj miękkiej, suchej i niestrzępiącej się szmatki do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia. Jeśli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można je wyczyścić miękką szmatką zwilżoną wodą lub łagodnym roztworem czyszczącym.

Nigdy nie używaj szorstkich lub żrących środków czyszczących (np. Alkoholu, benzyny lub rozcieńczalników), ponieważ mogą one uszkodzić elementy sterujące, obudowę lub wszelkie oznaczenia i etykiety znajdujące się na urządzeniu.

### Obsługa płyt CD



Nie dotykaj odtwarzanej strony płyt. Trzymaj płyty za krawędzie, nie dotykając powierzchni nagrywania, aby odciski palców nie stykały się z powierzchnią płyty. Nigdy nie przyklejaj papieru ani nie używaj taśmy do płyt.

### Przechowywanie płyt CD

Po zakończeniu odtwarzania płyty CD należy ją schować w odpowiedniej okładce. Nigdy nie wystawiaj dysków na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub wysokich temperatur. Nigdy nie zostawiaj płyt w samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Czyszczenie płyt CD

Odciski palców i kurz znalezione na płycie CD mogą być przyczyną niskiej jakości dźwięku. Przed odtworzeniem płyty CD ostrożnie zetrzyj odciski palców i kurz czystą szmatką. Należy czyścić ruchem od wewnątrz do zewnątrz.



### Informacje dotyczące utylizacji

#### a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

#### b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

## Lived non food GmbH

Lived non food GmbH, wszelkie prawa zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje lub błędy dotyczące danych technicznych lub funkcji produktu opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakikolwiek powielanie, przekazywanie, kopiowanie lub archiwizowanie niniejszej instrukcji obsługi lub jej części, a także tłumaczenie na język obcy lub język komputerowy jest zabronione bez wyraźnej zgody producenta. Ze względu na szybki rozwój tych produktów nie możemy zagwarantować kompletności. Modyfikacje techniki i konfiguracji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Aby otrzymać cyfrową kopię tej instrukcji obsługi, skontaktuj się z naszym działem serwisowym.

### Warunki gwarancji i serwisu

Otrzymujesz dobrowolną 2-letnią gwarancję producenta, licząc od daty zakupu, na wady materiałowe i produkcyjne produktu. Niniejsza gwarancja obowiązuje w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Paragon liczy się jako dowód gwarancji. W okresie gwarancji bezpłatnie usuniemy wszystkie wady materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie ma wpływu na ustawowe gwarancje.

### Gwarancja nie obejmuje:

- w przypadku uszkodzeń powstałych po nieprawidłowym użytkowaniu
- do części / akcesoriów ulegających zużyciu, które podlegają naturalnemu zużyciu
- za wady znane klientowi w momencie zakupu
- w przypadku szkód powstałych w wyniku naprawy lub interwencji kupującego lub nieuprawnionej osoby trzeciej
- w przypadku, gdy urządzenie było podłączone do wyższego napięcia niż podano na urządzeniu
- podczas upuszczania urządzenia lub jego pojedynczych elementów
- za niewłaściwy transport lub opakowanie
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej
- za nieprzestrzeganie obowiązujących środków ostrożności
- za nieprzestrzeganie instrukcji

### Baterie / akumulatory nie są objęte gwarancją, ponieważ są częścią zużycia.

W przypadku roszczenia gwarancyjnego datę sprzedaży należy udokumentować paragonem lub fakturą. Wymiany z przyczyn objętych gwarancją nie powodują przedłużenia pierwotnego okresu gwarancji ani na samo urządzenie, ani na jakiegokolwiek wymieniane elementy. W przypadku roszczenia ważnej gwarancji jesteśmy uprawnieni do wyboru, czy naprawimy urządzenie bezpłatnie, czy wymienimy je na nowe. Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone. Wymienione części przejdą na naszą własność. Zastrzegamy sobie prawo do wymiany wadliwych części lub produktów na kolejne modele.

Prosimy o kontakt przed zwrotem produktu.

Jeżeli uzgodniono przesyłkę zwrotną, należy na własny koszt wysłać bezpiecznie zapakowany wadliwy produkt do naszego działu serwisowego.

Konieczne jest dołączenie kopii paragonu do przesyłki zwrotnej. Naprawy wykonywane po okresie gwarancji są odpłatne. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem i zwrócimy je do nadawcy.



EN | Deklaracja zgodności

Ten produkt spełnia wymagania zarówno aktualnych wytycznych krajowych, jak i europejskich.

Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem

<https://secure.productip.com/public/view/file/id/761a5?f=761a5>

<http://www.conrad.pl>