

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2101761

Atrapa kamery PENTATECH 24223





Instrukcje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Przeczytaj tę instrukcję obsługi w całości i dokładnie. Przechowuj te instrukcje w bezpiecznym miejscu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, przekazaj je osobie trzeciej.

Poprawne użycie

Ta atrapa kamery symuluje prawdziwą kamerę CCTV. Może służyć do odstraszenia potencjalnych włamywaczy. Efekt potęguje migająca dioda LED, zasilana dwoma bateriami alkalicznymi AA (brak w zestawie). Urządzenie nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz.

Jakiegolwiek inne użycie lub zmiana urządzenia jest niewłaściwym użytkowaniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wtórne oraz szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

Zawarte elementy

Po rozpakowaniu należy natychmiast sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i czy urządzenia nie są uszkodzone.

- 1 x Atrapa aparatu ze wspornikiem
- 1 x Klucz imbusowy
- 3 x Śruby
- 1 x Naklejka ostrzegawcza
- 3 x Wtyki (5mm)
- 1 x Instrukcja obsługi

Funkcje i wyposażenie

1. Wspornik
2. Obudowa
3. Przód obudowy
4. LED
5. Śruby mocujące
6. Mocowanie otworów
7. Śruba blokująca
8. Komora baterii

Specyfikacja techniczna

Napięcie robocze.....	3 V DC
Bateria.....	2x AA, 1,5V
Wymiary.....	60 x 60 x 99 mm



Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj małych dzieci przy urządzeniu, materiałach opakowaniowych lub małych częściach bez nadzoru! W przeciwnym razie istnieje zagrożenie życia przez uduszenie!
- Podczas mocowania nie uszkadzaj żadnych rur gazowych, przewodów elektrycznych lub telekomunikacyjnych! W przeciwnym razie istnieje zagrożenie życia lub ryzyko obrażeń lub uszkodzeń!
- Upewnij się, że baterie nie są zwarte ani wrzucone do ognia. Nie mogą być ładowane. Istnieje zagrożenie życia przez wybuch.
- Wyciekające lub uszkodzone baterie mogą spowodować oparzenie w kontakcie ze skórą. W takim przypadku należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Gdy dioda LED słabnie lub przestaje migać, należy wymienić baterie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia przez korozję.

Wkładanie/wymiana baterii

- Aby włożyć lub wymienić baterie, zalecamy odkręcenie kamery od ściany lub sufitu.
- Poluzować śruby mocujące [5] z przodu obudowy [3] i otworzyć obudowę.
- Włóż dwie nowe baterie (AA, alkaliczne 1,5 V; brak w zestawie) zgodnie z polaryzacją do komory baterii [8]. Przestrzegać oznaczenia biegunowości w komorze baterii.
- Zamknij obudowę za pomocą śrub mocujących

Montaż

- Umieść wspornik [1] w żądanym położeniu na ścianie lub suficie i zaznacz otwory mocujące [6].
- Wywierć otwór o średnicy 5 mm w każdym z zaznaczonych miejsc i włóż kołki.
- Przymocuj wspornik do ściany lub sufitu za pomocą śrub mocujących.
- Poluzuj śruby blokujące [7] kluczem imbusowym, ustaw atrapę kamery w żądanym położeniu, a następnie dokręć śruby blokujące.

Utylizacja

Opakowania, zużyte baterie lub produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Użyj swojego systemu recyklingu. Szczegółowe informacje można uzyskać u władz lokalnych.

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>