

PL Instrukcja obsługi

Adapter kasetowy VHS-C

Nr zamówienia 2135890

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania małych kaset VHS-C w standardowym magnetowidzie VHS.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach itp.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez Producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Ten produkt jest zgodny z ustawowymi wymaganiami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Adapter kasetowy VHS-C
- Instrukcja użytkownika



Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w witrynie internetowej.

mechaniczne.

Opis symboli



Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia

Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:

- został uszkodzony,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
- został nadmiernie obciążony podczas transportu.

Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.

- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.

Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.

Nie rozbierać baterii/akumulatorów, nie powodować zwarcia i nie wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Wkładanie/wymiana baterii

- Zdjąć pokrywę baterii, znajdującą się po lewej stronie.
- Włożyć 1 baterię AA, zwracając uwagę na ich prawidłową biegunowość. Należy przy tym przestrzegać oznaczeń biegunowości znajdujących się w środku komory na baterie.
- Zamknąć komorę na baterie.

→ Jeśli czas ładowania ulegnie zwiększeniu, baterie należy wymienić.

Uruchamianie

a) Wkładanie kasety VHS-C

- Aby otworzyć pokrywę produktu, zatrząsk blokujący przesunąć w kierunku wskazywanym strzałką.

→ Pokrywę można otworzyć tylko wtedy, jeśli wcześniej włożono baterię.

- Kasetę VHS-C włożyć do komory. Okno kasety VHS-C musi znajdować się po lewej stronie u góry.

→ Po włożeniu do urządzenia pokrywa kasety VHS-C powinna być widoczna. Jeśli pokrywa nie otworzy się, wyjmij kasetę i spróbuj ponownie.

- Zamknięcie pokrywy urządzenia. Nie dotykać żadnych elementów wirujących, gdy taśma jest naprężona.
- Jeśli taśma będzie naprężona, produkt można włożyć do magnetowidu VHS.



Jeśli w magnetowidzie zostanie przypadkowo włączony zapis, zawartość kasety VHS-C zostanie nadpisana. Stanie się tak nawet wtedy, gdy w kasie VHS-C będzie włączony mały przełącznik blokady zapisu (REC OFF).

b) Wyjmowanie kasety VHS-C

- Przesunąć zatrząsk blokujący w kierunku wskazywanym strzałką. Kasetka zostanie przewinięta z powrotem do pozycji wyjściowej, a pokrywa otworzy się.
- Wyjąć kasetę VHS-C i zamknąć pokrywę. Urządzenie automatycznie powróci do położenia początkowego.

Obsługa i czyszczenie



Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na obudowę (przebarwienia) oraz działanie urządzenia.

Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na obudowę, ponieważ może to spowodować zarysowania.

- Produkt nie wymaga konserwacji ze strony użytkownika. Konserwację/naprawy należy pozostawić specjalistom.
- Przetrzeć produkt czystą, miękką i suchą szmatką.
- Kurz można łatwo usunąć czystym, miękkim pędzlem oraz odkurzaczem.

Utylizacja

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory



Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie 1 x bateria AA (brak w zestawie)

Nadaje się do VHS-C

Warunki pracy 0 do +40 °C, <85 % wilgotności względnej

Warunki przechowywania 0 do +40 °C, <85 % wilgotności względnej

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 188 x 25 x 104 mm

Waga 230 g