

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Ostrzałka do noży
DOMO DO9204KS****Nr produktu 2176104**

Wstęp

Szanowni Państwo

Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.




Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną pracę, należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi! Podręcznik ten należy do tego produktu. Zawierają one ważne informacje dotyczące prawidłowego działania i obsługi. Należy brać pod uwagę zasady prawidłowej eksploatacji oraz obsługi, zwłaszcza, gdy oddajemy produkt osobom trzecim. Pamiętaj, aby przechowywać niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości!


Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.
Wszystkie prawa zastrzeżone

W razie jakichkolwiek pytań technicznych należy skontaktować się z nami pod adresem/telefonem:

Klient indywidualny:


 bok@conrad.pl


 801 005 133*
(12) 622 98 00

 (12) 622 98 10

Klient biznesowy:

 b2b@conrad.pl

 (12) 622 98 22

 (12) 622 98 10

Wszystkie nasze produkty są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości, zanim zostaną Państwu sprzedane. Jeśli mimo to wystąpią problemy z urządzeniem, szczerze tego żałujemy. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu pomocy.

Gwarancja

Urządzenie jest objęte dwuletnim okresem gwarancji. W tym okresie producent jest odpowiedzialny za wszelkie awarie, które są bezpośrednim wynikiem błędów konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia takich usterek urządzenie zostanie naprawione lub w razie potrzeby wymienione. Gwarancja nie będzie ważna, gdy uszkodzenie urządzenia jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osoby trzecie. Gwarancja jest wydawana z oryginalnym paragonem. Wszystkie części, które ulegają zużyciu, są wyłączone z gwarancji. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w ciągu 2 lat gwarancji, można je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym zostało zakupione. Gwarancja na akcesoria i elementy podlegające zużyciu wynosi tylko 6 miesięcy.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasa automatycznie w następujących przypadkach:

- W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, nieostrożnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu dokonanych przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeżeli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez dostawcę / producenta.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym następujące:

- Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte przed pierwszym użyciem urządzenia. Upewnij się, że dzieci nie bawią się materiałami z opakowania.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- w miejscach typu bed and breakfast.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Urządzenie nie może być używane przez dzieci do 16 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

nadzór lub instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienie związanych z tym zagrożeń.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one starsze niż 16 lat i są pod nadzorem.

- -Trzymaj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia, upewnij się, że urządzenie jest w pozycji "off".
- Ostrzałka do noży jest przeznaczona do ostrzenia noży kuchennych, szczyrzyków i większości noży sportowych. Nie próbuj ostrzyć siekier, raków lub innych przedmiotów, które nie mieszczą się w szczelinach ostrzałki.
- Podczas pracy urządzenia, ostrzałka musi być zawsze umieszczona na stabilnej powierzchni.
- Ostrzone noże są ostrzejsze niż myślisz. Bądź bardzo ostrożny, aby uniknąć obrażeń. Nie tnij w kierunku palców, dłoni lub twarzy i nie przesuwaj palców po krawędzi ostrza.

- Włącz urządzenie przed umieszczeniem ostrza w szczelinach. Nigdy nie ostrz więcej niż jednego ostrza na raz.
- Podczas ostrzenia noży należy wywierać lekki nacisk w dół na ostrze. Zbyt duży nacisk może spowodować zablokowanie silnika.
- Nie jest konieczne używanie smaru, takiego jak olej lub woda.

CZĘŚCI



1. Ostrzałka "zgrubna"
2. Ostrzałka "Fine"
3. Przycisk On/Off

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE WYNIKI

- Ostrzyć tylko czyste noże. Jeśli nóż jest brudny, należy go umyć i wysuszyć przed ostrzeniem.
- Podczas ostrzenia należy wywierać lekki nacisk w dół.
- Przesuwając nóż po kamieniu szlifierskim, utrzymuj stałą prędkość i nie przerywaj ruchu.
- Za każdym razem przesuwaj nóż od lewej szczeliny do prawej, z wyjątkiem noży, które muszą być ostrzone tylko z jednej strony.
- Aby naostrzyć czubek noża, musisz podnieść rękojeść noża, gdy dotrzesz do czubka, tak aby strona ostrza pozostawała w kontakcie z kamieniem szlifierskim.

PRACA Z UŻĄDZENIEM

Podłącz urządzenie do prądu i włącz przyciskiem on/off.

KROK 1: OSTRZENIE "ZGRUBNE"

1. Wsuń nóż do jednego z gniazd ostrzenia "zgrubnego" (2 szczeliny po lewej stronie urządzenia oznaczone numerem 1), umieszczając rękojeść noża jak najbliżej urządzenia.
2. Regularnie przesuwaj nóż w szczelinie prowadnicy ostrza. Gdy tylko nóż zetknie się z kamieniem ostrzącym, należy powoli pociągnąć rękojeść do siebie, wywierając stały, lekki nacisk w dół. Jeśli ostrzysz nóż z zakrzywionym ostrzem, musisz lekko podnieść przy zbliżaniu się do czubka ostrza, aby ostrze pozostało w kontakcie z kamieniem stykać się z kamieniem szlifierskim. Zmieniaj szczelinę przy każdym pociągnięciu.

W przypadku ostrza 20 cm trwa to 4-do 5 sekund

W przypadku ostrza o długości 20 cm, 2 do 3 sekund

W przypadku krótszego ostrza niż 20 cm. trzy pociągnięcia na szczelinę wystarczą dla pierwszego kroku.

WAŻNE;

- Pociągnij nóż do siebie, gdy tylko wsuniesz ostrze w szczelinę.
- Nigdy nie pchaj ostrza w przeciwnym kierunku.
- Upewnij się, że nacisk, który wywierasz jest wystarczający, aby utrzymać ostrze w kontakcie z kamieniem szlifierskim.

KROK 2: OSTRZENIE "DOKŁADNE"

1. Wsuń nóż do jednego z gniazd ostrzenia "fine" (2 gniazda po prawej stronie urządzenia oznaczone numerem 2).
2. Umieść rękojeść noża jak najbliżej urządzenia i pociągnij do siebie. Trwa to około 3 sekund. Za każdym razem zmień szczelinę i wykonaj trzy pociągnięcia w każdej szczelinie.

Jeśli po ostrzeniu na ostrzu pozostaną fragmenty metalu, można je usunąć w następujący sposób:

- Wyłączyć urządzenie.
- Wsuń ostrze ponownie w szczelinę ostrzenia.
- Pociągnij nóż do siebie, raz z każdej strony.
- Częstki, które oderwały się podczas ostrzenia, znikną.

CZĘSTE PYTANIA

ZASTOSOWAŁEM SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI, A MIMO TO MOJE NOŻE NIE SĄ OSTRE.

Jeśli noże nie były ostrzone przez długi czas, lub jeśli zostały naostrzone nieprawidłowo, może być konieczne ponowne wykonanie wszystkich powyższych czynności. Noże z hartowanej stali potrzebują więcej czasu, aby stać się ostre. W takim przypadku należy powtórzyć powyższe czynności, aż noże będą ostre. Zalecamy regularne ostrzenie noży, aby były zawsze gotowe do użycia.

URZĄDZENIE ZATRZYMUJE SIĘ OD CZASU DO CZASU.

Jest to element bezpieczeństwa. Być może kamień szlifierski został zbyt mocno dociśnięty. Wystarczy lekki nacisk w dół. Wystarczy lekki nacisk w dół, aby nóż dotykał kamienia szlifierskiego. Jeśli wywiera się zbyt silny nacisk, nie uzyskamy równomiernego efektu.

JAK UZYSKAĆ NAPRAWDĘ DOBRE WYNIKI?

Pozostaw nóż w pozycji spoczynkowej w szczelinie. W ten sposób nóż będzie ułożony ukośnie w stosunku do kamienia szlifierskiego. Jeśli w ten sposób naostrzysz obie strony, osiągniesz dobre rezultaty.

CZASAMI WIDZĘ ISKRY SYPIĄCE SIĘ Z KAMIENIA SZLIFIERSKIEGO.

Zdarza się to częściej w przypadku noży o wysokiej zawartości węgla (generalnie noże dobrej jakości) niż w przypadku tańszych noży. Jest to całkowicie normalne.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA DO OSTRZENIA NOŻY Z ZĄBKOWANYMI OSTRZAMI?

Jest to możliwe, z wyjątkiem noży elektrycznych lub noży, które są ząbkowane z obu stron. W przypadku noży z ząbkowanymi ostrzami można używać tylko prawej strony urządzenia. Zalecamy ostrzenie tylko gładkiej strony noża. Jeśli ostrzysz ząbkowaną krawędź noża, ząbki z czasem znikną, ale nadal będzie można używać noża.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- To urządzenie działa w oparciu o silnik elektroniczny i nie wymaga smarowania.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów ani ściernych środków czyszczących, lecz po prostu przetrzeć urządzenie wilgotną szmatką.
- Pył powstający podczas ostrzenia zbiera się w dolnej części urządzenia. Zalecamy jego usunięcie po kilku użyciach. Zdejmij małe czerwone zaślepki pod urządzeniem i potrząśnij, aby usunąć pył.



Utylizacja



W celu pozbycia się urządzenia należy oddać je do punktu zbiórki odpadów, prowadzonego przez W celu utylizacji urządzenia należy przekazać je do punktu zbiórki odpadów prowadzonego przez lokalne władze publiczne (np. centrum recyklingu). Zgodnie z przepisami o utylizacji urządzeń elektronicznych i elektrycznych, właściciele są zobowiązani do utylizacji starych urządzeń elektronicznych i elektrycznych do oddzielnego pojemnika na odpady. Symbol ten oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucane do normalnych odpadów domowych! odpadów!



Materiały opakowaniowe muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.