

## PL Instrukcja użytkownika

### Stoper

Nr zamówienia 2181384

#### Przeznaczenie

Niniejszy produkt jest przeznaczony do pomiaru czasu z funkcją pomiaru międzyczasu. Ponadto wyświetla on czas, aktualną datę oraz dzień tygodnia. Produkt posiada funkcję alarmu. Produkt jest zasilany baterią. Produkt można stosować wyłącznie w suchych warunkach.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone..

#### Zakres dostawy

- Stoper
- Pasek na szyję
- Bateria LR44
- Instrukcja użytkownika



#### Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

#### Wyjaśnienia symboli



Symbol z wykrzyknikiem wskazuje na specjalne zagrożenia związane z obsługą, funkcjonowaniem lub warunkami pracy.



Symbol „strzałki” oznacza szczególne wskazówki i informacje.

#### Veiligheidsinstructies



**Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazań bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
  - został uszkodzony,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Baterie/akumulatory należy wkładać zgodnie z właściwą polaryzacją.
- Wyjąć baterie/akumulatory, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia z powodu wycieku. Nieszczelne

lub uszkodzone baterie/akumulatory w kontakcie ze skórą mogą powodować oparzenia. Podczas obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami/akumulatorami należy nosić rękawice.

- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiać baterii/akumulatorów bez nadzoru, ponieważ mogą zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta.
- Nie rozbierać baterii/akumulatorów, nie powodować zwarcia ani nie wrzucać ich do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

#### Uruchamianie

##### a) Przegląd trybów

Nacisnąć przycisk **MODE**, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami.



Czas, data, dzień tygodnia



Stoper



Codzienny budzik

##### b) Ustawianie czasu i kalendarza

- Jeśli produkt znajduje się w normalnym trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przycisk **MODE** trzy razy. Sekundy i pasek wskazujący dzień tygodnia migają.
- W razie potrzeby, nacisnąć w tym momencie przycisk **START/STOP**, aby zresetować sekundy do zera.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Minuty migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić minuty. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Godziny migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić godzinę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Za wyświetlonym czasem pojawiają się wskaźniki **A**, **P** lub **H**.

**A** = format czasu 12h, północ do 11:59 w południe

**P** = format czasu 12h, 12:00 w południe do 23:59

**H** = format czasu 24h

- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Dni migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić dzień. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Miesiące migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić miesiąc. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Pasek dni tygodnia miga.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić dzień. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.

→ **SU** = niedziela / **MO** = poniedziałek / **TU** = wtorek / **WE** = środa / **TH** = czwartek / **FR** = piątek / **SA** = sobota

- Nacisnąć przycisk **MODE**, aby potwierdzić. Ustawienia zostały wykonane pomyślnie.

#### c) Ustawianie alarmu

- Jeśli produkt znajduje się w normalnym trybie wyświetlania czasu, nacisnąć przycisk **MODE** dwa razy. Sekundy i pasek wskazujący dzień tygodnia migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić godzinę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**. Minuty migają.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby ustawić minuty. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby szybko przewijać.
- Nacisnąć przycisk **MODE**, aby potwierdzić. Alarm został ustawiony pomyślnie.

#### d) Aktywowanie/dezaktywowanie alarmu

- Przytrzymać przycisk **SPLIT/RESET** w normalnym trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić czas alarmu. Równocześnie nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby aktywować lub dezaktywować funkcję alarmu.
- Funkcja alarmu jest aktywna, gdy w prawym górnym rogu wyświetlacza, wyświetlany jest symbol alarmu ☹.

→ Gdy funkcja alarmu jest aktywna, alarm zabrzmi codziennie o ustalonej porze.

- Kiedy zabrzmi alarm, nacisnąć **START/STOP** lub **SPLIT/RESET**, aby wyłączyć alarm.

**START/STOP**: funkcja drzemki, alarm zabrzmi ponownie po 5 minutach

**SPLIT/RESET**: alarm zabrzmi następnego dnia o ustalonym czasie

→ Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, alarm wyłączy się samoczynnie po 59 sekundach.

#### e) Stoper

- Nacisnąć przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się stoper.
- W razie potrzeby, nacisnąć **SPLIT/RESET**, aby zresetować stoper do zera. Funkcja działa tylko z przy nieprzerwanym pomiarze czasu.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby rozpocząć pomiar czasu.
- Gdy stoper jest uruchomiony nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**, aby uchwycić dany międzyczas na wyświetlaczu. Ponownie nacisnąć przycisk **SPLIT/RESET**, aby przejść do ciągłego pomiaru czasu.
- Gdy stoper jest uruchomiony nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby zatrzymać pomiar czasu. Ponownie nacisnąć przycisk **START/STOP**, aby wznowić pomiar czasu.

#### f) Wyświetlanie czasu, kalendarza, dnia tygodnia oraz alarmu

- Nacisnąć przycisk **MODE**, aż na wyświetlaczu pojawi się czas.
- Dzień tygodnia jest oznaczony na pasku w górnej części ekranu.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **START/STOP**, aby wyświetlić datę.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SPLIT/RESET**, aby wyświetlić czas alarmu.

#### g) Sygnał akustyczny przy pełnej godzinie

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SPLIT/RESET** w normalnym trybie wyświetlania czasu. Jednocześnie nacisnąć i zwolnić przycisk **MODE**, aby wyświetlić lub ukryć pasek w górnej części wyświetlacza.
- Pasek widoczny: sygnał akustyczny przy pełnej godzinie aktywowany.
- Pasek niewidoczny: sygnał akustyczny przy pełnej godzinie dezaktywowany.

#### Wymiana baterii

→ Należy wymienić baterię, gdy wyświetlacz jest znacznie słabszy lub całkowicie wyłączony. Należy postępować w następujący sposób:

- Odkręcić 6 śrub z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
- Ostrożnie zdjąć tylną część obudowy. Należy zwrócić uwagę, aby nie rozłączyć żadnych połączeń kablowych lub w inny sposób ich nie uszkodzić.
- Wyjąć zużyłą baterię.
- Włożyć nową baterię. Biegun dodatni musi zaskazywać w kierunku tyłu obudowy.
- Zamknąć obudowę.

#### Obsługa i czyszczenie

- Produkt nie wymaga konserwacji z wyjątkiem wymiany baterii oraz okresowego czyszczenia.
- Nie stosować żadnych ściernych ani chemicznych środków czyszczących.
- W celu wyczyszczenia produktu nie można zanurzać go pod wodą.
- Podczas czyszczenia nie należy zbyt mocno naciskać na powierzchnię, aby uniknąć zarysowań.
- Do czyszczenia używać miękkiej, suchej, czystej i niestrzępiącej się szmatki. W przypadku cięższych zabrudzeń szmatkę należy zmoczyć w letniej wodzie. Ponadto należy użyć mydła lub łagodnego środka czyszczącego.

#### Utylizacja

##### a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usunąć wszystkie włożone baterie/akumulatory i wyrzucić je oddzielnie od produktu.

##### b) Baterie/akumulatory



Konsument jest prawnie zobowiązany (rozporządzenie dotyczące baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zawierające szkodliwe substancje baterie/akumulatory oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

#### Dane techniczne

Zasilanie.....	1 x bateria guzikowa typ LR44
Pobór prądu.....	50 µA
Rozdzielczość pomiaru stopera.....	1/100 s
Warunki pracy.....	0 do +40 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	0 do +40 °C, 5 – 95 % wilgotności względnej
Wymiary (szer. x wys. x gł.).....	57 x 78 x 13 mm
Waga.....	25 g (stoper) 6 g (pasek na szyję)