

PD Instrukcja obsługi**Czytnik kart micro-SD**

Nr zamówienia 2203084

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do podłączania do portu USB komputera i jest przeznaczony do odczytu oraz zapisu przeznaczonych do tego celu kart pamięci. Jest przeznaczony do odczytu i zapisu na obsługiwanych typach kart pamięci.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Czytnik kart
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Można pobrać najnowszą instrukcję obsługi z witryny www.conrad.com/downloads lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

**Wyjaśnienie symboli**

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Te materiały nie powinny być używane przez dzieci do zabawy, ponieważ mogą być niebezpieczne.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Podłączone urządzenia

- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

Obsługa**a) Połączenia**

Włóż kartę pamięci MicroSD/MicroSDHC do slotu czytnika kart (należy uważać na właściwą pozycję karty, nie stosować siły podczas wkładania!) Włącz komputer i poczekaj, aż system operacyjny zostanie w pełni załadowany.

Podłącz czytnik kart do wolnego portu USB w komputerze. Sterowniki zawarte są już w systemie Windows (wymagany przynajmniej system Windows XP). Litera stacji dysków zostanie przyznane przez system Windows automatycznie.

b) Odłączanie czytnika kart pamięci

Gdy na karcie pamięci trwa zapis/odczyt danych, należy poczekać, aż zostaną one zakończone. Dopiero wtedy należy odłączyć czytnik kart pamięci z kartą pamięci od portu USB.



Jeśli karta pamięci zostanie wyciągnięta podczas odczytu lub zapisu danych, dane te mogą zostać uszkodzone, a w rezultacie może być wymagane ponowne sformatowanie karty pamięci.

c) Odczyt/zapis danych kart pamięci

Karta pamięci będzie podłączona jako konwencjonalny dysk wymienny.

Za pomocą menedżera plików systemu Windows można uzyskać dostęp do karty pamięci i odczytać dane (lub zapisać dane na karcie pamięci) w taki sam sposób, jakby był to dysk twardy lub przenośna pamięć USB.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących i nie przecierać urządzenia alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Czyścić urządzenie suchą, niepyłącą ściereczką.

Utylizacja**Produkt**

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie robocze.....	od 2,7 do 3,6 V/DC (przez USB)
Norma.....	2.0 / 1.1
Prędkość transmisji	480 Mbit (60 MB)/s
Obsługiwane typy kart	microSD / microSDHC / microSDXC / SDXC, maks. 8 GB
Obsługiwane systemy operacyjne.....	Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP (Home, Pro, z SP1, SP2, SP3), tylko 32 bit, Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8, 8 Pro, Windows® Enterprise, Windows® RT Mac OS X 10.5.1, Mac OS X 10.9, OS X Mountain Lion
Temperatura robocza.....	od 0 do +60 °C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	32,5 x 15,5 x 7,5 mm
Waga	4,5 g