

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002233881

Telefon komórkowy dla Seniora Geemarc CL8360, 2.4 cal, 0.3 MPx



Mapa menu

Książka telefoniczna	Obrazkowa książka telefoniczna Normalna książka telefoniczna
Wiadomości	Pisać wiadomość Skrzynka odbiorcza Projektowanie Skrzynka nadawcza Wysłane wiadomości Ustawienia wiadomości
Centrum telefoniczne	Historia połączeń Ustawienia połączeń
SOS	SOS Nagraj wiadomość SOS SOS SMS
Ustawienia	I.C.E Zwiększ ustawienie Profile Numer bezpośredni Ustawienia telefonu Ustawienia sieci Ustawienia bezpieczeństwa Przywróć ustawienia
Narzędzia	Kalendarz Zadania Alarm Bluetooth Kalkulator
Serwisy	Serwis internetowy Zestaw narzędzi sim Zestaw narzędzi sim
Multimedia	Aparat fotograficzny Galeria Odtwarzacz muzyki Rejestrator dźwięku Radio FM
Menedżer plików	Telefon Karta pamięci

Usługi sieciowe

Aby używać tego telefonu komórkowego, musisz wykupić abonament na usługę świadczoną przez dostawcę usług. Różni usługodawcy oferują różne funkcje (za różnymi opłatami). Może to wpłynąć na funkcje udostępnione przez ten telefon komórkowy.

Hasła


Ten telefon komórkowy umożliwia ustawienie haseł, które pomagają chronić telefon przed nieautoryzowanym użyciem.

Kody PIN i PIN2 są dostarczane z kartą SIM. Kod PIN pomaga chronić kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem. Dostęp do niektórych usług wymaga podania kodu PIN2.

Kody PUK i PUK2 mogą być dostarczone z kartą SIM. W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN wymagany będzie kod PUK. Jeśli nie podano kodów, skontaktuj się z usługodawcą.

Zużycie baterii



Ikona  jest stale wyświetlana w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD. Ikona wskazuje poziom naładowania baterii. Im więcej wyświetlanych słupków, tym większa dostępna moc.

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Podświetlenie i niektóre inne funkcje mogą przestać działać. Gdy bateria jest zbyt słaba, aby telefon mógł działać, słuchawka automatycznie się wyłączy. Czas rozmów na baterii i czas czuwania mogą ulec zmianie. Baterię należy wymienić, gdy jej moc znacznie się pogorszy (wymaga częstszego ładowania).




Wykonywanie połączenia z historii połączeń

Wybrane, odebrane lub nieodebrane numery można znaleźć w rejestrze połączeń.

1. Menu ---> Centrum połączeń ---> historia połączeń ---> Wybierz wymaganą listę ---> Wybierz wymagany numer telefonu

2. Po znalezieniużądanego numeru naciśnij , numer zostanie wybrany automatycznie


3. Aby zakończyć połączenie, po prostu naciśnij 

Wykonywanie połączenia z książki telefonicznej

Jeśli masz zapisane numery w książce telefonicznej, możesz wybierać numery za pomocą książki telefonicznej.

1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Obrazkowa książka telefoniczna lub Normalna książka telefoniczna ---> Wybierz wymagany numer telefonu


2. Po znalezieniużądanego numeru naciśnij , numer zostanie wybrany automatycznie

3. Aby zakończyć połączenie, po prostu naciśnij 

Wykonywanie połączenia z listy wybieranych numerów

Naciśnij , aby wyświetlić listę wszystkich połączeń


Użyj ▼ lub ▲, aby przewinąć listę i znaleźć żądany numer

Naciśnij , ponownie, numer zostanie wybrany automatycznie

Odbieranie połączenia

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, telefon. Jeśli usługa identyfikacji dzwoniącego jest aktywna, numer telefonu dzwoniącego zostanie wyświetlony. Jeśli numer dzwoniącego jest zapisany w książce telefonicznej, zostanie wyświetlona powiązana nazwa.

Naciśnij , aby odebrać

Aby zakończyć połączenie, po prostu naciśnij  lub zamknij pokrywę

Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, po prostu naciśnij ()

Wyłącz alerty

Możesz tymczasowo wyłączyć wszystkie alerty i wibracje dla połączenia przychodzącego. Podczas odbierania połączenia przychodzącego należy nacisnąć klawisz programowy wycieszenia.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można korzystać z różnych funkcji, naciskając klawisz programowy OPCJA. Masz możliwość wykonania następujących czynności:

- Zawieś połączenie
- Zakończ pojedyncze połączenie
- Wejdź do książki telefonicznej
- Zobacz historię połączeń
- Wiadomości
- Nagrywanie dźwięku - Nagraj rozmowę

Funkcje przekazywania połączeń „,,”, połączeń wielostronnych „,,”, wstrzymywania połączeń „i,,”, połączeń oczekujących „wymagają obsługi przez sieć, dlatego należy skontaktować się z operatorem sieci.

Odbieranie wolumenu

Podczas rozmowy przyciski V + i V- znajdujące się po prawej stronie służą do regulacji poziomu głośności w słuchawce, dostępnych jest 7 poziomów głośności.

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Możesz włączyć wbudowany w telefon zestaw głośnomówiący podczas połączenia, po prostu naciśnij prawy klawisz funkcyjny. W tym trybie nie ma potrzeby trzymania słuchawki. Będziesz słyszeć osobę trzecią przez głośnik, a mikrofon wychwyci Twój głos.

Uwaga: przed przyłożeniem słuchawki do ucha należy wyłączyć zestaw głośnomówiący.

Licznik czasu połączeń

Twoja słuchawka automatycznie mierzy czas trwania każdego połączenia zewnętrznego. Godzina jest wyświetlana podczas rozmowy i przez kilka sekund po jej zakończeniu.

Wysłać wiadomość tekstową

Wiadomość tekstowa wysyłana za pomocą tego telefonu może zawierać maksymalnie 160 znaków. Ta liczba obejmuje spacje.

1. Menu ---> Wiadomości ---> Napisz wiadomość ---> Wiadomość tekstowa lub MMS
2. Wpisz swoją wiadomość tekstową (patrz wpis tekstowy w rozdziale Książka telefoniczna)
3. Opcje ---> Wyślij do ---> Wprowadź numer, a następnie wprowadź aktualny numer lub wybierz z listy książki telefonicznej
4. Opcje ---> Wyślij

Odbieranie wiadomości tekstowej

Po otrzymaniu wiadomości usłyszysz sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu LCD pojawi się 1 „UNREAD MESSAGE” (nieprzeczytana wiadomość).

1. Naciśnij klawisz programowy WIDOK, a następnie klawisz środkowego kwadratu, aby wyświetlić komunikat
2. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje, które można wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej
3. Te opcje obejmują Odpowiedz przez SMS, Odpowiedz przez MMS, Zadzwoń do nadawcy, Przekaż dalej, Usuń i Opcje zaawansowane

Przeglądanie zapisanych wiadomości tekstowych (skrzynka odbiorcza)

1. Menu ---> Wiadomości ---> Skrzynka odbiorcza
2. Przewiń do wiadomości, którą chcesz przejrzeć
3. Naciśnij środkowy kwadratowy klawisz, aby wyświetlić
4. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, które można wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej
5. Te opcje obejmują Odpowiedz przez SMS, Odpowiedz przez MMS, Zadzwoń do nadawcy, Przekaż dalej, Usuń i Opcje zaawansowane.

Wysłane wiadomości

Skrzynka nadawcza przechowuje pomyślnie wysłane i zapisane wiadomości (jeśli telefon jest skonfigurowany do zapisywania wychodzących wiadomości tekstowych w Ustawieniach wiadomości).

1. Menu ---> Wiadomości ---> Wysłane wiadomości
2. Przewiń do wiadomości, którą chcesz przejrzeć
3. Naciśnij środkowy kwadratowy klawisz, aby wyświetlić
4. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, które można wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej
5. Te opcje obejmują Prześlij dalej, Usuń i Zaawansowane.

Skrzynka robocza

Skrzynka robocza przechowuje wiadomości, które zostały zapisane, ale jeszcze nie zostały wysłane. Masz teraz możliwość wysłania wiadomości, wznowienia edycji lub usunięcia.

1. Menu ---> Wiadomości ---> Projekty wiadomości
2. Przewiń do wiadomości, którą chcesz przejrzeć
3. Naciśnij środkowy kwadratowy klawisz, aby wyświetlić
4. Naciśnij klawisz programowy OPCJE, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje, które można wykonać dla tej wybranej wiadomości tekstowej
5. Te opcje obejmują Wyślij, Edytuj, Usuń i Opcje zaawansowane.

Usuń SMS-a

Możesz usuwać wiadomości ze Skrzynki odbiorczej, Skrzynki nadawczej, Skrzynki roboczej lub Wysłanych wiadomości.

1. Menu ---> Wiadomości ---> Wybierz Skrzynkę odbiorczą, Wersje robocze, Skrzynkę nadawczą lub Wysłane wiadomości ---> Opcje ---> Usuń wszystko ---> Tak - Ustawienia wiadomości tekstowych.

Centra serwisowe zajmują się dystrybucją wiadomości SMS. Twój telefon komórkowy musi mieć zaprogramowany w pamięci numer telefonu do centrum serwisowego. Zwykle jest to już skonfigurowane przez dostawcę usług.

Istnieje wiele opcji ustawień:

Karty SIM, na której możesz zmienić ustawienia, takie jak

Termin ważności

Możesz określić, jak długo powinna trwać próba dostarczenia wiadomości

Typ wiadomości

Możesz wybrać typ wiadomości z listy

Raport dostawy

Za każdym razem, gdy wysyłany jest SMS, otrzymasz wiadomość z informacją, że został wysłany pomyślnie (lub nie).

Ścieżka odpowiedzi

Jeśli aktywujesz tę funkcję, podczas odpowiadania na wiadomość koszt jej wysłania zostanie obciążony kontem odbiorcy, a nie Twoim własnym.

Preferowane połączenie

Masz możliwość wyboru połączenia GPRS, GSM lub GSM

Serwer poczty głosowej

Skonfiguruj lokalizację serwera poczty głosowej

Ustawienie numeru poczty głosowej

Funkcja poczty głosowej umożliwia odsłuchiwanie wszelkich wiadomości głosowych pozostawionych przez inne osoby. Skrzynka głosowa to usługa sieciowa, do której może być konieczne wykupienie abonamentu. W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą usług. Jeśli usługodawca zapewnia dostęp do poczty głosowej, numer telefonu używany do uzyskiwania dostępu do systemu poczty głosowej zostanie zwykle ustawiony w telefonie. Jeśli tak nie jest, gdy otrzymasz wiadomość po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o wprowadzenie ustawień nazwy i numeru, aby uzyskać dostęp do systemu poczty głosowej swojego operatora.

Posłuchaj poczty głosowej

W przypadku nieodebrania połączenia na wyświetlaczu telefonu pojawi się komunikat 1 NIEODEBRANE POŁĄCZENIE. Naciśnij VIEW, zobaczysz listę wszystkich nieodebranych połączeń w Rejestrze połączeń.

W trybie gotowości możesz uzyskać dostęp do poczty głosowej, naciskając i przytrzymując 1. Zostaniesz połączony z pocztą głosową i będziesz mógł odsłuchać wiadomości. Aby korzystać z systemu poczty głosowej, postępuj zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez dostawcę poczty głosowej.

Numery telefonów i nazwy mogą być przechowywane w książce telefonicznej. Jest to przechowywane zarówno na karcie SIM, jak i w pamięci telefonu. Pozwala na zapamiętanie często używanych numerów, dzięki czemu można łatwo wykonać połączenie bez konieczności zapamiętywania lub wpisywania numeru telefonu. Możesz wyszukiwać i przywoływać numery w celu nawiązania połączenia, wysłania wiadomości lub użycia wpisu jako kontaktu alarmowego. Książka telefoniczna może zawierać co najmniej 300 wpisów. Jeśli spróbujesz dodać nowy wpis, gdy cała pamięć jest zapełniona, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy. Będziesz musiał usunąć istniejący wpis, aby dodać nowy numer telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM są oznaczone symbolem SIM. Zaleta zapisywania na karcie SIM oznacza, że możesz przenieść informacje do innego telefonu


Utwórz wpis w książce telefonicznej


1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Normalna książka telefoniczna ---> Dodaj nowy kontakt i naciśnij środek klawisza nawigacyjnego.
2. Wybierz ---> SIM lub Telefon
3. Utwórz nazwę wpisu do książki telefonicznej za pomocą klawiatury numerycznej (patrz poniżej)
4. Wprowadź numer do wpisu w książce telefonicznej
5. Opcje ---> Zapisz

Klawiatura numeryczna ma również znaki nadrukowane na klawiszach. Znaki te służą do wprowadzania tekstu na potrzeby wpisu do książki telefonicznej i modyfikacji, pisania tekstów SMS oraz wyszukiwania wpisu w książce telefonicznej.

Naciśnij każdy klawisz odpowiednią liczbę razy, aby uzyskać potrzebną literę, np. Aby otrzymać literę J, naciśnij raz przycisk 5, aby otrzymać literę S, naciśnij klawisz 7 cztery razy w krótkich odstępach czasu.

Aby przejść do następnej litery, odczekaj kilka sekund, a kursor pojawi się | po ostatniej wprowadzonej literze. Możesz teraz wpisać następną literę. Aby przełączyć się między dużymi i

małymi literami, użyj klawisza  .

Możesz także przełączyć się na liczby za pomocą przycisku  . Tryb wprowadzania zostanie wskazany po prawej stronie pola wprowadzania nazwy oznaczonego ołówkiem. Naciśnij 0, aby wstawić spację. Naciśnij klawisz programowy CLEAR, aby usunąć ostatni wpisany znak podczas wprowadzania numeru lub nazwy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz programowy CLEAR, aby wyczyścić ekran.

Utwórz pozycję książki telefonicznej w trybie gotowości

Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej (zawsze uwzględniaj lokalny numer kierunkowy)

1. Opcje ---> Zapisz w książce telefonicznej
2. Wybierz SIM lub Telefon
3. Utwórz nazwę wpisu do książki telefonicznej za pomocą klawiatury numerycznej (patrz powyżej)
4. Opcje ---> Zapisz

Jeśli zapisujesz kontakt w telefonie, masz o wiele więcej opcji zapisywania dodatkowych szczegółów, takich jak:

Adres e-mail
Zdjęcie dzwoniącego
Dzwonek dzwoniącego

Wyświetl wpisy w książce telefonicznej

1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Normalna książka telefoniczna --->
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt. Możesz też wyszukać kontakt w książce telefonicznej, korzystając z wyszukiwania alfabetycznego. Po prostu wpisz pierwszą literę ich nazwy, a zostaniesz automatycznie umieszczony we właściwej części książki telefonicznej.

Opcje w książce telefonicznej

1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Normalna książka telefoniczna --->
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt
3. Wciśnij klawisz programowy OPCJE
4. Opcje dostępne do wykonania na tym rekordzie kontaktu są następujące:

WIDOK

Wyślij wiadomość tekstową
Wyślij wiadomość multimedialną
Połączenie
Edytuj
Skasuj
Kopiuj
Dodaj do listy zablokowanych
Grupy
Ustawienia książki telefonicznej

W ustawieniach książki telefonicznej możesz wykonać następujące czynności:

- 1) Przypisz domyślną lokalizację przechowywania (karta SIM, telefon lub oba)
- 2) Przypisz wpisy książki telefonicznej do numeru szybkiego wybierania (2,3,4,5,6,7,8,9 może mieć przypisany numer telefonu)
- 3) Zobacz, ile miejsca zostało wykorzystane na karcie SIM i telefonie
- 4) Kopiuj lub przenoś kontakty między telefonem a Simem i odwrotnie
- 5) Usuń wszystkie kontakty.

Utwórz pozycję obrazkowej książki telefonicznej

Możesz także utworzyć wpis w książce telefonicznej ze skojarzonym z nim obrazem. Jest to szczególnie przydatne, gdy otrzymujesz połączenie przychodzące, ponieważ zdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie wewnętrznym. Dlatego możesz zobaczyć, kto dzwoni, po prostu patrząc na jego zdjęcie.

1. Menu ---> Książka telefoniczna ---> Obrazkowa książka telefoniczna ---> Dodaj (użyj <i>, aby zlokalizować zielony przycisk) ---> Dodaj ---> Obraz
2. Zrób zdjęcie osoby, którą dodajesz do książki telefonicznej (naciśnij klawisz Central Square). Naciśnij klawisz programowy Zapisz
3. Nazwa ---> Utwórz nazwę wpisu do książki telefonicznej za pomocą klawiatury numerycznej (patrz powyżej)
4. Wprowadź numer do wpisu w książce telefonicznej
5. Zapisz ---> Wstecz

Wybierz pozycję z obrazkowej książki telefonicznej

Użyj <i>, aby przejść do żądanego zdjęcia, aby zadzwonić.

Naciśnij 

Wyświetlaj nieodebrane połączenia

Jeśli masz nieodebrane połączenie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat n NIEODEBRANE POŁĄCZENIA, np. 3 NIEODEBRANE POŁĄCZENIA. Naciśnij klawisz programowy VIEW, aby przejrzeć szczegóły lub naciśnij CANCEL (anuluj), aby wyjść. Możesz również przeglądać nieodebrane połączenia za pomocą menu w następujący sposób:

1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Nieodebrane połączenia
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt
3. Naciśnij klawisz programowalny OPCJE, na tym wpisie połączenia dostępne będą następujące opcje:

Widok

Połączenie

Wyślij wiadomość tekstową

Wyślij wiadomość multimedialną

Zapisz w książce telefonicznej

Dodaj do listy zablokowanych

Skasuj

Wyświetl wybierane połączenia

1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Wyberane połączenia
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt
3. Naciśnij klawisz programowalny OPCJE, na tym wpisie połączenia dostępne będą następujące opcje:

Widok

Połączenie

Wyślij wiadomość tekstową

Wyślij wiadomość multimedialną

Zapisz w książce telefonicznej

Dodaj do listy zablokowanych

Skasuj

Wyświetl odebrane połączenia

1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Połączenia odebrane
2. Użyj ▼ i ▲, aby przewijać listę, aż znajdziesz żądany kontakt
3. Naciśnij klawisz programowalny OPCJE, na tym wpisie połączenia dostępne będą następujące opcje:

Widok

Połączenie

Wyślij wiadomość tekstową

Wyślij wiadomość multimedialną

Zapisz w książce telefonicznej

Dodaj do listy zablokowanych

Skasuj

Usuń dzienniki połączeń

1. Menu ---> Call Center ---> Historia połączeń ---> Usuń dzienniki połączeń
2. Wybierz opcję Połączenie nieodebrane, Połączenia wybierane, Połączenia odebrane lub Wszystkie połączenia, aby ustawić na zero.

Ustawienia połączeń

W ustawieniach połączeń dostępne są ustawienia połączeń SIM i ustawienia zaawansowane

Dostęp do ustawień połączeń SIM można uzyskać w następujący sposób:

Menu ---> Call Center ---> Ustawienia połączeń ---> Ustawienia połączeń SIM

Dostępnych jest wiele ustawień:

ID dzwoniącego: - Możesz wybrać, czy ma to być ustawione przez sieć, ukryte czy pokazane

Połączenie oczekujące: tę opcję można włączyć lub wyłączyć. Sprawdź, czy ta usługa jest dostępna u Twojego dostawcy usług. Możesz zapytać, czy Twój dostawca usług oferuje tę usługę.

Przekierowanie połączeń: Połączenia przychodzące można przekierować na określony numer telefonu (ogólnie numer poczty głosowej). Dostępnych jest 5 opcji z tą funkcją:

- Przekieruj wszystkie połączenia głosowe: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń przychodzących
- Przekazuj, gdy nieosiągalny: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń przychodzących, jeśli telefon jest wyłączony lub znajdujesz się poza obszarem usług
- Przy braku odpowiedzi: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń przychodzących, jeśli nie odbierasz połączenia
- Gdy zajęty: Przekazywanie połączeń jest stosowane do wszystkich połączeń przychodzących, gdy linia jest zajęta
- Przekieruj wszystkie połączenia danych
- Anuluj wszystkie przekazy

Blokowanie połączeń: połączenia przychodzące i wychodzące do iz telefonu mogą być ograniczone. W przypadku tej funkcji dostępne są 4 opcje:

- Połączenia wychodzące: Nie można wykonywać żadnych połączeń wychodzących
- Wszystkie połączenia przychodzące: Nie można odbierać żadnych połączeń przychodzących
- Anulować całość
- Zmień hasło zakazu

Przełączanie linii: aby wybrać linię 1 lub 2

Dostęp do ustawień zaawansowanych można uzyskać w następujący sposób:

Menu ---> Call Center ---> Ustawienia połączeń ---> Ustawienia zaawansowane

Dostępnych jest wiele ustawień:

Lista zablokowanych: możliwość odrzucania numerów i czarnej listy

Automatyczne ponowne wybieranie numeru: Jeśli to ustawienie jest włączone, gdy wykonujesz połączenie, ale nie możesz się połączyć, ponieważ druga linia jest zajęta, telefon automatycznie wybierze ponownie ten numer po określonym czasie (określonym przez Ciebie). Nastąpi to pod warunkiem, że nie anulujesz połączenia.

Wyświetlanie czasu połączenia

Przypomnienie czasu połączenia: - dostosuj, jeśli chcesz przypomnieć, jak długo rozmawiałeś przez telefon

Automatyczne szybkie zakończenie: aby zakończyć połączenie, zamknij telefon

Tryb odpowiedzi:

- Odbiór klapką: jeśli to ustawienie jest włączone, w przypadku połączenia przychodzącego wystarczy otworzyć telefon, aby je odebrać.
- Dowolny klawisz: jeśli to ustawienie jest włączone, w przypadku połączenia przychodzącego można nacisnąć dowolny klawisz, aby je odebrać.
- Automatyczna odpowiedź w trybie zestawu słuchawkowego

I.C.E w nagłych wypadkach

Możesz dodać 4 nazwiska i numery osób, z którymi można się skontaktować w nagłych wypadkach.
Menu ---> Ustawienia ---> ICE ---> Kontakty

Możesz wprowadzić wszystkie dane właściciela telefonu, np. Imię i nazwisko, adres, chorobę, alergię, grupę krwi, lekarza

Menu ---> Ustawienia ---> ICE ---> Informacje o właścicielu

Profile

Dostępne są 4 rodzaje profili:

Ogólny

Cichy

Spotkanie

Na wolnym powietrzu

Menu ---> Ustawienia ---> Profile

Możesz wprowadzić zmiany w szczegółach wybranego profilu. Profil składa się z następujących ustawień:

Typ alertu, Typ dzwonka, Dzwonek, Głośność dzwonka, Wiadomość SIM 1, Wiadomość SIM 2, Głośność wiadomości, Typ przycisków, Głośność przycisków, Dźwięk włączania, Dźwięk wyłączenia, Typ tonu otwarcia klapki, Typ tonu zamknięcia klapki, Alarm systemowy.

Ustawienia telefonu

W ustawieniach telefonu możesz dostosować następujące funkcje:

Godzina i data: Ustaw miasto rodzinne, ustaw godzinę i datę, ustaw format (12-godzinny lub 24-godzinny i DDMMRRR lub MMDDRRRR lub RRRRMMDD) i aktualizuj według strefy czasowej.

Zaplanowane włączenie lub wyłączenie

Język: Dostępnych jest 14 języków do wyświetlania menu, tj. Angielski, francuski, hiszpański, holenderski i niemiecki itp.

Preferowane metody wprowadzania, np. Wielkie lub małe litery.

Dodatkowe ustawienia: Można ustawić różne tryby

Ustawienia wyświetlania: Możesz ustawić tapetę, możesz zmieniać włączanie i wyłączenie wyświetlacza.

Ustawienia sieci

Można zmienić ustawienia karty SIM i GPRS

Ustawienia bezpieczeństwa

Ten telefon komórkowy umożliwia ustawienie haseł, które pomagają chronić telefon przed nieautoryzowanym użyciem.

Kody PIN i PIN2 są dostarczane z kartą SIM. Kod PIN pomaga chronić kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem. Dostęp do niektórych usług wymaga podania kodu PIN2. Możesz ustawić automatyczną blokadę ekranu i ustawić czas potrzebny na wykonanie tej czynności. Dostępna jest również blokada telefonu.

Łączność

Wprowadź informacje o koncie danych.

Przywróć wartości domyślne

Możesz cofnąć wszystkie wprowadzone zmiany w ustawieniach telefonu i przywrócić ustawienia fabryczne. Domyślne hasło to 0000.

Funkcja SOS

W sytuacji awaryjnej możesz nacisnąć przycisk SOS, aby uzyskać pomoc przez 3 sekundy. Jeśli masz zaprogramowaną wiadomość tekstową SOS i ustawiłeś ODBIORNIK SMS (zazwyczaj inny telefon komórkowy), po naciśnięciu przycisku SOS telefon wyśle wiadomość tekstową SOS do odbiorcy.

W numerze SOS można ustawić do 5 numerów. Telefon automatycznie wybierze jeden po drugim numery z tej listy SOS. Jeśli zostanie wykryty sygnał zajętości lub połączenie zostanie przerwane przez użytkownika, następny numer zostanie wybrany natychmiast. Telefon będzie wybierał te numery, dopóki słuchawka nie będzie wyłączony. Jeśli chcesz wyjść z trybu SOS, naciśnij ponownie przycisk SOS przez 3 sekundy.

Uwaga: Gdy SOS jest włączony, nie można wyłączyć telefonu. Przed wyłączeniem telefonu należy wyłączyć tryb SOS.

Ustawienia numeru SOS

Możesz ustawić do 5 numerów SOS lub ustawić numer dla Centrum telefonicznego.

1. Menu ---> SOS ---> SOS ---> Ustaw numer SOS ---> Ustaw 5 liczb

lub

Ustaw Call center (centrum telefoniczne) (w zależności od tego, do kogo chcesz zadzwonić w nagłym przypadku).

2. Menu ---> SOS ---> SOS ---> Ustaw numer SOS ---> Edytuj ---> Albo dodaj z książki telefonicznej, albo wprowadź numer

lub

3. Menu ---> SOS ---> Numer Call Center ---> Wprowadź numer centrum telefonicznego za pomocą klawiatury numerycznej

Nagranie wiadomości SOS

Nagraj wiadomość informacyjną, która pomoże Twoim pomocnikom w nagłych przypadkach, np. „Dzwoni Jane Smith, zrobiłem sobie krzywdę. Proszę, przyjdź do mojego domu i pomóż mi”.

Menu ---> SOS --- Nagraj wiadomość SOS ----> Wyraźnie recytuj swoją wiadomość ---> Naciśnij Stop po zakończeniu (wiadomość może trwać do 20 sekund)

Wiadomość tekstowa SOS

Możesz wpisać wiadomość tekstową SOS. Zostanie on wysłany na telefony komórkowe z Twojej listy. Menu ---> SOS ---> SOS SMS ---> Wpisz informacyjną wiadomość tekstową ---> Opcje ---> Gotowe

Organizator

W organizatorze jest wiele przydatnych funkcji.

Kalendarz


Możesz przejrzeć kalendarz, szybko przejść do określonej daty i w razie potrzeby dodać zdarzenia (z alarmem).

Zadania

Możesz ustawić priorytetową listę zadań do wykonania (z przypomnieniami o alarmach, jeśli to konieczne)

Alarm

W razie potrzeby alarm można również ustawić tak, aby włączał się o określonych godzinach. Alarm można ustawić tak, aby włączał się tylko raz lub wielokrotnie w tygodniowym harmonogramie. Można ustawić pięć różnych godzin budzenia.

Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć dźwięk alarmu. Alarm będzie dzwonił co 5 minut, aż do Ciebie w rzeczywistości wyłącz ustawienie alarmu lub naciśnij M1 lub po prostu naciśnij . Alarm działa nadal, gdy telefon jest wyłączony. Upewnij się, że dzwonki telefonu nie są wyciszone, w przeciwnym razie nie usłyszysz alarmu!

Bluetooth

CL8500 obsługuje bluetooth. Można wyszukiwać inne urządzenia Bluetooth i podobnie można znaleźć CL8500. Hasło Bluetooth to 0000. Możesz połączyć się z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub innym telefonem. Umożliwiłoby to przesyłanie plików przez Bluetooth. Np. Przesyłanie zdjęć, MP3 i MP4.

Możesz także zatrzymać funkcję Bluetooth, aby inne urządzenia jej nie znalazły.

Multimedia

CL8360 oferuje doskonałe opcje multimedialne. Jest aparat fotograficzny, aparat fotograficzny, galeria, wideo, odtwarzacz audio, rejestrator dźwięku i radio FM.

Menedżer plików

Wszystkie pliki używane w wielu aplikacjach w telefonie można znaleźć w Menedżerze plików. Istnieje folder dla każdego z następujących:

Automatyczna sekretarka
Audio
Moja muzyka
Zdjęcia

Możesz wykonać standardowe operacje na plikach dla każdego z plików w folderze, np. Wyświetl, Zmień nazwę, Usuń, Sortuj, Kopiuj, Przenieś, Szczegóły, Wyślij

Nie można włączyć telefonu

- Sprawdź, czy bateria jest włożona i sprawdź, czy jest prawidłowo włożona

Na wyświetlaczu nic się nie pojawia

- Sprawdź, czy słuchawka jest włączona
- Sprawdź, czy bateria i karta SIM są prawidłowo włożone. Wyświetlacz jest zablokowany po włączeniu telefonu
- Wprowadź PUK, aby odblokować kartę SIM

Nie jest wyświetlana żadna ikona sygnału

- Brak połączenia sieciowego. Poruszaj się, aby spróbować dostać się do obszaru, w którym może być zasięg
- Skontaktuj się z dostawcą usług

Wiadomość z informacją, że funkcja nie jest możliwa

- Usługodawca może nie zapewniać danej funkcji lub może być konieczne wykupienie abonamentu na tę usługę. Skontaktuj się z usługodawcą.

Brak wyświetlania podczas procesu ładowania

- Poziom naładowania baterii jest bardzo niski. Zaczekaj kilka minut. Wyświetlany jest komunikat „Wstaw kartę SIM” lub „Ograniczona usługa”
- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona

Akumulator szybko się rozładowuje lub nie można go w ogóle naładować.

- Ładuj baterię przez 4 godziny
- Umieścić telefon prawidłowo w ładowarce lub prawidłowo podłączyć ładowarkę. Oczyszczyć powierzchnie stykowe telefonu komórkowego i ładowarki miękką, suchą szmatką.
- Wypróbuj nową baterię

Nie można naładować telefonu

- Sprawdź połączenia adaptera
- Jeśli temperatura jest niższa niż -10°C lub wyższa niż 55°C , przenieś się w miejsce, w którym nie występują takie ekstremalne temperatury
- Wypróbuj nową baterię

Brak połączenia z siecią

- Sygnał jest zbyt słaby lub mogą występować zakłócenia radiowe
- Czy karta SIM została nieprawidłowo zainstalowana lub uszkodzona? Jeśli karta SIM jest uszkodzona, poproś dostawcę usług o wymianę.

Nie można nawiązać połączenia

- Sprawdź, czy opłaty komórkowe zostały uiszczone
- Sprawdź, czy karta SIM jest ważna
- Sprawdź, czy ustawiono wybieranie ustalone
- Upewnij się, że został naciśnięty zielony przycisk wybierania
- Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci
- Czy włączona jest funkcja paska połączeń wychodzących
- Być może wystąpił problem z siecią, skontaktuj się z dostawcą usług
- Sprawdź numer dostawcy usług, numer lokalny lub numer NMC (patrz Ustawienia słuchawki)

Nie można odebrać połączenia:

- Sprawdź, czy opłaty komórkowe zostały uiszczone
- Sprawdź, czy karta SIM jest ważna
- Sprawdź, czy ustawiono wybieranie ustalone
- Czy włączona jest funkcja połączeń przychodzących na pasku?
- Czy włączona jest funkcja przekazywania połączeń

Przyciski wydają się być zablokowane

- Wyłącz i włącz telefon

Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany

- Upewnij się, że subskrybujesz usługę identyfikacji dzwoniącego. Skontaktuj się z dostawcą usług
- Dzwoniący mógł zataić swoje dane

- Pozwól telefonowi zadzwonić kilka razy, ponieważ może wystąpić opóźnienie w otrzymaniu informacji o identyfikatorze dzwoniącego

Wszelkie problemy nie wymienione powyżej

- Zapoznaj się z instrukcją obsługi
- Wyłącz i włącz ponownie. Sprawdź, czy problem nadal występuje

Ogólne

Należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do produktu. Należy używać wyłącznie zatwierdzonego, dostarczonego akumulatora. Nie otwieraj słuchawki (z wyjątkiem wymiany baterii lub karty SIM) ani bazy. Skontaktuj się z infolinią w sprawie wszystkich napraw. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Istnieje poważne ryzyko wybuchu i / lub uwolnienia toksycznych chemikaliów. Jeśli masz pewność, że nie będziesz używać telefonu przez ponad miesiąc, wyjmij baterię

Czyszczenie

Wyczyść telefon miękką szmatką. Utrzymuj bazę i styki ładowania słuchawki w czystości. Nigdy nie używaj past ani środków czyszczących - mogą uszkodzić wykończenie lub elektrykę wewnątrz.

Czynniki środowiskowe

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zawsze upewnij się, że po powierzchni telefonu jest swobodny przepływ powietrza. Nie umieszczaj żadnej części produktu w wodzie i nie używaj go w wilgotnych lub wilgotnych warunkach, np. łazienki.

Nie wystawiaj produktu na działanie ognia ani innych niebezpiecznych warunków. Telefon przeznaczony jest do pracy w zakresie temperatur od -10 ° C do 55 ° C

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>