

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2300401

**Zegar ścienny analogowy TFA Dostmann
60.3056.01, Kwarcowy, (Ø x W) 309 mm x
50 mm**



Instruction Manual
Cat.-No. 60.3056.01
Cat.-No. 60.3056.06



Dziękujemy za wybranie tego instrumentu firmy TFA.

1. Zanim zaczniesz go używać

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie ustawowych praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Proszę zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.

2. Dla twojego bezpieczeństwa

- Ten produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione.

**Ostrożność!****Ryzyko zranienia:**

- Trzymaj instrument i baterię poza zasięgiem dzieci.
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy i mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia. Połknięcie baterii może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu dwóch godzin. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób uwięziona w ciele, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, zabierać rozłączone lub naładowane. Ryzyko wybuchu!
- Niskie baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami.
- Podczas obchodzenia się z wyciekającymi bateriami należy nosić rękawice i okulary odporne na chemikalia.

**Ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa produktu!**

- Nie umieszczaj instrumentu w pobliżu ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chronić przed wilgocią.

3. Działanie

- Włóż jedną nową baterię 1,5 V AA, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

3.1 Ustawianie zegara

- Ustaw aktualny czas, obracając pokrętkę.

4. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyść instrument miękką, wilgotną ściereczką. Nie używać rozpuszczalników ani środków do szorowania.

- Wyjmij baterię, jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas.
- Przechowuj instrument w suchym miejscu.

5. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Wskazówki zegara nie ruszają się	→ Upewnij się, że biegunowość baterii jest prawidłowa → Wymień baterię
Błędne wskazania zegara	→ Wymień baterię

Jeśli urządzenie nie działa pomimo tych środków, skontaktuj się z dostawcą, od którego je kupiłeś.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

7. Specyfikacje

Pobór mocy..... Bateria 1 x 1,5 V AA (brak w zestawie) Używaj baterii alkalicznych
Wymiary..... \varnothing 309 x 50 mm
Waga.....556 g (tylko instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie głównej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania.

<http://www.conrad.pl>