

## Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące stóp TV

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!

W zależności od stopy TV można regulować jego wysokość, obracanie, nachylenie lub całkowite obrócenie. W ten sposób można optymalnie dopasować ustawienie TV stosowanie do wymagań.

Podczas montażu przy / ustawianiu należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa. Z tego względu proszę przeczytać uważnie poniższe akapity.

### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

Ryzyko wywrótki! Stojak należy zawsze ustawiać przy ścianie. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne!

### Ogólne

- Stopa TV nie jest zabawką. Z tego względu nie należy dopuszczać dzieci do produktu.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru, mogą być one niebezpieczne dla dzieci.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, przemoczeniem.
- Przestrzegaj załączonej instrukcji montażu.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może być przyczyną odniesienia obrażeń i prowadzić do strat materialnych!
- Postępuj ostrożnie podczas składania lub montażu! Produkt posiada częściowo ostre krawędzie, co powoduje ryzyko odniesienia obrażeń!
- Przeprowadzaj tylko prace związane z montażem (wzgl. przestawianiem) stopy TV. Nie rozkładaj stopy TV rzutnika i nigdy nie przebudowuj, ani nie przeprowadzaj prób jej naprawy. Niektóre stopy TV posiadają mocno naprężone metalowe sprężyny. Podczas nieprawidłowego demontażu istnieje ryzyko odniesienia ciężkich obrażeń!
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy na tylnej stronie TV dostępne są odpowiednie możliwości montażu stopy TV.
- Z reguły, przed przymocowaniem TV do stopy TV, dostępna stopa TV musi zostać usunięta. Przestrzegaj przy tym instrukcji obsługi TV.  
Połóż monitor ekranem skierowanym do dołu na miękkiej, czystej podkładce, aby nie wywierać nacisku na ekran ani go nie zarysować. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić podczas montażu odpowiednią podkładką.  
Usuń przymocowaną stopę; w zależności od TV jest ona przykręcona lub przymocowana zatrzaskiem.
- Podczas montażu stopy TV na tylnej stronie TV należy koniecznie zwrócić uwagę, aby użyte zostały prawidłowe śruby. Muszą one posiadać nie tylko gwint pasujący do TV, lecz również nie mogą być za długie, gdyż w innym wypadku monitor może ulec uszkodzeniu.  
Śruby nie mogą być też zbyt krótkie, ponieważ nie będzie wówczas zapewnione bezpieczne połączenie. Śruby należy wkręcić w gwintowane otwory TV, wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów 360°.  
Z reguły śruby są dołączone do stopy TV lub do TV. W pojedynczych przypadkach (w zależności od TV) wymagane są jednakże inne śruby, które są dostępne w handlu.  
Podczas przykręcania śrub nie wolno wywierać siły, ponieważ w przeciwnym razie można uszkodzić monitor i doprowadzić do utraty rękojmi/gwarancji!  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowej długości śrub zalecamy kontakt z producentem TV lub z odpowiednim fachowcem.
- Zależnie od wielkości i konstrukcji TV i stopy TV zalecana jest pomoc drugiej osoby. Może ona przytrzymać monitor, podczas gdy pierwsza osoba montuje stopę TV.
- Montaż/ustawianie przeprowadzaj bardzo sumiennie, aby upadek TV i stopy TV nie doprowadził do poważnych szkód następczych. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Wszystkie kable TV ułóż w ten sposób, aby nie zostały one zgniecione lub załamane.
- Sprawdzaj doraźnie wszystkie połączenia śrubowe. Na skutek przestawiania i poruszania monitorem lub stopą TV, połączenia śrubowe mogą się z czasem poluzować.
- Podczas poruszania/przestawiania TV lub jego stopy nie używaj nadmiernej siły, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia TV.
- Podczas poruszania/przestawiania nie naciskaj na ekran TV!

- Nie przeciążaj stopy TV. Zwróć uwagę na informacje producenta dotyczące maksymalnego ciężaru TV wzgl. jego wielkości.
- Nie używaj stopy TV, aby się na niej oprzeć lub się jej trzymać.
- Do stopy TV nie mocuj żadnych innych przedmiotów, oprócz przewidzianego do tego TV.
- **TVs generują ciepło. Zagrożenie pożarem! Należy podjąć stosowne działania związane z odprowadzaniem ciepła i zapobieganiem pożarom.** Niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu wskutek odprowadzania ciepła. Należy podjąć stosowne działania ochronne.
- Od czasu do czasu należy sprawdzać wszystkie połączenia śrubowe (co najmniej raz na 3 miesiące). Podczas ustawiania i przenoszenia telewizora lub wózka na telewizor złącza śrubowe mogą się ewentualnie z czasem poluzować. Należy się zawsze upewnić, że produkt jest stabilny i bezpieczny.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nie przeprowadzaj montażu samodzielnie, lecz zwróć się do wykwalifikowanego specjalisty.

### Montaż/Mocowanie/Ustawianie

- Jeżeli stopa TV nie jest przeznaczona do montażu, należy koniecznie zwrócić uwagę, aby nie została przypadkowo przewrócona. Zwróć również uwagę, aby stała ona przy zachowaniu bezpiecznej równowagi.
- Stopa może pozostawić ślady na wrażliwych powierzchniach.
- Jeśli do stopy dołączone są gumowe podkładki, mogą one zapobiec pozostawieniu śladów zarysowania i zapewnić stopie stabilność.