

Zamek kodowy Wi-Fi, IP55

Nr zamówienia 2365006

Ważne!

Całość programowania musi być wykonana w trybie programowania. Aby uruchomić tryb programowania, należy w normalnym trybie pracy wprowadzić kod główny (Master) (fabrycznie „0000”) i zatwierdzić go przyciskami \* \* (naciśnąć dwukrotnie przycisk z gwiazdką).

W trybie dostępu automatycznego wszystkie kody muszą mieć tę samą długość (kod główny (Master), kod administratora, kody użytkowników i kody gości muszą mieć np. 5 cyfr). W trybie dostępu ręcznego kody mogą mieć 4–8 cyfr.

Wybór trybu dostępu odbywa się za pomocą kodu programowania 7 0.

| Kodprogramowania | Funkcja programowania                                                                                                            | Wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Forma wprowadzania                           | Ustawienie podstawowe                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 1              | Kod Master                                                                                                                       | 4–8 cyfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 1 (kod główny) #                           | 0 0 0 0                                                                                                                    |
| 0 2              | Kod administratora                                                                                                               | 4–8 cyfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 2 (kod administratora) #                   | ----                                                                                                                       |
| 0 3              | Ogólny kod użytkownika                                                                                                           | 4–8 cyfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 3 (ogólny kod użytkownika) #               | ----                                                                                                                       |
| 1 0              | Kody użytkownika/karty transpondera dla wyjścia #1                                                                               | <b>Kod 1:</b> 1 = karta transpondera<br>2 = kod użytkownika<br>3 = karta transpondera + drugorzędny kod użytkownika<br>4 = karta transpondera + ogólny kod użytkownika<br>5 = usuwanie karty transpondera/kodu użytkownika<br><b>Kod 2:</b> 0 0 0 0 - 9 9 9 9 = identyfikator użytkownika; 1000 miejsc w pamięci na kody użytkownika i/albo karty transpondera<br><b>Kod 3:</b> karta transpondera / 4–8 cyfrowy kod użytkownika | 1 0 (kod 1) (kod 2) (kod 3) #                | ----                                                                                                                       |
| 4 0              | Kody gości dla wyjścia #1                                                                                                        | <b>Kod 1:</b> 0 1 - 5 0 = 50 identyfikatorów gości dla 50 kodów gości<br><b>Kod 2:</b> 0 0 = kod jednorazowy<br>0 1 - 9 9 = okres ważności 1–99 godzin<br><b>Kod 3:</b> 4–8-cyfrowy kod gościa                                                                                                                                                                                                                                   | 4 0 (kod 1) (kod 2) (kod 3) #                | ----                                                                                                                       |
| 5 1              | Tryb pracy i okres aktywacji dla wyjścia #1                                                                                      | <b>Tryb przełączania</b> 0<br><b>Okres aktywacji:</b> 1 - 9 9 9 9 9 9 w sekundach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 1 (tryb toggle lub okres aktywacji) #      | 5 = 5 sekund                                                                                                               |
| 5 5              | Ustawianie zegara czasu rzeczywistego                                                                                            | <b>Godzina:</b> w godzinach i minutach; przykład: godzina 10:30 = 1 0 3 0; dozwolone jest 00:00 – 23:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 5 (godzina) ##                             | ----                                                                                                                       |
| 5 6              | Okresowe codzienne ograniczenie dla wyjścia #1                                                                                   | <b>Czas aktywacji:</b> w godzinach i minutach; przykład: godzina 11:30 = 1 1 3 0 dozwolone jest 00:00 – 23:59<br><b>Czas dezaktywacji:</b> w godzinach i minutach; przykład: godzina 13:00 = 1 3 0 0 dozwolone jest 00:00 – 23:59                                                                                                                                                                                                | 5 6 (czas aktywacji lub czas dezaktywacji) # | ----                                                                                                                       |
| 6 0              | Funkcje bezpieczeństwa w przypadku niepoprawnego wprowadzenia                                                                    | 1 = po 10 błędnych wpisach -> blokada na 60 sekund<br>5 - 1 0 = po 5 do 10 błędnych wpisach -> blokada na 15 min<br>0 0 = funkcja bezpieczeństwa/blokada przycisków jest dezaktywowana                                                                                                                                                                                                                                           | 6 0 (funkcja bezpieczeństwa) #               | 1 = 10 błędnych wpisów -> blokada na 60 sekund                                                                             |
| 7 0              | Tryb dostępu                                                                                                                     | 1 = tryb dostępu automatycznego (po wprowadzeniu kodu należy nacisnąć przycisk #)<br>2 = tryb dostępu ręcznego (po wprowadzeniu kodu nie trzeba naciskać przycisku #)<br><b>Ważne!</b><br>W trybie dostępu automatycznego wszystkie kody muszą mieć tę samą długość (kod główny (Master), kod administratora, kody użytkowników i kody gości muszą mieć np. 5 cyfr).                                                             | 7 0 (tryb dostępu) #                         | 2 = tryb dostępu ręcznego                                                                                                  |
| 7 1              | Włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych zamka kodowego w normalnym trybie pracy (naciśnięcie przycisku lub nieprawidłowy wpis) | 0 = brak sygnałów dźwiękowych<br>1 = krótki sygnał dźwiękowy przy naciśnięciu przycisku lub 5 krótkich sygnałów dźwiękowych przy wprowadzaniu błędnego kodu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 1 (funkcja sygnału dźwiękowego) #          | 1 = krótki sygnał dźwiękowy przy naciśnięciu przycisku lub 5 krótkich sygnałów dźwiękowych przy wprowadzaniu błędnego kodu |
| 7 2              | Sygnał dźwiękowy przy ważnym kodzie użytkownika (wyjście #1 jest aktywowane)                                                     | 0 = brak sygnałów dźwiękowych<br>1 = długi sygnał dźwiękowy<br>2 = dwa krótkie sygnały dźwiękowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 2 (funkcja sygnału dźwiękowego) #          | 1 = długi sygnał dźwiękowy                                                                                                 |
| 7 3              | Włączanie/wyłączanie migającego sygnału środkowej diody LED w trybie normalnym                                                   | 0 = migający sygnał wyłączony<br>1 = migający sygnał włączony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 3 (funkcja migającego sygnału) #           | 1 = migający sygnał włączony                                                                                               |

|               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>90</div> | Tryb pracy dla przycisku automatu do otwierania drzwi | <p><b>Funkcja:</b></p> <p><b>1</b> = Nacisnąć krótko przycisk automatu do otwierania drzwi, automat do otwierania drzwi (wyjście #1) jest aktywowany; <b>bez</b> sygnału dźwiękowego jako ostrzeżenie; czas opóźnienia (czas między naciśnięciem przycisku a aktywacją automatu do otwierania drzwi) można także zaprogramować</p> <p><b>2</b> = Nacisnąć krótko przycisk automatu do otwierania drzwi, automat do otwierania drzwi (wyjście #1) jest aktywowany; <b>z</b> sygnałem dźwiękowym jako ostrzeżenie; czas opóźnienia (czas między naciśnięciem przycisku a aktywacją automatu do otwierania drzwi) można także zaprogramować</p> <p><b>4</b> = przycisk automatu do otwierania drzwi należy nacisnąć i przytrzymać przez <b>x</b> sekund, automat do otwierania drzwi (wyjście #1) jest aktywowany; <b>bez</b> sygnału dźwiękowego jako ostrzeżenie; <b>x</b> = czas opóźnienia, przez który trzeba przytrzymać przycisk; należy zaprogramować</p> <p><b>5</b> = przycisk automatu do otwierania drzwi należy nacisnąć i przytrzymać przez <b>x</b> sekund, automat do otwierania drzwi (wyjście #1) jest aktywowany; <b>z</b> sygnałem dźwiękowym jako ostrzeżenie; <b>x</b> = czas opóźnienia, przez który trzeba przytrzymać przycisk; należy zaprogramować</p> <p><b>Czas opóźnienia:</b></p> <p><b>0</b> = bez opóźnienia czasowego</p> <p><b>1 - 9 9 9</b> = z opóźnieniem czasowym, czas opóźnienia 1–99 sekund</p> | <div>90 (funkcja) (czas opóźnienia) #</div> | <p><b>Funkcja:</b></p> <p><b>1</b> = nacisnąć krótko przycisk automatu do otwierania drzwi, co spowoduje aktywację wyjścia #1</p> <p><b>Czas opóźnienia:</b></p> <p><b>0</b> = bez opóźnienia czasowego</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Niezmiennie kody systemowe:

| Kody systemowe  | Funkcja                                                                                                                                                                                                                                  | Forma wprowadzania                                                                                                                                                                                                                                                               | Wynik                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2828</div> | Kod DAP; do aktywacji trybu programowania w przypadku zapomnienia zaprogramowanego kodu Master (głównego)                                                                                                                                | Zamek kodowy musi znajdować się w trybie DAP, który jest aktywny przez 1 minutę po włączeniu zasilania.<br>Wprowadź: <div>2828**</div>                                                                                                                                           | Zamek kodowy znajduje się w trybie programowania. Zapomniany kod Master (główny) można zaprogramować na nowo.                                                                                           |
| <div>9999</div> | Usuwanie wszystkich kodów, zaprogramowanych wartości i ustawień oraz reset do ustawienia podstawowego (kod Master (główny) nie zostanie zresetowany)                                                                                     | Uruchom tryb programowania, a następnie wprowadź <div>9999#</div> (proces usuwania może potrwać kilka minut).                                                                                                                                                                    | Wszystkie kody i zaprogramowane wartości zostały usunięte, wszystkie ustawienia są zresetowane do ustawienia fabrycznego. Kod Master (główny) pozostaje jednak niezmieniony i nie podlega zresetowaniu. |
| <div>0999</div> | Kod programowania <div>10</div><br>Usuwanie wszystkich identyfikatorów użytkownika (wraz z kartami transpondera i kodami użytkownika) w grupie dla wyjścia #1<br><br>Kod programowania <div>40</div><br>Usuwanie wszystkich kodów gości. | Uruchom tryb programowania.<br><br>Wprowadź <div>1009999#</div> . Zostaną usunięte wszystkie identyfikatory użytkownika (wraz z kartami transpondera i kodami użytkownika) w grupie dla wyjścia #1.<br><br>Wprowadź <div>4009999#</div> . Zostaną usunięte wszystkie kody gości. | W zależności od wybranego kodu programowania usuwane są albo wszystkie identyfikatory użytkownika (w tym karty transpondera i kody użytkownika) w grupie dla wyjścia #1, albo wszystkie kody gości.     |
| <div>**</div>   | Wyjście z trybu programowania                                                                                                                                                                                                            | <div>**</div>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zamek kodowy znajduje się w normalnym trybie pracy i czeka na kod użytkownika, kod gościa, kod administratora itd.                                                                                      |