


Uwaga:

- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, nie należy próbować otwierać ani naprawiać produktu bez fachowej pomocy.
- Na zasięg działania mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe i pobliskie źródła zakłóceń.
- Właściwe użytkowanie pomaga przedłużyć żywotność produktu.


b) Podłączone urządzenia

Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

PL Instrukcja obsługi

Podświetlana klawiatura gamingowa

Nr zamówienia 2373331

Przeznaczenie

Ta pełnowymiarowa przewodowa klawiatura gamingowa ma podświetlane klawisze, elementy sterujące multimediami, regulowaną wysokość oraz 4 tryby podświetlenia RGB.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie należy używać go na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Klawiatura
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.


Wyjaśnienie symboli


Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Obsługa
a) Funkcja klawisza

Klawisz multimedialny	Funkcja	Klawisz sterujący oświetleniem	Funkcja
	Multimedia: Uruchamia odtwarzacz płyt kompaktowych lub program odtwarzający multimedia		Jednobarwny (tryb 1 efektu oświetlenia)
	Zmniejszenie głośności Zmniejsza głośność		Dynamiczny (tryb 2 efektu oświetlenia)
	Zwiększenie głośności: Zwiększa głośność		Stały (tryb 3 efektu oświetlenia)
	Wyciszenie: Wyłącza wyjście audio		Oddychający (tryb 4 efektu oświetlenia)
	STOP: Zatrzymuje odtwarzanie zawartości multimedialnej		Wybierz indywidualny tryb podświetlenia
	POPZEDNI: Przejdź do poprzedniego utworu		Włącz/wyłącz oświetlenie RGB
	Odtwarzaj/wstrzymaj		Zwiększenie jasności oświetlenia
	NASTĘPNY: Przejdź do następnego utworu		Zmniejszenie jasności oświetlenia
	World Wide Web: Otwiera domyślną przeglądarkę internetową		Zwiększenie prędkości migania światła
	E-mail: Uruchamia domyślny program pocztowy		Zmniejszenie prędkości migania światła
	Zablokuj klawisze		
	Kalkulator: Uruchamia kalkulator		

b) Tryby efektów świetlnych

Aby zmienić tryby efektów świetlnych, naciśnij Fn + odpowiedni przycisk trybów efektów świetlnych opisany powyżej.

c) Oświetlenie niestandardowe


Naciśnij Fn + klawisze . Prawe górne kontrolki LED zaczną migać. Następnie naciśnij



Fn + 1/2/3/4/5/6, aby ustawić własne oświetlenie dla 6 stref klawiatury. Naciśnij Fn + , aby zapisać ustawienie, i naciśnij ponownie, aby włączyć niestandardowe oświetlenie. Naciśnij



Fn + , aby włączyć/wyłączyć oświetlenie.

d) Regulacja jasności


Naciśnij Fn + klawisze lub , aby dostosować jasność w górę lub w dół na 5 poziomach.

e) Regulacja prędkości



Naciśnij Fn + klawisze lub , aby dostosować prędkość na 4 poziomach.

f) Klawisze multimedialne

Naciśnij Fn + odpowiednie klawisze multimedialne, aby dostosować odtwarzanie multimedialnych.

g) Kontrolka LED



Naciśnij klawisz , aby zablokować lub odblokować blokadę klawiatury numerycznej.



Naciśnij klawisz , aby włączyć/wyłączyć blokadę Caps Lock.



Naciśnij Fn + klawisze , aby zablokować/odblokować wszystkie klawisze.

h) Klawisze antyghostingowe

Poniżej znajdują się klawisze antyghostingowe:

Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, F, B, T, Y, U, spacja, Tab, 0, 6, Backsp, F9,], 4, /, ?, Esc, Enter

Rozwiązywanie problemów

- Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera.
- Podłącz wtyczkę USB do innych portów w komputerze.
- Zresetuj komputer
- Jeśli powyższy problem nadal występuje, spróbuj podłączyć klawiaturę do innego komputera.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania.
- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i funkcjonowania produktu.
- Czyść produkt suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utylizacja

Produkt



Urządzenia elektryczne muszą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Długość kabla	1,5 m
Interfejs	USB 2.0
Kompatybilność	Technologia Plug and Play
Wymagania systemowe	Windows 7/8/10
Liczba klawiszy	105
Liczba klawiszy funkcyjnych	18
Tryby oświetlenia RGB	Dynamiczny, stały, oddychający, jednobarwny
Trwałość klawiszy	10 000 000 razy
Warunki pracy/przechowywania ...	Od 0 °C do +45 °C (robocze) od -20 °C do +60 °C (przechowywanie) od 10 % do 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x gl. x wys.)	442 x 142 x 40 mm
Masa	730 g