

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 002614295

Poduszka rozgrzewająca do szyi, barku DOMO DO636K 100 W



DOMO



PRODUCT OF **LINEA** 2000

Drogi Kliencie ,

Wszystkie nasze produkty przed sprzedażą są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości. Jeśli mimo to wystąpią problemy z urządzeniem, szczerze tego żałujemy. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nasz personel chętnie Ci pomoże.

+32 14 21 71 91
info@linea2000.be

poniedziałek – czwartek: 8.30 – 12.00 i 13.00 – 17.00

Piątek: 8.30 – 12.00 i 13.00 – 16.30

To urządzenie ma dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent ponosi odpowiedzialność za wszelkie awarie będące bezpośrednim skutkiem wad konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia tych awarii urządzenie zostanie naprawione lub w razie potrzeby wymienione. Gwarancja traci ważność, gdy uszkodzenie urządzenia jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Gwarancja wystawiana jest wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Wszystkie części, które ulegają zużyciu, są wyłączone z gwarancji. Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w okresie 2-letniej gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś. Gwarancja na akcesoria i komponenty, które ulegają zużyciu, wynosi tylko 6 miesięcy. Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie były przestrzegane.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, nieostrożnego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeśli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczone przez dostawcę/producenta.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki reklamowe zostały usunięte. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - zabudowania gospodarcze;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu mieszkalnego;
 - środowiska typu łóżko i śniadanie.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
- Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez producenta lub jego serwis posprzedażowy.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad są na własne ryzyko. Ani producent, importer ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

OSTRZEŻENIA ELEKTRYCZNE

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer lub oddzielny pilot zdalnego sterowania, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.
- Urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Pozostawić do ostygnięcia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia. Aby odłączyć, ustaw przełączniki w pozycji „OFF” lub „0”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód ani urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci zasilającej odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących części i nie zakrywaj urządzenia.
- Całkowicie rozwiń przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu. Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod lub wokół urządzenia.
- Urządzenia nie wolno używać z przedłużaczem lub rozgałęźnikiem.
- Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub w przypadku wadliwego działania urządzenia lub jego uszkodzenia w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej lub mechanicznej. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

INSTALACJA

- Nie umieszczaj w pobliżu łatwopalnych materiałów, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, suchej i równej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki gazowej lub elektrycznej lub w miejscu, gdzie może zetknąć się z nagrzanym urządzeniem.

UŻYCIE

- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż przewidziane.
- Używaj urządzenia wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma.
- Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała. Używać wyłącznie przyborów dostarczonych z urządzeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby uchronić się przed porażeniem elektrycznym lub poparzeniami, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- Nieutrzymywanie tego urządzenia w czystości może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i być może spowodować niebezpieczną sytuację.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRODUKTU

- Zwiń całkowicie przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Nie używaj igieł, agrafek ani innych ostrych przedmiotów na urządzeniu, ponieważ mogą one uszkodzić okablowanie.
- Gdy urządzenie jest włączone:
 - Nie wolno na nim kłaść dużych ani ciężkich przedmiotów.
 - Nie wolno na nim stawiać żadnych źródeł ciepła (np. termoforów, podgrzewaczy do łóżek, poduszek grzewczych).
- Nie pozwalaj zwierzętom leżeć na urządzeniu.

- Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez ten produkt elektryczny mogą w pewnych okolicznościach zakłócać działanie rozrusznika serca. Dlatego przed użyciem tego produktu należy skontaktować się z lekarzem i producentem rozrusznika serca.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w szpitalach.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby niewrażliwe na ciepło lub niebędące w stanie zareagować w przypadku, gdy urządzenie zacznie się przegrzewać.
- Przewód i panel sterowania urządzenia mogą stwarzać ryzyko uduszenia, uduszenia, potknięcia się lub potknięcia, jeśli nie są starannie ułożone. Użytkownik musi upewnić się, że nasadki i przewód znajdują się zawsze w bezpiecznej pozycji.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie za pomocą dostarczonego panelu sterowania.
- Zawsze pozwól urządzeniu ostygnąć przed złożeniem i schowaniem.
- Nie zaginaj urządzenia poprzez umieszczanie na nim przedmiotów podczas przechowywania.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest jeszcze mokre. Przed użyciem urządzenie musi być całkowicie suche.
- W przypadku długotrwałego użytkowania, np. w przypadku zaśnięcia użytkownika zaleca się ustawienie urządzenia na poziom 1.
- Odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 10 minut przed czyszczeniem.
- Urządzenie można myć ręcznie.



Nigdy nie używaj urządzenia złożonego lub zgiętego



Nie wbijaj szpilek ani innych ostrych przedmiotów w urządzenie



Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Elementy

1. Ocieplacz na szyję i plecy
2. Połączenie kablowe
3. Zapięcie na szyję
4. Zapięcie w pasie
5. Panel sterowania
6. Przycisk włączania/wyłączania
7. Zwiększenie mocy grzania
8. Zmniejszenie mocy grzania
9. Wyświetlacz



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wszelkie naklejki promocyjne.
- Nigdy nie używaj urządzenia złożonego, zgiętego, odwróconego i/lub schowanego.
- Nie umieszczaj na urządzeniu sztucznych źródeł ciepła ani ciężkich i/lub kanciastych przedmiotów.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie to zapobiega przegrzaniu się urządzenia na całej jego powierzchni poprzez automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku awarii. Należy pamiętać, że urządzenie nie może być później używane ze względów bezpieczeństwa i musi zostać zwrócone sprzedawcy.
- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może wydobywać się lekki zapach. To normalne. Zaleca się krótkie wietrzenie pomieszczenia po pierwszym użyciu.

UŻYCIEM

1. Włóż kabel do złącza kabla w ocieplaczu na szyję i plecy, a drugi koniec podłącz do gniazdka elektrycznego.
2. Połóż ocieplacz na szyję i plecy na ramionach, zamknij zapięcie na zatrzaski i zawiąż pasek wokół talii. Upewnij się, że złącze kabla znajduje się na zewnątrz ogrzewacza szyi i pleców.
3. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się „1”.








4. Następnie naciśnij przycisk, aby zwiększyć moc grzania. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa temperaturę. Użyj przycisku, aby obniżyć ustawienie grzania, aby ponownie obniżyć temperaturę. Możesz wybrać pomiędzy 9 ustawieniami grzania (1-9). Zalecamy rozpoczęcie od niskiego ustawienia i stopniowe zwiększanie go. Ocieplacz na szyję i plecy szybko się nagrzewa. Wybrana moc grzania jest pokazywana na wyświetlaczu.
5. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1,5 godziny. Jest to ustalony środek bezpieczeństwa.
6. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 10 minut przed ponownym włączeniem.
7. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, jeśli chcesz odłączyć urządzenie. Następnie odłącz urządzenie.

UWAGA!

- Długotrwałe używanie w wysokiej temperaturze może spowodować oparzenia wrażliwej skóry.
- Wierzchem dłoni sprawdź, czy temperatura jest przyjemna. Ta strefa jest bardziej wrażliwa niż dłoń.
- W przypadku użycia urządzenia przez kilka godzin z najwyższym ustawieniem, może ono się przegrzać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć. Wyjąć wtyczkę przyłączeniową. Przed czyszczeniem zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Ocieplacz na szyję i plecy można następnie prać ręcznie. Umyj ocieplacz na szyję i plecy, używając letniej wody i łagodnego detergentu w płynie. Delikatnie wyciśnij nadmiar wody. Spłucz czystą wodą, aby usunąć cały detergent. Zbyt częste pranie może prowadzić do zmiany koloru lub zużycia. Dlatego ocieplacz szyi i pleców myj tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
3. Drobne plamy można czyścić szmatką lub wilgotną gąbką, w razie potrzeby łagodnym płynem do prania.
4. Należy pamiętać, że urządzenia nie wolno czyścić chemicznie.
5. Następnie pozostaw do wyschnięcia. Nigdy nie susz w suszarce bębnowej, na słońcu ani na grzejniku. Nie używaj spinaczy do bielizny. Zamiast tego umieść urządzenie na suszarce.
6. Nigdy nie włączaj urządzenia w celu szybszego wysuszenia.
7. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zwinięte. Nie składaj urządzenia.

Symbol prania	Symbol prania Objaśnienie symbolu prania
	Pranie ręczne – maks. temperatura wody 30°C
	Nie prasować
	Nie wybielać
	Nie nadaje się do suszarki bębnowej
	Nie nadaje się do czyszczenia na sucho

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie go w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu i bez umieszczania na nim ciężkich przedmiotów. Pozwól urządzeniu ostygnąć przed odłożeniem go do przechowywania.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> - Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo podłączona. - Sprawdź, czy urządzenie działa, jeśli używasz innego gniazdka.
Urządzenie przestało działać.	<ul style="list-style-type: none"> - Po 1,5 h urządzenie wyłącza się automatycznie. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez 10 minut. i ponownie naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
Na wyświetlaczu miga „F”.	<ul style="list-style-type: none"> - Czy najpierw włożyłeś wtyczkę do gniazdka, a następnie włożyłeś wtyczkę do urządzenia? Zawsze należy najpierw włożyć wtyczkę złącza, a następnie podłączyć drugi koniec do gniazdka elektrycznego. - Czy wtyczka przypadkowo nie odłączyła się podczas używania urządzenia? Najpierw wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a następnie ponownie podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie ponownie podłącz kabel.
Urządzenie nie nagrzewa się wystarczająco.	<ul style="list-style-type: none"> - Po +/- 15 min. urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę. W razie potrzeby zwiększ temperaturę.



WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie opakowań.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>