



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest wieloportowa stacja dokująca USB-C® do notebooka.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilania lub komputera.
2. Czyścić urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

7 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć/utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

8 Dane techniczne

8.1 Połączenie z hostem

	Typ	Konfiguracja
1x	Wejście i wyjście USB4® poprzez kabel USB	Szybkość przesyłania danych: 40 Gbit/s zgodnie z USB4® Napięcie wyjściowe: maks. 20 V/DC Moc wyjściowa: maks. 110 W Długość kabla: 14 cm

- Podłączyć kabel do portu USB-C® PD w laptopie, aby naładować laptop/podłączyć go do zasilania.
- W systemach Windows® i MacOS wybierz źródło wyjścia dźwięku zgodnie z potrzebami.

8.2 Porty USB

	Port	Typ	Konfiguracja
1x	Port wejściowy PD3.1 (Tylko zasilanie)	USB-C® PD3.1	Napięcie wejściowe: maks. 20 V/DC Moc wejściowa: maks. 140 W (moc użytkowa: maks. 110 W)
1x	Port wyjściowy USB3.2	USB-C® USB3.2 Gen 2	Szybkość transmisji danych: maks. 10 Gbit/s Napięcie wyjściowe: 5 V/DC Moc wyjściowa: maks. 7,5 W
2x	Port wyjściowy USB3.2	USB-A USB3.2 Gen 2	Szybkość transmisji danych: maks. 10 Gbit/s Napięcie wyjściowe: 5 V/DC Moc wyjściowa: maks. 7,5 W (na port)

8.3 Wideo

	Port	Typ	Konfiguracja
1x	Port wyjściowy DP1.4	Port wyświetlacza	8K 60Hz (podwójny wyświetlacz: 4K 60Hz)
1x	Port wyjściowy HDMI2.1	HDMI	8K 60Hz (podwójny wyświetlacz: 4K 60Hz) 4K@60Hz (MacOS) 4K@120Hz (Windows®)

- Jednoczesne korzystanie z HDMI i DP zmniejsza rozdzielczość do 4K@60Hz.
- Obsługiwany jest system Windows® MST; maks. 3 dodatkowe monitory
- Nieobsługiwany jest uplink USB-C® w trybie DP ALT.

8.4 Sieć LAN

Podłącz notebook do przewodowej sieci LAN.

	Port	Typ	Konfiguracja
1x	Port wejściowy RJ45 2.5G	Ethernet RJ45	maks. 2500 Mbit/s

8.5 Pamięć masowa na karcie SD

	Port	Typ	Konfiguracja
1x	Gniazdo Micro SD3.0	MicroSD	maks. 2 TB 104 MB/s Obsługuje SD 3.0
1x	Gniazdo SD3.0	SD	maks. 2 TB 104 MB/s Obsługuje SD 3.0

- Możesz korzystać ze wszystkich gniazd kart jednocześnie.

8.6 Audio

	Port	Typ	Konfiguracja
1x	Stereofoniczne gniazdo typu jack	3,5 mm TRRS	Słuchawki/mikrofon 48 kHz; 16 bitów

- W systemach Windows® i MacOS wybierz źródło wyjścia dźwięku zgodnie z potrzebami.

8.7 Inne

Wymagania systemowe.....	Windows® 8 lub nowszy, Windows® RT; MacOS 10.10 lub nowszy; Linux Ubuntu 16.10 lub nowszy; Android 7.0 lub nowszy (wymaga obsługi OTG); iPadOS 14.0 lub nowszy
Temperatura robocza	od 0°C do +50°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	5–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -10°C do +70°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	5–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (ok.) ...	156.7 x 58 x 17 mm
Waga (ok.)	152 g