



Przegląd kodów programowania

RFID/zamek kodowy (slim) IP66

Nr zamówienia 3210676



Ważne!

Całość programowania musi być wykonana w trybie programowania. Aby uruchomić tryb programowania, należy w normalnym trybie pracy dwukrotnie wprowadzić kod główny (ustawienie fabryczne „1234”).
Aby zresetować kod główny do ustawień fabrycznych, należy odłączyć zamek kodowy od zasilania.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk , a następnie ponownie włączyć zasilanie zamka kodowego. Nacisnąć i przytrzymać przycisk jeszcze przez kolejne 3 sekundy.
Kiedy zamek kodowy wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a prawa dioda LED ponownie zaświeci się na zielono, oznacza to, że kod główny został zresetowany.

Kod programowania		Funkcja programowania	Wartości	Forma wprowadzania	Ustawienie pod- stawowe
9	0 4	Zmiana długości kodu	2 - 6 / 2–6-cyfrowy	9 0 4 2 (np. dla 2-cyfrowego)	4-cyfrowy
7	----	Programowanie karty głównej transpondera	Wczytywanie karty	7 Wczytywanie karty	----
7		Usuwanie karty transpondera głównego	----	7	----
3	----	Zmiana kodu głównego (administratora)	Wprowadzanie kodu głównego	3 Kod główny Kod główny	----
0	0 1	Programowanie karty transpondera lub kodu użytkownika dla wyjścia przełącznikowego nr 1	0 0 0 - 9 9 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	0 0 1 0 0 0 Wczytywanie karty/kod użytkownika	----
9	0 2	Programowanie kodu użytkownika dla wyjść przełącznikowych nr 1 – 2. możliwość	0 0 0 - 9 9 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	9 0 2 0 0 0 Wprowadź kod użytkownika	----
0	0 2	Programowanie karty transpondera i kodu użytkownika dla wyjścia przełącznikowego nr 1	0 0 0 - 9 9 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	0 0 2 0 0 0 Wczytywanie karty Kod użytkownika	----
4	----	Programowanie karty transpondera lub kodu użytkownika dla wyjścia przełącznikowego nr 2	0 0 - 0 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	4 0 0 Wczytywanie karty/ kod użytkownika	----
9	0 3	Programowanie kodu użytkownika dla wyjść przełącznikowych nr 2 – 2. możliwość	0 0 - 0 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	9 0 3 0 0 Wprowadź kod użytkownika	----
9	0 1	Programowanie kilku kart transpondera dla wyjścia przełącznikowego nr 1	0 0 0 - 9 9 9 (ID (identyfikator) użytkownika) 0 0 0 (Liczba)	9 0 1 0 0 0 0 0 0 Wczytywanie kart jedna po drugiej	----
9	0 5	Programowanie kilku kart transpondera z kolejnymi numerami seryjnymi dla wyjścia przełącznikowego nr 1	0 0 0 - 9 9 9 (ID (identyfikator) użytkownika) 0 0 0 (Liczba)	9 0 5 0 0 0 0 0 0 1. Wczytywanie karty Wszystkie kolejne transpondery są dodawane automatycznie.	----
----		Usuwanie użytkownika – wyjście przełącznikowe nr 1	0 0 0 - 9 9 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	0 0 0	----
4		Usuwanie użytkownika – wyjście przełącznikowe nr 2	0 0 - 0 9 (ID (identyfikator) użytkownika)	4 0 0	----
8	8 8	Usuwanie wszystkich użytkowników	----	8 8 8	----
1	----	Czas aktywacji – wyjście przełącznikowe nr 1	0 0 - 9 9 (sekund) lub 0 0 dla trybu przełączania	1 0 5 (np. przez 5 sekund) 1 0 0 (tryb przełączania)	1 sekunda
5	----	Czas aktywacji – wyjście przełącznikowe nr 2	0 0 - 9 9 (sekund) lub 0 0 dla trybu przełączania	5 0 5 (np. przez 5 sekund) 5 0 0 (tryb przełączania)	1 sekunda
2	----	Aktywacja/dezaktywacja podświetlenia	0 2 = aktywacja 0 1 = dezaktywacja	2 0 2 (aktywacja podświetlenia) 2 0 1 (dezaktywacja podświetlenia)	Podświetlenie aktywne
2	----	Aktywacja/dezaktywacja sygnałów dźwiękowych	0 3 = aktywacja 0 4 = dezaktywacja	2 0 3 (aktywacja sygnałów dźwiękowych) 2 0 4 (dezaktywacja sygnałów dźwiękowych)	Sygnały dźwiękowe aktywne
6	----	Aktywacja/dezaktywacja zabezpieczenia przed manipulacją	0 2 = aktywacja 0 1 = dezaktywacja	6 0 2 (aktywacja zabezpieczenia przed manipulacją) 6 0 1 (dezaktywacja zabezpieczenia przed manipulacją)	Zabezpieczenie przed manipulacją nieaktywne
8	9 9	Resetowanie zamka kodowego do ustawień fabrycznych	----	8 9 9	----

