



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Latarka LED (1200 lm)

Nr zamówienia: 3221576



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest latarka LED.

Produkt ma stopień ochrony IP68, który zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu i silnymi strugami wody z wszystkich kierunków. Produkt jest odpowiedni do stosowania w warunkach zewnętrznych. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Latarka LED
- Etykiety ostrzegawcze w różnych językach
- Kabel ładowania USB-C® do USB-A
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Możliwe niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez ten produkt. Nie patrz na włączoną latarkę. Może być szkodliwa dla oczu.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.



Element magnetyczny

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne

Produkt zawiera elementy magnetyczne, które mogą wpływać na działanie rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych! Nie korzystaj z tego produktu w pobliżu takich urządzeń.

5.3 Padaczka świetlająca

Jeśli osoby cierpiące na padaczkę świetlającą zostaną poddane działaniu migających światła lub wzorów świetlnych, mogą być podatne na napady lub utratę przytomności.

5.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

5.5 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.6 Bateria litowo-jonowa

- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

5.7 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

Grupa ryzyka 2
UWAGA
Eventualnie niebezpieczne promieniowanie optyczne emitowane przez ten produkt.

Produkt jest zaliczany do grupy zagrożenia LED 2. W zakresie dostawy znajdują się tabliczki informacyjne dotyczące LED w różnych językach. Jeśli tabliczka informacyjna umieszczona na produkcie nie jest sformułowana w języku ojczystym użytkownika, należy na urządzeniu umieścić odpowiednią tabliczkę.

5.8 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Obsługa

6.1 Ładowanie akumulatora

- Otwórz osłonę portu USB, aby uzyskać dostęp do portu ładowania.
- Podłącz jeden koniec kabla ładowania do wejścia ładowania w produkcie.
- Podłącz drugi koniec przewodu ładowania do odpowiedniego źródła zasilania.
 - Wskaźnik ładowania w przycisku funkcji informuje o stanie ładowania: czerwony (trwa ładowanie), zielony (w pełni naładowany).
- Po zakończeniu ładowania zamknij osłonę portu USB. Upewnij się, że port jest szczelnie zamknięty.

6.2 Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Przycisk funkcji służy do sprawdzania poziomu naładowania akumulatora.

- Naciśnij przycisk funkcji.

→ Wskaźnik ładowania w przycisku funkcji informuje o poziomie naładowania: zielony (>50%), pomarańczowy (20–50%), czerwony (5–20%), migający czerwony (<5%).

6.3 Włączanie/wyłączanie i aktywowanie trybów świecenia

Produkt posiada standardowe i ukryte tryby oświetleniowe, które można włączyć za pomocą przycisku funkcji. Zarówno standardowe, jak i ukryte tryby oświetleniowe mają własne sekwencje.

Sekwencja	Tryby oświetleniowe
Tryby standardowe	Światło księżycy → Niski → Średni → Wysoki → Turbo
Tryby ukryte	Stroboskop → SOS

Uwagi:

- Tryb turbo: jasność jest obniżana po ok. 35 sekundach
- Tryb wysoki: jasność jest obniżana po ok. 50 minutach

Aktywacja trybów standardowych

- Naciśnij i przez 0,5 s przytrzymaj przycisk funkcji, aby włączyć urządzenie.

- Naciśnij przycisk funkcji, aby przełączać między normalnymi trybami oświetlenia.
- W dowolnym trybie naciśnij i przez 0,5 s przytrzymaj przycisk funkcji, by wyłączyć urządzenie.

Uwagi:

Tryb pamięci:

Jeśli po aktywacji dowolnego trybu standardowego oświetlenia (za wyjątkiem trybu Turbo) wyłączysz produkt, w pamięci zostanie zapisany ostatnio używany tryb standardowy. Po ponownym włączeniu produktu ostatnio użyty tryb standardowy zostanie automatycznie aktywowany.

Aktywacja trybów ukrytych

- Naciśnij i przez 1,2 s przytrzymaj przycisk funkcji, aby aktywować tryb stroboskopu.
- Naciśnij przycisk funkcji, aby aktywować tryb oświetleniowy SOS.
- Naciśnij przycisk funkcji, by przełączyć do sekwencji normalnego trybu i aktywować tryb światła księżyca.
- W dowolnym trybie naciśnij i przez 0,5 s przytrzymaj przycisk funkcji, by wyłączyć urządzenie.

6.4 Blokowanie i odblokowywanie produktu

Możesz skorzystać z funkcji blokady, by zapobiec przypadkowemu włączeniu produktu.

- Jeśli produkt jest włączony, naciśnij i przez 0,5 s przytrzymaj przycisk funkcji, by wyłączyć urządzenie.
- Aby zablokować produkt, szybko dwukrotnie naciśnij przycisk funkcji.
 - Jeśli blokada została włączona, światło zamiga 2 razy.
 - Jeśli ponownie naciśniesz przycisk funkcji, światło zamiga 2 razy, oznaczając, że produkt jest zablokowany.
- Aby odblokować produkt, szybko dwukrotnie naciśnij przycisk funkcji.
 - Produkt aktywuje tryb światła księżyca.

7 Wymiana akumulatora

- Przygotuj nowy akumulator tego samego typu i pojemności, jak określono w sekcji „Dane techniczne”.
- Odkręć i zdejmij pokrywę komory akumulatora.
- Biegunem dodatnim (+) do przodu, włóż akumulator do komory.
- Nałóż niewielką ilość smaru na bazie silikonu na gwint i gumową uszczelkę. **UWA-GA! Nie używaj smarów na bazie ropy naftowej, aby zapobiec uszkodzeniu gumowej uszczelki.**
- Przykręć z powrotem pokrywę komory akumulatora. Upewnij się, że uszczelka wokół pokrywy komory akumulatora jest prawidłowo osadzona.

8 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Odłączyć produkt od zasilacza.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja

9.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

9.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną koza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczątkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

10 Dane techniczne

Wejście ładowania.....	5 V/DC 1 A (poprzez USB-C®)
Akumulator	Bateria litowo-jonowy 16340 3,6 V; 900 mAh
Czas pracy (ok.)	Tryby standardowe: 150 godz. (światło księżyca) / 16 godz. (niski) / 3 godz. (średni) / 1,25 godz. (wysoki) / 0,75 godz. (turbo)
Czas ładowania (ok.)	2 godz.
Stopień ochrony.....	IP68
Odporność na upadek	maks. 1 m
Jasność	min. 1,5 lm, maks. 1200 lm
Redukcja jasności.....	Tryb turbo: jasność jest obniżana po ok. 35 sekundach Tryb wysoki: jasność jest obniżana po ok. 50 minutach
Temperatura barwowa.....	5000–8000 K
Intensywność (maks.).....	3500 cd
Zasięg wiązki	maks. 118 m
Regulacja ostrości wiązki	Nie
Warunki pracy.....	od -10°C do +50°C
Warunki przechowywania.....	od -20°C do +60°C
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	70 x 21 x 20 mm
Waga	ok. 52 g (z akumulatorem)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3221576_V3_1024_jh_mh_pl 36028798668960267 I5/O3 en