



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest wykrywacz wycieków wody.

Produkt nie wolno zanurzać w wodzie.

Produktem można używać samodzielnie lub wraz z usługą w chmurze Tuya, dzięki której można monitorować poprzez zarejestrowane inteligentne urządzenia z zainstalowaną aplikacją Tuya.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zasada działania

Z wykrywacza wycieków wody można korzystać jak z samodzielnego urządzenia ostrzegawczego lub w połączeniu z usługą w chmurze Tuya w celu zdalnego monitorowania.

- Gdy woda wejdzie w styczność ze spodem czujnika wycieków wody, rozlegnie się alarm i wykrywacz zacznie migać.
- Jeśli wykrywacz wycieków wody jest podłączony do chmury Tuya poprzez sieć Wi-Fi, chmura Tuya wyśle powiadomienia na zarejestrowane inteligentne urządzenia.
- Jeśli bateria jest bliska wyladowania, wskaźnik na wykrywaczu wycieków wody zapali się, by przypomnieć o jej wymianie.

4 Zawartość zestawu

- Wykrywacz wycieków wody z baterią CR123A
- Szpilka do resetowania
- Instrukcja obsługi

5 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyty w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.

6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

6.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

6.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

6.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

6.5 Bateria

- Podczas wkładania baterie należy zachować prawidłową biegunowość.
- Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię, aby uniknąć uszkodzenia poprzez wyciek. W wypadku wycieku cieczy lub uszkodzenia baterii ich kontakt ze skórą może spowodować poparzenia kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Baterii nie wolno demontować, zwierać ich końcówki, ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Istnieje ryzyko wybuchu!

7 Umieszczenie produktu

Podczas umieszczania wykrywacza wycieków wody należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

- Wybierz miejsce, w którym woda może pojawić się w pierwszej kolejności (na przykład: pod zlewem, za toaletą, obok pralki).
- Jeśli zamierzasz podłączyć produkt do chmury Tuya, upewnij się, że znajduje się on w zasięgu punktu dostępu sieci Wi-Fi. Więcej informacji o maksymalnym zasięgu znajdziesz w rozdziale „Dane techniczne”.
- Aby zapewnić wczesne wykrycie, upewnij się, że otwory u dołu wykrywacza wycieków wody nie są zablokowane, by woda mogła z łatwością się do nich dostać.

8 Połączenie sieciowe (chmura Tuya)

8.1 Pobieranie aplikacji

Kompatybilne aplikacje dla systemów Android™ i iOS są dostępne w odpowiednich sklepach z aplikacjami.

Szukaj „Smart Life || Smart Living”.

8.2 Porady dotyczące nawiązywania połączenia

Ważne:

- Produkt jest kompatybilny z sieciami 2,4 GHz.
- Wprowadź prawidłową nazwę sieci (uwzględniana jest wielkość liter).
- Podłącz urządzenie mobilne do tej samej sieci Wi-Fi, z którą będzie się łączyć produkt.
- Jeśli przekazujesz produkt stronie trzeciej bez wykonania operacji „Udostępnij urządzenie”, konieczna może być operacja „Usuń urządzenie” za pośrednictwem aplikacji, zanim dana osoba będzie mogła połączyć je ze swoim kontem.

8.3 Podłączanie produktu

1. Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi, z którą zamierzasz połączyć kamerę.
2. Włóż szpilkę do resetowania do otworu resetowania u góry obudowy.
3. Naciśnij i przez około 5 s przytrzymaj przycisk resetowania, aż wskaźnik zacznie szybko migać.
 - Produkt znajduje się w trybie automatycznego parowania.
4. Otwórz aplikację Tuya i dodaj do niej produkt. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
5. W razie konieczności przełącz do ręcznego trybu parowania, ponownie naciskając i przytrzymując przez 5 s przycisk resetowania, aż wskaźnik zacznie powoli migać.
 - Produkt znajduje się w trybie ręcznego parowania.
6. Aby zakończyć proces nawiązywania połączenia, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

9 Testowanie produktu

Po skonfigurowaniu produktu przetestuj jego prawidłową pracę.

1. Zanurz produkt w wodzie.
 - Jeśli wskaźnik świetlny zapala się, produkt działa prawidłowo.

- ➔ Jeśli produkt został połączony z chmurą Tuya, po wykryciu wycieku wody otrzymasz powiadomienie.

10 Instalacja/wymiana baterii

Uwagi:

Wymień baterię/baterie, jeśli wskaźnik świetlny na produkcie jest stale zapalony lub jeśli w aplikacji mobilnej widnieje informacja o niskim poziomie baterii.

Po dostawie bateria jest już zainstalowana.

1. Wykręć śruby z obu stron obudowy produktu.
2. Zdejmij obudowę produktu.
3. Włóż baterię do komory baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów wewnątrz komory.
4. Ponownie nałóż obudowę produktu i dokręć śruby.

11 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

12 Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

13 Utylizacja

13.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz użytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania użytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem użytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia użytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w użytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze użytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze użytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu użytego sprzętu.

13.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich użytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosa na śmieci po lewej stronie).

Użyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczytkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

14 Dane techniczne

Zasilanie 1 szt. baterii litowej 3 V CR123A

Zużycie prądu w trybie czuwania....	≤20 uA
Wskazanie niskiego napięcia	<2,7 V
Szacowana żywotność baterii	12–14 miesięcy
Materiał.....	ABS
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Pasma łączności bezprzewodowej	2,412–2,484 GHz
Zasięg Wi-Fi	30 m (w otwartej przestrzeni)
Moc transmisji Wi-Fi	maks. 17 dBm
Temperatura robocza	od -10°C do +45°C
Wilgotność w miejscu użytkowania	≤95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura w miejscu przechowywania	od -10°C do +45°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	≤95% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (śr. x wys.)	54 x 34 mm
Waga (ok.)	47 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257658_V1_1024_jh_mh_pl 1632526219 I1/O1 en