

☒ Instrukcja obsługi

Switch sieciowy 2,5 G/5 G, dwukierunkowy, 2 porty

Nr zamówienia 3368314



1 Pobieranie instrukcji obsługi

Skorzystaj z linku www.conrad.com/downloads (lub zeskanuj kod QR), aby pobrać kompletną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne). Postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Dwukierunkowy przełącznik sieciowy 2,5 G/5 G służy do przełączania między dwoma źródłami sieci lub dwoma komputerami. Umożliwia przełączanie między dwiema sieciami dla jednego urządzenia lub przełączanie między dwoma komputerami PC w jednym połączeniu sieciowym. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie wolno używać produktu na wolnym powietrzu. Za wszelką cenę należy unikać kontaktu z wilgocią.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, porażenie prądem, pożar lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń licencyjnych nie wolno modyfikować i/lub przebudowywać produktu.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zakres dostawy

- Produkt
- Kabel USB-A na USB-C®
- Instrukcja obsługi

4 Objasnienia symboli

Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojnia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać opakowań bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w tym dokumencie, skontaktuj się z naszym technicznym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

5.3 Środowisko robocze

- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi uderzeniami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Eksploatacja

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.

- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym użyciem. NIE próbować naprawiać produktu samodzielnie. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:

- posiada widoczne uszkodzenia,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został nadmiernie obciążony podczas transportu.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegaj również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których zostanie podłączony produkt.

6 Widok produktu



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 Przycisk wyboru | 4 Złącze sieciowe In/Out |
| 2 Wejście USB-C® (5 V DC) | 5 Złącze sieciowe B |
| 3 Złącze sieciowe A | |

7 Uruchamianie

Produkt może być stosowany dwukierunkowo. Dlatego istnieją 2 możliwości podłączenia:

- 2 komputery do jednego źródła sieci
- 2 źródła sieci na 1 komputerze

7.1 Połączenie 2 komputerów do jednego źródła sieci

1. Wyłącz najpierw wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć do produktu.
2. Podłącz źródło sieci (np. router) do złącza sieciowego In/ Out (4).
3. Podłącz oba komputery do złącza sieciowego A (3) i złącza sieciowego B (5).
4. Podłącz dostarczony kabel USB C® do wejścia USB C® (2) i podłącz go do odpowiedniego zasilacza (maks. 5 V/DC, 1 A).
5. Naciśnij przycisk wyboru (1), aby przełączać się pomiędzy komputerami.
→ Zaświeci się dioda LED wybranego złącza na górnej stronie produktu.

7.2 Podłączenie 2 źródeł sieciowych do 1 komputera

1. Wyłącz najpierw wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć do produktu.
2. Podłącz komputer do złącza sieciowego In/Out (4).
3. Podłącz oba źródła sieci (np. 2 routery) do złącza sieciowego A (3) i złącza sieciowego B (5).
4. Podłącz dostarczony kabel USB C® do wejścia USB C® (2) i podłącz go do odpowiedniego zasilacza (maks. 5 V/DC, 1 A).
5. Naciśnij przycisk wyboru (1), aby przełączać pomiędzy źródłami sieci.
→ Zaświeci się dioda LED wybranego złącza na górnej stronie produktu.

Uwaga:

- Po przełączeniu komputer wymaga ok. 10–15 sekund, aby połączyć się z nową siecią.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych środków chemicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Źródła światła LED są niewymienialne.

1. Odląć produkt od zasilania.
2. Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

10.1 Zasilanie

Napięcie/natężenie wejściowe..... 5 V/DC, 1 A

Pobór mocy Maks. 5 W

10.2 Warunki otoczenia

Temperatura pracy..... 0 do +40°C

Wilgotność pracy 10 – 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania..... -10 do +60°C

Wilgotność przechowywania 5 – 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)

10.3 Inne informacje

Szybkość transmisji danych maks. 2,5 / 5 Gb/s

Kompatybilność kabla

sieciowego..... CAT 5, 5e, 6, 7 lub 8

Wymiary..... 57 x 52 x 22 mm (dł. x szer. x wys.)

Masa..... 105 g