



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępniać stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

4.2 Montaż

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie przystępować do montażu, jeżeli w opakowaniu brakuje jakichś elementów.
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy dostępne są odpowiednie opcje montażu uchwytu z tyłu telewizora.
- Wybór nieodpowiedniego miejsca do montażu może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych!
- Zachowaj ostrożność podczas montażu uchwytu i zakładania na nim produktu! Niektóre krawędzie produktu są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wykonaj na uchwycie tylko te prace, które są niezbędne do jego zamontowania (lub zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbieraj, nie próbuj przerabiać ani w żaden sposób naprawiać produktu. Niektóre części zawierają sprężyny metalowe o wysokim napięciu wstępnym. Rozeberanie takich części w niewłaściwy sposób może spowodować poważne obrażenia!
- Przed montażem zwykle konieczne jest zdjęcie podstawki telewizora. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Położ telewizor płasko ekranem w dół na miękkiej, czystej podkładce lub szmatce tak, aby nie naciskać na ekran i nie porysować go. Podczas montażu chroń cenne powierzchnie mebli układając na nie odpowiednie podkładki lub szmatki.
- Podczas mocowania uchwytu z tyłu telewizora upewnij się, że używasz odpowiednich śrub. Muszą one nie tylko mieć odpowiedni typ gwintu dla telewizora, ale także nie mogą być zbyt długie, w przeciwnym razie uszkodzą telewizor.
- Śruby nie mogą być jednak zbyt krótkie, w przeciwnym razie nie będzie bezpiecznego połączenia montażowego.
- Śruby należy wkręcić do odpowiednio gwintowanych otworów telewizora wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°. Odpowiednie śruby są zwykle dostarczane wraz z uchwytem lub telewizorem. Niekiedy (w zależności od typu telewizora) wymagane są inne śruby, które można kupić w specjalistycznych sklepach.
- Nie używaj siły podczas dokręcania śrub, ponieważ może to zniszczyć telewizor i spowodować utratę rękojmi/gwarancji!
- Jeśli masz wątpliwości co do właściwej długości śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem telewizora lub odpowiednim specjalistą.

- W zależności od wielkości i budowy telewizora oraz uchwytu, rozsądne jest, aby druga osoba pomogła w montażu. Ta osoba może trzymać telewizor nieruchomo, na przykład podczas mocowania telewizora do uchwytu.
- Podczas montażu zachowaj pełne skupienie, ponieważ upadek telewizora i/lub uchwytu może spowodować kosztowne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie ryzyka obrażeń ciała!
- Ułóż wszystkie kable telewizora w taki sposób, aby nie zostały ściśnięte lub zagięte w uchwycie.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. Regulacja położenia telewizora i/lub uchwytu oraz przesuwanie ich może czasami spowodować luzowanie się śrub.

4.3 Zastosowanie

- Nie używaj siły podczas przesuwania/regulacji telewizora i/lub mocowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora.
- Podczas obsługi/regulacji nie naciskaj na ekran telewizora!
- Nie przeciążaj uchwytu. Zwróć uwagę na szczegóły dotyczące maksymalnej wagi telewizora i/lub jego rozmiaru podane przez producenta.
- Nie używaj uchwytu do podpierania się lub trzymania się go.
- Nie mocuj do uchwytu żadnych innych przedmiotów poza telewizorem.
- Telewizory wytwarzają ciepło. Niebezpieczeństwo pożaru! Podejmij odpowiednie środki ostrożności w zakresie odprowadzania ciepła i zapobiegania pożarom.** Z powodu rozpraszania się ciepła niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu. Zastosuj odpowiednie środki ochronne.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie należy samodzielnie przeprowadzać instalacji. Poproś wykwalifikowaną osobę, aby zrobiła to za Ciebie.

5 Montaż ścienny

- Montaż jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy dana ściana/sufit jest odpowiedniego typu i w odpowiednim stanie technicznym. Lekkie ściany działowe lub wykonane z płyt gipsowych są zazwyczaj nieodpowiednie. Jednak wyspecjalizowani sprzedawcy detaliczni niekiedy mają w ofercie specjalne kołki rozporowe do takich miejsc montażu. Jeśli masz wątpliwości, przed montażem zasięgnij porady fachowca.
- W zależności od materiału, z którego wykonana jest ściana (np. beton), należy zastosować odpowiednie śruby, kołki itp., które zazwyczaj nie są dostarczane z uchwytem!
- Ze względu na ciężar telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że śruby są dobrze zamocowane.
- Dokładnie zaplanuj miejsce montażu, tak aby po jego zakończeniu uchwyt z przymocowanym do niego telewizorem znajdował się na odpowiedniej wysokości i we właściwym położeniu.
- Użyj poziomicy, aby pomóc w prawidłowym montażu na ścianie.
- Podczas wiercenia i dokręcania śrub należy upewnić się, że zostały uszkodzone żadne kable ani rury. Nieuważne wiercenie w kablach elektrycznych może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem! Podczas korzystania z narzędzi elektrycznych (np. z wiertarki) zwróć szczególną uwagę na swoje bezpieczeństwo.
- Podczas montażu produktu na ścianie/suficie upewnij się, że nikt nie znajduje się pod uchwytem i/lub telewizorem.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

7 Dane techniczne

Rozmiar ekranu monitora	25,4–81,28 cm (10–32")
Uchwyt monitora (maks. obciążenie).....	maks. 15 kg
Warunki pracy/przechowywania	od 0°C do +40°C, 20–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Waga produktu	0,96 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3456346 (SP-MM-1100)_V1_0925_dh_ss_pl 9007201634279819 I2/O1 en