



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest sufitowym uchwytem do telewizora/monitora z napędem. Przed użyciem produkt należy przymocować do sufitu. Produkt przeznaczony jest do utrzymania ciężaru jednego telewizora/monitora. Wbudowany napęd przesuwa uchwyt i telewizor/monitor w odpowiednią pozycję. Użytkownik może sterować wbudowanym napędem w następujący sposób:

- Pilot zdalnego sterowania
- Aplikacja mobilna tuya

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępniać stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

4 Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynik uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

4.2 Nie wolno używać niezgodnie z przeznaczeniem.

- Nie siadaj na produkcie, nie stawaj i nie wieszaj się na nim, ani nie opieraj o niego. Produkt może się wówczas złożyć lub spaść i spowodować obrażenia ciała.
- Nie wieszaj przedmiotów na produkcie. Produkt może się wówczas złożyć lub spaść i spowodować obrażenia ciała.

4.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

4.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

4.5 Powierzchnia montażowa

- Nieodpowiednie powierzchnie montażowe mogą spowodować spadnięcie uchwytu i poważne obrażenia ciała. Powierzchnia montażowa musi być w stanie utrzymać łączny ciężar uchwytu i zainstalowanego na nim monitora. Jeśli masz wątpliwości, przed montażem zasięgnij porady fachowca.

4.6 Materiały montażowe

- Nieodpowiednie materiały montażowe mogą spowodować spadnięcie uchwytu i poważne obrażenia ciała. Wybierz materiały montażowe (np. wkręty i kołki) odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana (np. beton).

4.7 Wiercenie



Podczas penetrowania powierzchni (np. wiercenia lub instalowania elementów mocujących) należy upewnić się, że uszkodzeniu nie ulegną kable ani rury. Nieumyślne przebiecie przewodów elektrycznych może spowodować zagrażające życiu niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do wiercenia lub wkręcania elementów mocujących sprawdź obszar pod kątem obecności ukrytych przewodów i rur.

4.8 Montaż monitora

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletne. Nie przystępować do montażu, jeżeli w opakowaniu brakuje jakichś elementów.
- Przed przystąpieniem do instalacji sprawdź, czy z tyłu monitora dostępne są odpowiednie opcje montażu.
- Spadający monitor lub uchwyt może spowodować poważne obrażenia ciała. Podczas instalowania monitora osoby postronne należy trzymać z dala od miejsca instalacji.
- W zależności od rozmiaru i konstrukcji monitora i danego uchwytu, przy montażu może być potrzebna pomoc drugiej osoby. Osoba ta może trzymać monitor nieruchomo, na przykład podczas mocowania go do uchwytu.
- Przestrzegaj maksymalnej dopuszczalnej masy monitora podanej w dokumentacji produktu. Nadmierne obciążenie może spowodować oberwanie się uchwytu i doprowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu uchwytu i zakładania na nim produktu! Niektóre krawędzie produktu są ostre. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wykonaj na uchwycie tylko te prace, które są niezbędne do jego zamontowania (lub zmiany jego położenia). Nigdy nie rozbieraj, nie próbuj przerabiać ani w żaden sposób naprawiać produktu. Niektóre części zawierają sprężyny metalowe o wysokim napięciu wstępnym. Rozbrajanie takich części w niewłaściwy sposób może spowodować poważne obrażenia!
- Podczas mocowania monitora do uchwytu upewnij się, że używasz odpowiednich śrub. Muszą one nie tylko mieć prawidłowy rodzaj gwintu dla monitora, ale też nie mogą być zbyt długie, aby nie uszkodziły monitora. Śruby nie mogą być jednak zbyt krótkie, w przeciwnym razie nie będzie bezpiecznego połączenia montażowego.
- Śruby należy wkręcić w gwintowane otwory w monitorze, wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°. Właściwe śruby znajdują się zazwyczaj w zestawie razem z uchwytem lub monitorem. Niekiedy jednak (w zależności od typu monitora) wymagane są inne śruby, które można nabyć u wyspecjalizowanych sprzedawców.
- Nie używaj siły podczas dokręcania śrub. Inaczej monitor może ulec zniszczeniu, co prowadzi do utraty rękojmi/gwarancji!
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do prawidłowej długości wymaganych śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem monitora lub odpowiednim specjalistą.
- Podczas montażu zachowaj pełną koncentrację, ponieważ upadek monitora i/lub uchwytu może spowodować kosztowne uszkodzenie sprzętu oraz stworzyć potencjalne niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
- Ułóż wszystkie kable monitora w taki sposób, aby nie zostały ściśnięte lub załamane w uchwycie.
- Od czasu do czasu sprawdzaj wszystkie połączenia śrubowe. Dostosowanie pozycji monitora i/lub uchwytu oraz przesuwanie ich może z biegiem czasu spowodować poluzowanie się śrub.

4.9 Zasilacz sieciowy



Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Urządzenie należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka ściennego.
- Jako źródło zasilania należy stosować wyłącznie zawarty w zestawie zasilacz sieciowy.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do zwykłych gniazdek zasilania publicznych sieci elektrycznych. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na zasilaczu jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.
- Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
- Nie wyjmuj zasilacza sieciowego z gniazda, ciągnąc za przewód. Odłączaj go wyłącznie trzymając za uchwyty na wtyczce.
- Ze względów bezpieczeństwa podczas burzy należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Nie dotykaj zasilacza przy widocznych jakiegokolwiek oznakach uszkodzenia, ponieważ może to spowodować śmiertelne porażenie prądem! Podejmij następujące kroki:
 - Wyłącz napięcie sieciowe od gniazda z podłączonym zasilaczem (wyłącz odpowiedni wyłącznik lub wyłącz bezpiecznik, a następnie wyłącz odpowiedni różnicowoprądowy wyłącznik ochrony (RCD)).
 - Odłącz zasilacz od gniazda sieciowego.
 - Użyj nowego zasilacza tej samej konstrukcji. Nie używaj ponownie uszkodzonego adaptera.
- Upewnij się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

4.10 Baterie

- Podczas wkładania baterii zwracaj uwagę na biegunowość.
- W celu uniknięcia wylania się elektrolitu baterię należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. W przypadku nieszczelności lub uszkodzenia baterii ich kontakt ze skórą może spowodować oparzenie kwasem, dlatego należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wolno pozostawiać baterii bez nadzoru, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie należy wymieniać równocześnie. Mieszanie starych i nowych baterii może prowadzić do wycieków i uszkodzenia produktu.
- Nie wolno demontować baterii, zwierać ich złączy ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Istnieje ryzyko wybuchu!

4.11 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub

- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

6 Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau niniejszym oświadcza, że ten produkt:

- Numer modelu: SP-TVCM-570
- Nr art.: 3532769

Jest zgodny z następującymi dyrektywami:

Dyrektywa MD 2006/42/WE

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

Dyrektywa RED 2014/53/UE

Dyrektywa ErP 2009/125/EC

Rozporządzenie (UE) Nr 2019/1782

EN 50563:2011+A1:2013

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE

Oznaczenie CE na produkcie

➔ Kliknij poniższe łącze, aby przeczytać całość deklaracji zgodności UE:
www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

7 Utylizacja

7.1 Produkt



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczanego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

7.2 Baterie/akumulatory

Należy wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu. Użytkownik końcowy jest prawnie (rozporządzenie w sprawie baterii) zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów; utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana.



Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Przed utylizacją należy całkowicie zakryć odsłonięte styki baterii/akumulatorów kawałkiem taśmy klejącej, aby zapobiec zwarciom. Nawet jeśli baterie/akumulatory są rozładowane, zawarta w nich energia szczytkowa może być niebezpieczna w przypadku zwarcia (rozerwanie, silne nagrzanie, pożar, eksplozja).

8 Dane techniczne

8.1 Monitor

Ciężar monitora maks. 45 kg
Rozmiar monitora 109,22 (43") – 218,44 cm (86")

8.2 Aplikacja mobilna

Aplikacje mobilne..... Tuya Smart Life — Smart Living

8.3 Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie bateryjne 3 V, 2 szt. Baterii 1,5 V, typu AAA

Częstotliwość łączności bezprzewodowej 2435,14–2438,11 MHz

Moc transmisji bezprzewodowej 1,06 dBm

Zasięg łączności bezprzewodowej 10 m

8.4 Moduł Wi-Fi

Standard Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Częstotliwość łączności bezprzewodowej 2,412–2,472 GHz

Moc transmisji Wi-Fi 13,35 dBm

Zasięg Wi-Fi 10 m

8.5 Moduł Bluetooth

Częstotliwość łączności bezprzewodowej 2,402–2,480 GHz

Moc transmisji bezprzewodowej 6,94 dBm

Zasięg łączności bezprzewodowej 10 m

8.6 Warunki otoczenia

Temperatura robocza od 0°C do +40°C

Wilgotność w miejscu użytkowania 20–85 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Temperatura w miejscu przechowywania od 0°C do +40<meta-ref type="static" name="cei.meta.data-nodeSpecification.unit" linkid="223798412">°C</meta-ref>

Wilgotność w miejscu przechowywania 20–85 % wilg. wzgl. (bez kondensacji)

8.7 Inne

Wymiary 872 x 864 x 503 mm

Waga (ok.) 13,3 kg (bez akcesoriów)

8.8 Zasilacz

Dane zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/1782

Producent	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau
Numer rejestru handlowego	HRB 3896
Identyfikator modelu	K36R40290100
Napięcie wejściowe	100–240 V/AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	29,0 V/DC
Prąd wyjściowy	1,0 A
Moc wyjściowa	29,0 W
Średnia sprawność podczas pracy	86,9 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	82,6 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,09 W

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.
Copyright by Conrad Electronic SE.
*3532769 (SP-TVCM-570)_V2_0326_ss_pl 27021600449929355 I4/O2 en