

Wózek na telewizor z uchwytem na TV

Nr zamówienia: 3593937 (SP-TVC-1600)



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz towarzyszące instrukcje należy dokładnie przeczytać i przechować je w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępnić stronom trzecim wraz z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wszelkimi towarzyszącymi instrukcjami.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument oraz towarzyszącą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

4.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

4.2 Montaż

- W przypadku wątpliwości nie wykonuj montażu samodzielnie; pozostaw go fachowcowi.
- Przestrzegaj instrukcji montażu dołączonej do zestawu.
- Przed złożeniem produktu sprawdź zawartość opakowania. Nie rozpoczynaj montażu produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części.
- Upewnij się, że podczas instalacji w miejscu instalacji nie znajdują się osoby postronne, np. bawiące się dzieci.
- Do montażu wybierz odpowiednie i wystarczająco przestronne miejsce. Montaż należy przeprowadzić na poziomej, stabilnej, suchej i czystej powierzchni. W razie potrzeby użyj podkładu ochronnego w miejscu montażu, aby zabezpieczyć produkt i podłogę przed zarysowaniami. Nieprawidłowo wybrane miejsce montażu może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i/lub instalacji! Produkt w niektórych miejscach ma ostre krawędzie, istnieje ryzyko skaleczenia!
- Pracę powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ wózek do telewizora i telewizor są ciężkie. W zależności od wagi mogą być potrzebne dodatkowe narzędzia do podnoszenia lub trzecia osoba.

- Wykonuj tylko czynności wymagane do montażu (lub wyregulowania) wózka do telewizora. Nigdy nie próbuj dokonywać żadnych zmian ani napraw. Niektóre modele wózków do telewizora mają mocno napięte metalowe sprężyny. W przypadku nieprawidłowego demontażu istnieje ryzyko poważnych obrażeń!
- Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy z tyłu telewizora dostępne są odpowiednie opcje mocowania dla wózka do telewizora.
- Z reguły należy zdjąć przymocowaną podstawkę telewizora przed zamontowaniem go na wózku. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcją obsługi telewizora.
- Ułóż telewizor płasko, ekranem do dołu, na miękkiej, czystej powierzchni, tak aby nie było nacisku na ekran i aby go nie zarysować. Podczas montażu użyj odpowiedniego podkładu ochronnego, aby zabezpieczyć powierzchnie cennych mebli. Następnie zdejmij podstawkę, która jest przymocowana śrubami lub klipsami w zależności od telewizora.
- Ustaw/zaciśnij hamulce wózka do telewizora, jeśli są.
- Upewnij się, że podczas mocowania wózka do telewizora z tyłu telewizora użyto odpowiednich śrub. Muszą mieć one odpowiedni gwint pasujący do telewizora i nie mogą być zbyt długie, w przeciwnym razie telewizor ulegnie uszkodzeniu. Śruby nie mogą być jednak zbyt krótkie, w przeciwnym razie nie będzie bezpiecznego połączenia montażowego. Śruby należy wkręcić do odpowiednio gwintowanych otworów telewizora wykonując co najmniej 5 pełnych obrotów o 360°.
- Zazwyczaj, do wózka do telewizora lub samego telewizora dołączone są odpowiednie śruby. Jednak w pojedynczych przypadkach, w zależności od telewizora, wymagane są inne dostępne w handlu śruby.
- Nie używaj siły podczas dokręcania, ponieważ może to zniszczyć telewizor i spowodować utratę rękojmi/gwarancji!
- Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do właściwej długości śrub, zalecamy skontaktowanie się z producentem telewizora lub odpowiednim specjalistą.
- Podczas montażu zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ upadek i/lub przewrócenie telewizora i wózka do telewizora może nie tylko spowodować wysokie szkody materialne, ale także zwiększyć ryzyko obrażeń!
- Jeśli istnieją szklane elementy, obchodź się z nimi bardzo ostrożnie. Szkło może pęknąć. Niebezpieczeństwo obrażeń!
- Ułóż wszystkie kable telewizora tak, aby nie były przyciśnięte lub zagięte.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Zbyt mocne dokręcenie spowoduje uszkodzenie gwintu i może niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość śrub.
- Od czasu do czasu (przynajmniej raz na 3 miesiące) sprawdzaj stan dokręcenia wszystkich śrub. Śruby mogą się z czasem poluzować z powodu regulowania i obsługi telewizora i/lub wózka. Zawsze upewnij się, że produkt jest w stabilnym i bezpiecznym stanie.

4.3 Użytkowanie

- Nie używaj siły podczas obsługi/regulacji telewizora i/lub wózka do telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora.
- Podczas obsługi/regulacji nie naciskaj na ekran telewizora!
- Nie przeciążaj wózka do telewizora. Zwróć uwagę na dane producenta dotyczące maksymalnej wagi i/lub rozmiaru telewizora.
- Po ustawieniu na miejscu zaciśnij hamulce (jeśli są).
- Używaj na równej powierzchni.
- Nie używaj wózka do telewizora do opierania się lub przytrzymywania.
- Do uchwytu wózka do telewizora nie należy mocować żadnych innych przedmiotów niż wyznaczony telewizor.
- Przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi telewizora.
- **Telewizory wytwarzają ciepło. Niebezpieczeństwo pożaru! Podejmij odpowiednie środki ostrożności w zakresie odprowadzania ciepła i zapobiegania pożarom.** W wyniku rozpraszania ciepła niektóre powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu lub odbarwień. Zastosuj odpowiednie środki ochronne.

5 Czyszczenie i konserwacja

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

UWAGA! Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, nie przecierać alkoholem lub innymi rozpuszczalnikami chemicznymi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

6 Dane techniczne

Udźwig (maks.).....	Uchwyt na telewizor: 50 kg
	Metalowa półka: 5 kg
Wymiary telewizora	124,5 cm (49") - 203,20 cm (80")
Wymiary.....	790 x 510 x 1322 mm
Waga	7,44 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593937 (SP-TVC-1600)_V1_0126_dh_ss_pl 9007201965967115 I2/O1 en