TOOLCRAFT

(PL) Instrukcja obsługi

System przechowywania montowany na ścianie

Nr zamówienia: 3773949 (Essential)

Nr zamówienia: 3773950 (Essential Pro)

1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest system do przechowywania montowany na ścianie.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

Zawartość	Nr zamówienia: 3773949	Nr zamówienia: 3773950
Szyna	2	4
Pojedynczy hak	2	3
Hak na elektronarzędzia	2	3
Hak w kształcie listery „S”	2	2
Szeroki hak	1	1
Taca na narzędzia	1	1
Organizer na narzędzia	Nie dotyczy	1
Uchwyt na wiertarkę	Nie dotyczy	1
Elementy montażowe (wkręty do ścian, kołki z tworzywa sztucznego, podkładki)	w zestawie	w zestawie

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:

Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiekolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.6 Wiercenie

Podczas przebijania powierzchni np. wiercąc lub wkładając łączniki, uważaj, aby nie uszkodzić żadnych kabli lub rur. Nieuważne przewiercenie kabli elektrycznych może prowadzić do zagrażającego życiu porażenia prądem!

5.7 Montaż i bezpieczne użytkowanie

- Rozłóż ciężar równomiernie na całej długości szyny. Unikaj skupiania wszystkich ciężkich narzędzi na jednym końcu lub pośrodku.
- Najcięższe przedmioty zawieś na najsolidniejszych hakach (np. hakach do elektronarzędzi) i umieść je bliżej śrub mocujących do ściany, aby zminimalizować obciążenie dźwigniowe szyny.
- Maksymalna nośność obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy szyna jest prawidłowo zamocowana do ścian o solidnej konstrukcji.
- Sprawdź, czy dołączone śruby montażowe i elementy mocujące są odpowiednie dla materiału, z którego wykonana jest ściana. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z profesjonalnym monterem.
- Przed obciążeniem sprawdź, czy wszystkie haki, tace, uchwyty na wiertarki i organizery są prawidłowo osadzone, zatrzaśnięte lub zablokowane na szynie.
- Okresowo sprawdzaj śruby mocujące szynę oraz mocowania haków, aby upewnić się, że nie poluzowały się z upływem czasu w wyniku drgań lub częstego użytkowania.

6 Wprowadzenie

7 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

8 Dane techniczne

8.1 Maksymalne obciążenie

WAŻNE! Łączna masa wszystkich haków, akcesoriów i narzędzi zamocowanych na jednej szynie nie może przekraczać 68 kg.

Specyfikacja	Nr zamówienia: 3773949	Nr zamówienia: 3773950
Szyna	68 kg	68 kg
Pojedynczy hak	18 kg	18 kg
Hak na elektronarzędzia	22,7 kg	22,7 kg
Hak w kształcie listery „S”	13,6 kg	13,6 kg
Szeroki hak	13,6 kg	13,6 kg
Taca na narzędzia	9 kg	9 kg
Organizer na narzędzia	Nie dotyczy	9 kg
Uchwyt na wiertarkę	Nie dotyczy	10,5 kg

8.2 Informacje ogólne

Specyfikacja	Nr zamówienia: 3773949	Nr zamówienia: 3773950
Szyna (szer. x wys.)	838 x 152 mm	838 x 152 mm
Taca na narzędzia (szer. x wys. x gł.)	335 × 115 × 90 mm	335 × 115 × 90 mm
Organizer na narzędzia (szer. x wys. x gł.)	Nie dotyczy	235 × 95 × 135 mm
Uchwyt na wiertarkę (szer. x wys. x gł.)	Nie dotyczy	391,7 x 189,6 x 246 mm
Masa szyny (bez akcesoriów)	2,16 kg (2 szt.)	4,32 kg (4 szt.)

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3773949-50_V1_0826_dh_mh_pl 9007202467078283 I2/O1 en