INSTRUKCJA OBSŁUGI

WODOODPORNY TERMOMETR SKŁADANY

PCE-ST 161

POLSKI



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

WPROWADZENIE

Termometr jest wodoodpornym termometrem składanym, który stanowi praktyczną i niezawodną pomoc przy pomiarach temperatury. Dzięki solidnemu metalowemu przegubowi składanemu i długiej, stabilnej sondzie pomiarowej termometr idealnie nadaje się do pomiaru temperatury wewnętrznej. Termometr posiada klasę ochrony IP67 i może być używany w każdych warunkach. Można go łatwo czyścić pod bieżącą wodą, a jego gumowana powierzchnia zapewnia antypoślizgowość. Termometr posiada duży, podświetlany wyświetlacz, który umożliwia łatwy i bezbłędny odczyt danych pomiarowych nawet w złych warunkach oświetleniowych.

- Sonda nadaje się do różnych testów terenowych
- Solidna metalowa powierzchnia
- Kompaktowy rozmiar
- Wodoodporność IP67

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Duży zakres pomiarowy -50 °C ... +290 °C (-58 °F ... +554 °F)
- Wysoka dokładność ± 0,5 °C (-30 °C ... + 120 °C)
- Tryby MAX, MIN i HOLD
- Automatyczne wyłączanie
- Kompaktowy rozmiar 5,9" (15 cm)
- Wodoodporność zgodnie z IP67
- Antypoślizgowa gumowana powierzchnia
- Idealny do pomiarów temperatury wewnętrznej
- Duży, podświetlany wyświetlacz
- Certyfikat HACCP

SPECYFIKACJA

Jednostka miary	Temperatura (°C/°F)
Typ czujnika	NTC
Zakres pomiarowy	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Dokładność	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Rozdzielczość	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Temperatura robocza	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Temperatura przechowywania	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Typ baterii	2 baterie typu AAA
Żywotność baterii	1 00h (typowo)
Rozmiar (po rozłożeniu sondy)	250 x 56 x 24,5 mm
Wyświetlacz	LCD 1-wierszowy, podświetlany OL wyświetla się, gdy przekroczony zostanie zakres pomiarowy
Czas reakcji	1 ... 2 sek./test
Materiał/obudowa	ABS/TPE/stal szlachetna
Waga	163 g (wraz z baterią)

OPIS PANELU PRZEDNIEGO

- Przełącznik [Wł./Wył.]: Z wysuwaną/chowaną sondą (ok. 90°) do włączania i wyłączania termometru. Aby przedłużyć żywotność baterii, termometr wyłącza się automatycznie po około 4 minutach bezczynności.
- Przycisk [Min/Max]: Wyświetla maksymalną (MAX) / minimalną (MIN) temperaturę z pamięci.
- Przycisk [°C/°F]: Zmienia jednostkę temperatury.
- Przycisk [Hold]: Naciśnij ten przycisk raz, aby wyświetlić komunikat **Hold** na wyświetlaczu. Aby powrócić do trybu normalnego, naciśnij przycisk ponownie.
  Naciśnij przycisk [Hold] i rozłóż sondę w stanie wyłączonym, aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania.

WYMIANA BATERII

Ponieważ moc baterii jest niewystarczająca, na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat **Wymiana baterii konieczna wraz z oznaczeniem AAA.**
Bateria znajduje się pod pokrywą z tyłu termometru. Otwórz pokrywę baterii, wyjmij baterię z urządzenia, wymień ją na dwie nowe baterie AAA i ponownie załóż pokrywę baterii.

UTYLIZACJA

W przypadku utylizacji baterii w UE obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego (UE) 2023/1542. Ze względu na zawarte zanieczyszczenia baterii nie wolno wyrzucać jako odpadów domowych. Należy je oddać do punktów zbiórki przeznaczonych do tego celu. Aby spełnić wymogi dyrektywy UE 2012/19/UE, odbieramy nasze urządzenia. Ponownie je wykorzystujemy lub przekazujemy firmie recyklingowej, która utylizuje urządzenia zgodnie z prawem. W przypadku krajów spoza UE baterie i urządzenia należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. W razie pytań prosimy o kontakt z PCE Instruments.

DANE KONTAKTOWE PCE INSTRUMENTS

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk