

SK – NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 62 17 33 -

[www.conrad.sk](http://www.conrad.sk),

## P7901 MOLECHHASER (Zvukový odpudzovač krtkov, hlodavcov, hrabošov)



Tento prístroj „odoženie“ z Vášho pozemku a záhrady všetky hlodavce, hraboše a krtkov.

Odpudzovač krtkov, ktorý je k životnému prostrediu ohľaduplný, slúži k humánnemu vyhánaniu živočíchov žijúcich pod povrchom pôdy.

„Molechhaser“ vyprodukuje vo vnútri trubice (zapichnetej do pôdy) zvuk o frekvencií 300 Hz v rozmedzí 15 sekundových intervalov. Tento zvuk je schopný odohnať hlodavcov z okruhu (plochy) až 1040 m<sup>2</sup>, ktoré si inde vyhľadajú kľudnejšie prostredie. Tento prístroj nepôsobí negatívne na dážďovky a domáce zvieratá.

- Prístroj umiestnite čo najbližšie ku krtincom, nor alebo podzemných chodieb.
- „Molechhaser“ pôsobí kruhovo do všetkých smerov. Aby ste dosiahli lepší výsledok, odporúčame použiť dva prístroje, ktorých vzájomné pôsobenie sa bude prekrývať.
- Pri teplotách pod bodom mrazu alebo pri záplavách vyberte prístroj z pôdy.
- Každé 4 (6) mesiace uskutočnite výmenu batérií, ale hlavne vtedy, akonáhle prestane prístroj vyludzovať šum.

Prístroj odpudzuje nasledujúce druhy zvierat:

- krtkov,
- piskory, hraboše, poľné myši.

Obsluha prístroja:

1. Prístroj otvoríte vyskrutkovaním zeleného krytu smerom nahor.
2. Ďalej z prístroja vytiahnite batériové puzdro a vložte doňho 4 alkalické batérie 1,5 V. Po správnom vložení batérií budete počuť 15 sekundový vibrujúci zvuk. Tento zvuk sa opakuje každých 15 sekúnd. Po 4 až 6 mesiacoch je potrebné vymeniť batérie.
3. Po vložení batérií zasuňte do prístroja puzdro s batériami a zaskrutkujte zelený kryt, ktorý chráni prístroj pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
4. Do pôdy zapichnete prístroj celou ryhovanou plochou. Prístroj môžete do pôdy zapichnet' aj celý, aby ste ho pri kosení trávy nemuseli vyťahovať. Dajte pri tom pozor na zelený kryt (musí byť celý zastrčený v zemi), aby ste ho nepoškodili pri kosení trávy.

Výmenu batérií vykonajte vyššie opísaným spôsobom.

Chránené trávniky a porasty, atď. sa počas niekoľkých týždňov zregenerujú. Podzemné živočíchov sa viacej neobjavia, pokiaľ necháte prístroj zapnutý v pôde.

Technické údaje:

- Rozmery (dĺžka x priemer trubice): 415 x 40 mm, priemer krytu: 51 mm.
- Hmotnosť: 325 g bez batérií.
- Napätie: 4 monočlánky 1,5 V.
- Frekvencia: 300 Hz.
- Činná plocha: cca 1040 m<sup>2</sup>.

Dôležité upozornenia:

1. Po zapichnetí prístroja do pôdy je potreba, aby ste opäť pevne utiahli zelený kryt. Prístroj musí byť vodotesný. Pred umiestnením prístroja do tvrdej pôdy, najprv vyhrabte dieru príslušnej hrúbky a priemeru. Prístroj do pôdy nezatílkajte kladivom a ani ho pomocou hrubej sily

nezapichujte. Činná plocha pôsobenia prístroja závisí od kvality pôdy. Suchá, piesočnatá alebo hlinitá pôda nemá dobré vlastnosti pre zvukovú vodivosť rušivého zvuku. V tomto prípade použite viaceré odpudzovače.

2. Neočakávajte okamžitú reakciu, prístroj musí byť aspoň 14 dní aktívny, než sa z Vášho pozemku alebo záhrady začnú sťahovať podzemné živočíchy. Dokonca v tomto období môžete spočiatku spozorovať zvýšenú aktivitu výskytu týchto živočíchov.

Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prev. Karpatská 5, 811 05 Bratislava  
Tento návod na použitie zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené.  
Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 12/04