



DVEROVÝ A OKENNÝ ALARM – SADA 3 KUSOV

Obj.č. 750 622

Predtým ako nainštalujete toto zabezpečovacie zariadenie, odporúčame Vám, aby ste postupovali podľa nasledovných postupov:

1. Otvorte priečinok pre batérie a vložte 3 batérie typu LR44.
2. Magnet dajte v pozdĺžnom smere vedľa jednotky alarmu; šípka na magnete má ležať v pozdĺžnom smere vedľa rysky (pozri obrázok).
3. Stlačte tlačidlo na strane jednotky alarmu do pozície “On“.
4. Oddiaľte magnety a zvuk alarmu je možné počuť.

Montáž

Jednotka alarmu a magnet sa môžu s obojstrannou lepiacou páskou prilepiť na dvere alebo okno. Magnet môžete eventuálne pripevniť s dvoma skrutkami.

Technické údaje

Prevádzkové napätie: 4,5 V DC (3 gombíkové články LR44)

Rozmery: 62 x 31 x 24 mm (D x Š x H)