

Návod k obsluze

Upozornění !

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Pozor při používání. Přístroj obsahuje zápalný plyn Butan, který je v přístroji pod tlakem.

Nevystavujte zařízení teplotě nad 50 °C a nedávejte je na otevřený oheň.

Při zapalování přístroje oddalte přístroj od těla a hlavně od obličeje.

Nepoužívejte a nezapalujte přístroj v blízkosti zápalných látek.

Před odložením zařízení se přesvědčte, že plamen již zcela zhasl.

Pokud není zcela ochlazena špička katalyzátoru, nelze nasazovat uzávěr.

Pokud plamen nebo žhavení katalyzátoru pulsují, je přítok plynu velký.

Chraňte před dětmi.

Plyn, použity v přístroji. Přístroj pracuje v normálním stavu s plynem Butan. Používejte pouze filtrovaný plyn, který se používá např. v zapalovačích značek Ronson, Braun nebo Kalibri. Je nutné, aby v průhledném okénku bylo vidět trochu tekutého plynu. Samotný Butan v plynném stavu není pro přístroj vyhovující.

Postup při zapalování (obrázek A)

(Popis obrázku A: Přepínač Zap / Vyp plynu, průhledné okénko na plyn, zapalovací spínač, regulátor teploty).

Super Pro obsahuje piezo-elektronické zapalovací zařízení. Zapálení přístroje a vlastní hoření je spojitý proces(viz popis funkce), takže je třeba ho trochu nacičít.

Funkce hoření.

Špičku katalyzátoru oddalte s pomocí převlečné matici. Nastavte teplotu na střední hodnotu. Průtok plynu otevřete pohybem otevíracího ventilu(Posuvný spínač s trojuhelníkovou značkou posuňte směrem ke špičce pájky). Piezoelektrický spínač se symbolem blesku zatáhněte dozadu, až se objeví jiskra a pak nechte vrátit do původní polohy. V žádném případě neposouvezte se spínačem zpět prstem, neboť se může přerušit tok plynu a tím se může uhasit plamen.

Funkce pájky, dmýchacího zařízení a řezačky.

Upevněte pomocí převlečné matici zvolenou špičku (pájecí špičku, trysku pro horký plyn). Regulací plynu nastavte otočením na maximum. Otevřete plynový ventil(viz použití funkce hoření). Piezoelektrický zapalovač po zapálení vraťte lehkým stiskem palce zpět do polohy, čímž dojde k přerušení toku plynu, ke zhasnutí plamene a hoření převezme katalyzátor.Žhnoucí katalyzátor, který je možné vidět otevřením výstupu na spodní straně pájecí špičky, indikuje na správné pracovní podmínky.

Pozor!

Po použití mohou být špičky a převlečná matica ještě horké. Před dotykem rukou je nechte ochladit.

Nastavení teploty.

Nastavení teploty a množství plynu se množství plynu se provede (obdobně jako u produktu PARTASOL) otáčením nastavovacího ventilu na konci přístroje v rozmezí „HI /LO“.Správné nastavení vyžaduje zkušenosti. Ke správnému nastavení teploty není potřebné, aby katalyzátor žhavil světle červeně.

Plnění plynu (obrázek B)

Výpustný ventil musí být uzavřen!

Pro natankování nového plynu není v normálních podmínkách nutný žádný adaptér. Při plnění naplňuje shora dolů a přitom držte naplňovací plynovou patronu a SuperPro kolmo. Tíha a tlak v plníci patroně zajistí

naplnění. Plnění je ukončeno, pokud je z plnícího ventilu cítit plyn. Vestavěný speciální odvzdušňovací ventil umožní snadné a rychlé naplnění.

Výměna špiček.

Všechny špičky, které jsou k disposici (viz obr. D) se lehce pomocí převlečné matice nechají vyjmout nebo vyměňovat.

Pozor!

Z otvoru pro výstup plynu vystupuje plyn o teplotě 560°C. Přístroj nenechávejte bez dozoru a při pokládání na podložku vždy dbejte, aby otvor výstupu plynu vždy ukazoval nahoru.

Rozsahy teploty:

Pájecí špičky: až do 580°C

Tryska horkého plynu: až do 625 °C

Obrázek C: Katalyzátor, upevnění převlečné matice, držák špiček.

Změny vyhrazeny.