



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni ročni števec HC-2

Kataloška št.: 10 10 30

KAZALO

1. NAMEN UPORABE	3
2. VSEBINA PAKETA	3
3. VARNOSTNI NAPOTKI	3
4. SESTAVNI DELI NAPRAVE	4
5. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJE	5
6. DELOVANJE	5
7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	5
8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	6
9. TEHNIČNI PODATKI	6
GARANCIJSKI LIST	7

1. NAMEN UPORABE

Izdelek je narejen tako, da ročno beleži in digitalno prikaže količine. S pritiskom na gumb je mogoče vrednost povečati ali zmanjšati. Izdelek je primeren za štetje izdelkov ali na primer proizvedenih artiklov, ali za beleženje obiskovalcev na dogodku. Napajanje poteka preko gumbne baterije tipa CR1616.

Izdelek je skladen lokalnim zakonskim in evropskim uredbam. Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovna znamka njihovih lastnikov. Vse pravice so pridržane.

Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE), izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali predelati. Če izdelek uporabljate drugače kot je navedeno zgoraj, ga lahko poškodujete. Dodatno pa lahko povzročite določena tveganja kot so kratek stik, požar, električni šok in podobno. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejše priložnosti. Izdelek tretji osebi posredujte le skupaj z navodili za uporabo.

2. VSEBINA PAKETA

- Ročni števec
- Trak za okoli vratu
- Navodila za uporabo

3. VARNOSTNI NAPOTKI



Navodila za uporabo skrbno preberite in bodite še posebej pozorni na varnostne napotke. V primeru neupoštevanja varnostnih napotkov in informacij o pravilnem ravnanju z izdelkom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za povzročene telesne poškodbe in kakršnokoli materialno škodo. V takih primerih je tudi garancija neveljavna.

Uporabniki / izdelek

- Izdelek ni igrača, zato ga shranjujte nedosegljivo otrokom in domačim živalim.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Napravo zavarujte pred ekstremnimi temperaturami, direktnim soncem, močnimi sunki, visoko vlago, vlažnostjo, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte težkim mehanskim obremenitvam.
- Če izdelka ni več mogoče varno uporabljati, prenehajte z uporabo in preprečite njegovo naključno uporabo. Varo delovanje ni zagotovljeno če:
 - je naprava vidno poškodovana,
 - naprava ne deluje več pravilno,
 - je bila naprava dlje časa nepravilno shranjena ali

- je bila naprava podvržena resnim poškodbam pri transportu.
- Prosimo da z izdelkom ravnate previdno. Sunki, trki ali padci tudi z nizke višine, lahko izdelek poškodujejo.

Baterije / baterije za polnjenje

- Pri vstavljanju baterij (za ponovno polnjenje) bodite pozorni na pravilno obrnjeno polariteto.
- Če naprave daljši čas ne nameravate uporabljati, je priporočljivo iz nje vzeti baterije (za ponovno polnjenje) in s tem preprečiti njihovo iztekanje. Iztekajoče ali poškodovane baterije (za ponovno polnjenje) lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato za njihovo odstranitev uporabite ustrezne zaščitne rokavice.
- Baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno hraniti izven dosega otrok. Ne pustite jih dosegljive otrokom ali domačim živalim, saj lahko pride do zaužitja.
- Vse baterije (za ponovno polnjenje) je potrebno zamenjati hkrati. Mešanje starih in novih baterij (za ponovno polnjenje) v napravi, lahko povzroči izlitje baterij in poškodbe izdelka.
- Baterij (za ponovno polnjenje) ni dovoljeno razstavljati, povzročati kratkega stika ali jih metati v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, saj obstaja nevarnost eksplozije!

Razno

- Kadar ste v dvomu glede delovanja naprave, varnosti ali povezave, se posvetujte s strokovnjakom.
- Vzdrževanje, predelave in popravila lahko izvaja samo strokovnjak ali pooblaščen prodajalna.

V primeru, da imate vprašanja, na katere v navodilih niste našli odgovora, prosimo kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo tehnično osebje.

Voltcraft®, Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Tel +49 180/586 582 7.

4. SESTAVNI DELI NAPRAVE



1. Prostor za baterije
2. Gumb ↓
3. Gumb za osvetlitev
4. Gumb ↑
5. Zaslona
6. Gumb vklop/izklop/ponastavitev

5. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJE

1. Pokrov prostora za baterije odprite tako, da ga s primernim predmetom (na primer s kovancem) obrnete v smeri nasproti urinega kazalca.
2. Vstavite gumbno baterijo tipa CR1616 in bodite pozorni na pravilno obrnjeno polariteto. Pozitivni pol mora biti obrnjen navzven.
3. Ponovno namestite pokrov in ga obrnite v smeri urinega kazalca, da zaprete prostor za baterije.
→ Baterijo zamenjajte takrat, ko znaki na zaslonu postanejo slabo vidni ali pa se ne pokažejo več.

6. DELOVANJE

Splošne informacije

1. Za vklop naprave približno 2 sekundi držite gumb za vklop/izklop/ponastavitev.
2. Pritisnite gumb ↑, če želite za 1 povišati vrednost, ki je prikazana na zaslonu.
3. Pritisnite gumb ↓, če želite za 1 znižati vrednost, ki je prikazana na zaslonu.
4. Pritisnite gumb za ponastavitev, če želite vrednost na zaslonu ponastaviti na 0.
5. Za aktiviranje osvetlitve zaslona pritisnite in držite gumb za osvetlitev.

Funkcija samodejnega izklopa

1. Po 5 minutah nedelovanja se naprava samodejno izklopi. Za ponovni prikaz zadnje vrednosti, pritisnite gumb ↑ ali ↓.
2. Če želite samodejni izklop deaktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ↑. Simbol ure na levi strani zaslona izgine.
3. Če želite samodejni izklop aktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ↓. Na levi strani zaslona se pojavi simbol ure.

Zvočni signal

1. Z vsakim pritiskom na gumb štetja, se oglasi zvočni signal.
2. Če želite zvočni signal deaktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ↓. Simbol prečrtanega zvonca na levi strani zaslona izgine.
3. Če želite zvočni signal aktivirati, med delovanjem pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ↑. Na levi strani zaslona se pojavi simbol zvonca.

7. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Razen občasnega čiščenja in zamenjave baterij, naprava ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Zunanost naprave očistite le z mehko, suho krpo ali krtačo.

Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali kemičnih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo ohišje naprave in okvarijo njeno delovanje.

8. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Izdelek



Elektronske naprave so odpadke za recikliranje in jih zato ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke!
Odsluženo napravo odstranite skladno z zakonodajnimi predpisi v vaši občini.
Iz naprave odstranite baterije (za ponovno polnjenje) in jih odvrzite posebej.

Baterije / baterije za ponovno polnjenje

Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije / baterije za ponovno polnjenje, ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec. Prazne baterije lahko brez stroškov vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta baterij.

Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

9. TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	9 V block baterija
Zaslon:	4 znaki
Dimenzije (Š x V x G):	58 x 69 x 23 mm
Teža:	38 g



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Digitalni ročni števec HC-2**
Kat. št.: **10 10 30**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.