



## NAVODILA ZA UPORABO

# Pisemska namizna tehtnica MAULdisk

Kataloška št.: 12 39 03

## KAZALO

<b>1. NAVODILA ZA UPORABO</b> .....	<b>3</b>
<b>1.1 BATERIJA</b> .....	<b>3</b>
<b>1.2 NAMESTITEV TEHTNICE</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 TEHTANJE (ON)</b> .....	<b>3</b>
<b>1.4 NETO TEHTANJE (TARE)</b> .....	<b>3</b>
<b>1.5 IZKLOP NAPRAVE</b> .....	<b>3</b>
<b>1.6 PREKLOP PRIKAZA TEMPERATURE °C na °F</b> .....	<b>3</b>
<b>1.7 PREKLOP MERILNE ENOTE G, lb/oz ALI ML</b> .....	<b>3</b>
<b>1.8 RAZLAGA SIMBOLOV</b> .....	<b>3</b>
<b>2. GARANCIJA</b> .....	<b>4</b>
<b>GARANCIJSKI LIST</b> .....	<b>5</b>

## **1. NAVODILA ZA UPORABO**

### **1.1 BATERIJA**

Izdelku je priložena baterija CR2032. Prostor za baterijo se nahaja na podstavku naprave. Bodite pozorni na oznake za polariteto. Pred uporabo tehtnice odstranite plastično zaščito.

### **1.2 NAMESTITEV TEHTNICE**

Tehtnica mora biti vedno postavljena v vodoravni položaj.

### **1.3 TEHTANJE (ON)**

Kadar tehtnica prikazuje temperaturo okolice, pritisnite gumb "ON/OFF/TARE".

Po vklopu naprave se na zaslonu pojavijo vsi simboli. Počakajte, da se na zaslonu izpiše "0". Nato na tehtnico položite težo in počakajte, da se rezultat pokaže na zaslonu.

### **1.4 NETO TEHTANJE (TARE)**

Prazno posodo (to je prva teža) položite na tehtnico in nato to težo odštejete tako, da ponovno pritisnete gumb in se na zaslonu izpiše "0". Posodo napolnite (to je, dodajte drugo težo na tehtnico). Na zaslonu se izpiše samo ta druga teža.

### **1.5 IZKLOP NAPRAVE (OFF)**

Napravo izklopite tako, da pritisnete gumb "ON/OFF/TARE" ko je na zaslonu "0".

Samodejno se tehtnica izklopi po približno 1 minuti, če se v tem času teža na tehtnici ne spremeni. Nato se na zaslonu izpiše temperatura okolice.

### **1.6 PREKLOP PRIKAZA TEMPERATURE °C na °F**

Tehtnica lahko temperaturo prikazuje v °C ali °F. Če želite spremeniti mersko enoto, pritisnite gumb "Unit" takrat, ko je na zaslonu prikazana temperatura.

### **1.7 PREKLOP MERILNE ENOTE G, lb/oz ALI ML**

Tehtnica vrednost teže prikazuje v g, lb/oz ali ml. Tehtnica mora biti izklopljena. Ko tehtnico ponovno vklopite, pritisnite gumb "Unit". Za preklop med enoto tehtanja ponovno pritisnite isti gumb.

### **1.8 RAZLAGA SIMBOLOV**

1. Vklop naprave:

Po pritisku gumba "ON/OFF/TARE" se na zaslonu pokažejo vsi simboli. Takrat lahko preverite ali so vsi prikazi na zaslonu dobro vidni. "0" ponazarja, da lahko pričnete s tehtanjem.

2. Negativna vrednost:

Ponovno pritisnite gumb "ON/OFF/TARE".

3. Preobremenitev:

Če tehtnico preobremenite in s tem presežete njeno zmogljivost, se na zaslonu izpiše "EEEE".

4. Napajanje:

Če se na zaslonu pojavi simbol , je potrebno zamenjati baterijo.

Naprava je skladna s standardi navedenimi v direktivi 90/384/EEC. Opomba: ekstremni elektromagnetni vplivi (na primer radijski sprejemnik) v bližini naprave, lahko vplivajo na prikazane vrednosti. Ko je motnja odstranjena, lahko napravo ponovno normalno uporabljate. Tehnica ni primerna za trgovanje.

## **2. GARANCIJA**

Naprava je bila izdelana z vso skrbnostjo in ob uporabi najstrožjih smernic za kakovost. Materiali uporabljeni v proizvodnem procesu, so predmet stalnega testiranja.

Garancija velja za dobo enega leta in zajema popravilo napak v proizvodnem procesu ali v uporabljenih materialih. Obdobje garancije začne teči z dnem prodaje prvemu uporabniku. Dokazilo o nakupu je lahko v obliki položnice ali računa. Garancija ne vključuje škode, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja, mehanskih poškodb ali obrabe, kot tudi škode, ki nastane zaradi baterij (če so priložene). Jamstvo preneha veljati tudi v primeru manipulacij strank. Za posledično nastalo škodo proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Reklamacije vidnih napak je potrebno sporočiti v roku štirinajstih dni po prejemu blaga. Skrite napake je potrebno javiti takoj, ko jih odkrijete. Upravičene reklamacije bodo popravljene. V primeru, da preteče razumno obdobje in napaka ni odpravljena, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe.

V primeru garancijskih reklamacij napravo skupaj z dokazilom o nakupu posredujte na prodajno mesto. Pri tem navedite vaše ime, naslov in opis napake.

V primeru okvar ki nastanejo izven garancijskega obdobja, je popravilo ali zamenjava možna proti plačilu. Tudi v teh primerih se ponovno obrnite na prodajno mesto.

Navedbe ne izključujejo izvajanja predpisov EU.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Pisemska namizna tehnična MAULDisk**  
Kat. št.: **12 39 03**

### Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.