



NAVODILA ZA UPORABO

Univerzalna polnilna postaja Goobay 42802, 4 + 2 vrata

Kataloška št.: 20 00 27





POZOR! Montažo in demontažo ohišja izdelka sme izvesti samo usposobljen električar! Med drugim obstaja nevarnost električnega udara in kratkega stika!

Kazalo

1 Opis in funkcija	2
2 Predvidena uporaba	2
3 Varnostni napotki	2
4 Vsebina paketa	3
5 Priključitev in upravljanje	3
6 Nega, vzdrževanje, shranjevanje in prevoz	4
7 Odpravljanje težav	4
8 Tehnični podatki	4
9 Izključitev odgovornosti	5
10 Napotki za odstranjevanje	5
11 Izjava o skladnosti CE	5
Garancijski list	6

1 Opis in funkcija

Vaša univerzalna polnilna postaja polni do 6 mobilnih naprav hkrati, in sicer 4 prek priloženih adapterskih vtičev na zgornji strani in 2 na strani prek USB-kabla (ni priložen). USB-priključke na zgornji strani lahko uporabljate tudi brez adapterskih vtičev. Polnilna postaja je bila zasnovana za uporabo v pisarnah in doma.

2 Predvidena uporaba



Drugačna uporaba od uporabe, ki je opisana v poglavju „Opis in funkcija“, ni dovoljena. Napravo lahko uporabljate samo v suhih, zaprtih prostorih. Neupoštevanje in kršenje teh določil in varnostnih napotkov lahko vodi do hudih nesreč in telesnih poškodb oseb ter materialne škode.

3 Varnostni napotki



POZOR! V celoti in pozorno preberite ta navodila za uporabo. So sestavni del izdelka in vsebujejo pomembne napotke glede pravilne priprave na uporabo in uporabe. Navodila za uporabo shranite, tako da jih boste lahko priložili v primeru predaje naprave v uporabo drugim osebam.

- Vaš izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke, saj vsebuje lomljive, majhne sestavne dele, ki jih otroci lahko pogoltnejo, poleg tega pa lahko pri nepravilni uporabi škodijo osebam!
- Izdelek in naprave, ki so prikjučene nanj, namestite in shranjujte tako, da ne more priti do poškodb oseb ali predmetov, npr. s padcem na tla ali s spotikanjem.
- Embalaže ne pustite ležati naokoli, saj se lahko otroci pri igri poškodujejo na njej. Poleg tega obstaja nevarnost, da otroci pogoltnejo in vdihnejo majhne sestavne dele in izolacijski material.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, mehanskim obremenitvam ali vlagi oz. mestom, ki lahko pridejo v stik z vodo. Na napravo ne postavljajte predmetov.
- Izdelka ne namestite v bližini odprtih klimatskih naprav ali na mestih, na katerih je prekomerno veliko prahu ali dima, prav tako ga ne namestite na mestih, kjer bo izpostavljen tresljajem ali vibracijam.
- Izdelka in njegove opreme ne modificirajte in spreminjajte! Pri tem upoštevajte tudi poglavje „Izključitev odgovornosti“.

- Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov.
- Izdelek postavite in ga uporabljajte samo na vodoravnih površinah.
- Vse kable in adapterje počasi in previdno priključite na posamezne naprave.
- Pri prevozu upoštevajte podatke, ki so navedeni v poglavju „Tehnični podatki“ in poskrbite za ustrezne ukrepe pri prevozu, npr. uporabite originalno embalažo.
- V primeru vprašanj, okvar, mehanskih poškodb, motenj in drugih težav pri delovanju, ki jih ni možno odpraviti s pomočjo napotkov v teh navodilih za uporabo, se obrnite na svojega trgovca, ki bo poskrbel za popravilo ali menjavo. Upoštevajte tudi napotke v poglavju „Izključitev odgovornosti“.
- Upoštevajte poglavje „Tehnični podatki“.
- Prosimo, da upoštevate tudi pogoje za uporabo v poglavju „Predvidena uporaba“.

4 Vsebina paketa

- 1 x osnovna polnilna postaja
- 1 x električni kabel
- 1 x navodila za uporabo
- 10 x adapterski vtič za posamezne naprave:
 1. Adapter za Nokia 1100, 3310, 6210, 8310 (3,5 mm)
 2. Adapter za Nokia 6101, 6270, N70, N90 (2,0 mm)
 3. Adapter za Nokia 6500, 8600 (micro USB)
 4. Adapter za Ericsson D750i, K750i (Fast Port)
 5. Adapter za Motorola V3 (mini USB)
 6. Adapter za iPhone 3Gs / iPod
 7. Adapter za iPhone 3Gs / iPod
 8. Adapter za Sony PSP
 9. Adapter za Samsung G600/U800/U900
 10. Adapter za LG KG800, KM900, KU990

5 Priključitev in upravljanje

1. Priložen omrežni vtič priključite na omrežni priključek polnilne postaje.
2. Naprave, ki jih želite polniti, s pomočjo ustreznih polnilnih adapterjev povežite s polnilno postajo, tako da jih priključite na vtična mesta za adapterje na zgornji strani naprave.

Naprava



Adapterski vtič



Pritisnite



Omrežni priključek

Omrežno stikalo (I = vklop / 0 = izklop)

Adapterske vtiče ponovno odstranite, tako da pritisnete gumijaste nogice na spodnji strani naprave.

Na strani naprave nasproti omrežnemu stikalu lahko vzporedno priključite in polnite 2 nadaljnji USB-napravi prek USB-kabla (ni priložen).

3. Električni vtič priključite na električno vtičnico in vključite polnilno postajo.

NAPOTEK:

Za vsako polnilno režo zasveti ena modra LED. To prikazuje, da je polnilna postaja povezana z napravo in jo polni.

Ko so naprave popolnoma napolnjene, to vidite na statusnem prikazu svoje naprave.

Vsi izhodi so neodvisni drug od drugega.

4. Napravo odstranite od adapterskega vtiča, tako da ga previdno navpično izvlečete. Pri modelih Sony Ericsson je treba vtič rahlo premikati sem in tja.

6 Nega, vzdrževanje, shranjevanje in prevoz



POZOR! Obstaja nevarnost električnega udara in kratkega stika!

- Izdelek ne potrebuje vzdrževanja.
- Najprej izvlecite električni vtič.
- Izdelek čistite s suho laneno krpo, pri močnejši umazaniji pa uporabite rahlo navlaženo laneno krpo. Pri tem bodite nujno pozorni na kable naprave, ki so pod napetostjo!
- Pri polaganju kablov bodite pozorni na to, da se nihče ne more spotakniti čeznje.
- Izogibajte se mestom z visokimi temperaturami, vlažnostjo oz. mestom, ki se lahko zmočijo. To velja tudi pri negi, vzdrževanju, shranjevanju in prevozu.
- Shranite embalažo, ki bo služila kot zaščita pred prahom in vlago.
- Pr prevozu upoštevajte varnostne simbole na embalaži.

7 Odpravljanje težav

Težava	Ukrep
Naprava ne polni.	- Ko je naprava popolnoma napolnjena, se funkcija polnjenja ne izvaja. - Preverite, če so vsi kabli in priključki dobro pritrjeni. - Uporabite ustrezen adapterski vtič.
Motnje funkcije polnjenja prek USB-priključka.	Prepričajte se, da uporabljate združljiv USB polnilni kabel.
Druge težave.	Obrnite se na svojega trgovca.

8 Tehnični podatki

Vhodna napetost: 100-240 V/AC / 50-60 Hz
Izhodna napetost: 5,38 V
Poraba moči: 26 W
Izhodni tok: 6 x 0,8 A = 4,8 A
Izhodi na zgornji strani: 4 zamenljiva vtična mesta / 4 USB-priključki
Izhodi na strani: 2 USB-priključka
Teža z/brez adapterja: 400 g / 370 g
Višina v mm: 43,5
Premer v mm: 185
Ohišje: umetna masa
Notranja varovalka: 250 V / 2 A

9 Izključitev odgovornosti

- Ker proizvajalec nima vpliva na lokalne danosti in na namestitev izdelka, garancija pokriva samo izdelek.
- Če odkrijete napako ali okvaro na svoji napravi, prosimo, da se obrnete na svojega specializiranega trgovca in mu po potrebi predložite račun kot dokazilo o nakupu. Vaš trgovec bo napako odpravil na mestu samem, ali pa bo napravo posredoval proizvajalcu. Našim tehnikom boste zelo olajšali delo, če boste natančno opisali morebitne napake. Samo tako ste lahko prepričani, da bomo zagotovo našli in odpravili napake, ki se bolj poredko pojavljajo!
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe oseb ali materialno škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve ali upravljanja, ki ni opisano v teh navodilih za uporabo. To velja tudi za vsako spreminjanje in modifikacijo izdelka in njegove opreme.
- Drugačna uporaba od te, ki je opisana v teh navodilih za uporabo, ni dovoljena in vodi do izgube pravice do uveljavljanja garancije in izključitve odgovornosti.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do tiskarskih napak.
- Proizvajalec si prav tako pridržuje pravico do sprememb na napravah, embalaži in vsej spremeni dokumentaciji kot so navodila za uporabo brez vnaprejšnje najave.

10 Napotki za odstranjevanje



Evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) določa, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Potrošnik je zakonsko zadolžen, da odslužene električne in elektronske naprave brezplačno odda na pristojnih javnih zbirališčih odpadkov ali na prodajnem mestu, kjer je kupil napravo. O podrobnostih se lahko pozanimate na svoji občini. Na ta določila opozarja simbol na izdelku, v navodilih za uporabo ali na embalaži. S tem načinom recikliranja odsluženih naprav pomembno prispevate k varovanju okolja.

11 Izjava o skladnosti CE



Ta naprava je opremljena z oznako, ki jo predpisujeta direktiva 2001/108/ES in direktiva 2006/95/ES: Goobay®, registrirana blagovna znamka podjetja Wentronic GmbH, z oznako CE izjavlja, da je naprava v skladu s temeljnimi zahtevami in direktivami evropskih določil. Pridobite si jo lahko na spletni strani www.wentronic.com. Vse blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Datum revizije: 2010-08-02

Različica 1

Goobay® je registrirana blagovna znamka podjetja Wentronic GmbH v Nemčiji in/ali drugih državah.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig, Nemčija



Oblikovano in razvito v Nemčiji.
Proizvedeno na Kitajskem.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Univerzalna polnilna postaja Goobay
42802, 4 + 2 vrata**
Kat. št.: **20 00 27**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.