

Navodila za uporabo megafona, model 05/00, kat. št. 30 01 07

UVOD

Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka. Ta izdelek ustreza zahtevam veljavnim evropskim smernicam (elektromagnetska skladnost 89/336/EWG). Konformnost je bila dokazana, ustrezne deklaracije in dokumenti so shranjeni pri proizvajalcu.
Skrbno preberite navodila.

UPORABA V SKLADU S PREDPISI

S tem megafonom lahko posredujete sporočila, npr. na zborovanjih. Deluje preko 8 Baby baterij (po 1,5V). Uporaba na prostem, npr. v dežju je mogoča le pogojno, saj ohišje ni neprepustno za vodo!
Drugačna uporaba vodi k poškodbam megafona.
Za čiščenje uporabite samo suho krpo! Uporaba grobih čistilnih sredstev ni dovoljena!

VARNOSTNA NAVODILA

Pri poškodbah, ki bi nastale zaradi neupoštevanja teh navodil, poteče pravica do garancije! Za posledično škodo ne prevzamemo jamstva!
Napravo je zaradi atesta (CE) prepovedano samovoljno predelovati in/ali spreminjati! Da bi preprečili poškodbe sluha, morate do drugih oseb zavzeti zadostno razdaljo. Iz istega razloga ga je prepovedano usmerjati v živali. Megafon ni igrača, zato ne sodi v otroške roke! Pazite, da ne pade nič na megafon in da skozi odprtine ne prodre tekočina v notranjost ohišja! Megafona ne uporabljajte ob direktnem sončnem sevanju ali v bližini ogrevanja! Visoka vročina ga lahko poškoduje. Pri uporabi v gospodarskih ustanovah upoštevajte predpise o preprečevanju nesreč pri električnih napravah in prevoznih sredstvih. Če megafona dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije, da bi preprečili njihovo izlitje.

MENJAVA BATERIJ

Pri vstavi baterij pazite na pravilno polariteto!

1. Z vrtenjem zgornjega pokrova na ohišju v nasprotni smeri urnega kazalca odprite baterijski predal.
2. Glede na pravilno polariteto vstavite nove baterije.
3. Zaprite pokrov baterijskega predala.

ZAGON

Najprej vstavite baterije. Upoštevajte poglavji »Menjava baterij« in »Tehnični podatki«! Glejte originalna navodila, stran 5.

1. zvočnik
2. nosilni pas
3. mikrofona
4. regulator glasnosti (Z vrtenjem tega regulatorja določite glasnost. Če zaslišite povratni sklop – glasnejše piskanje –, je potrebno glasnost znižati, dokler tega zvoka ne slišite več!)
5. preklopno stikalo (sirena – mikrofona – sirena)
6. pokrov baterijskega predala
7. podnožje
8. tipka za vklop/izklop (S pritiskom na to tipko lahko začnete z govorjenjem.)

- A. Zaradi podnožja lahko megafon položite na stabilno podlago ali pa ga nosite na ramenu s pomočjo nosilnega pasu (nastavljiv). Zasučite mikrofona levo od držala in s palcem držite tipko za

vklop/izklop navzdol, dokler želite prenašati sporočilo.

- B. Odprtino zvočnika usmerite v zeleno smer in začnite z močnim glasom govoriti v mikrofona z razdalje ca. 10 – 15cm!
- C. Z regulatorjem glasnosti nastavite ustrezno glasnost, brez da bi prišlo do glasnega piskanja (glejte točko 4).
- D. Ta model je opremljen s sireno (2 različna tona). S preklopnim stikalom lahko izberete mikrofona ali oba tona sirene!

TEHNIČNI PODATKI

Napetost	12V DC (8 x Baby baterija »R14« po 1,5V)
Moč	maks. 45W
Poraba toka	ca. 250mA mikrofona pri srednji glasnosti ca. 2,9A sirena ca. 2,4A piskajoč zvok
Trajanje baterij	ca. 30/2/3h (mikrofona pri srednji glasnosti/ sirena / piskajoč zvok)
Domet	ca. 250m v mestnem območju ca. 1000m izven (pri prostem pogledu)
Dolžina	315 mm
Premer lijaka	190 mm
Teža	1,2 kg (brez baterij)



Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Megafon model 05/00
Kat. št.: 300107

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.** Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokriven izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec:

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.