



NAVODILA ZA UPORABO

**Megafon XB-7S 250 mm in
Megafon XB-7S s funkcijo snemanja**

Kataloška št.: 30 42 37 in 30 42 38

KAZALO

1. NAMEN UPORABE	3
2. VARNOSTNI NAPOTKI	3
3. OPIS NAPRAVE	4
4. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ	4
5. DELOVANJE	5
6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	5
7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE	5
8. TEHNIČNI PODATKI	6
GARANCIJSKI LIST	7

1. NAMEN UPORABE

Megafon je namenjen okrepitvi zvoka in snemanju sporočil (le model XB-7S s funkcijo snemanja) ter predvajanju opozorilnih signalov ali glasbe (le model XB-7S) med srečanji, demonstracijami, športnimi dogodki in podobno.

Za napajanje naprave uporabljajte le baterije (tip: glej poglavje "Tehnični podatki"). Naprave ne uporabljajte na prostem kadar dežuje, ker ohišje ni vodoodporno. Izogibajte se tudi neposrednemu stiku z viri visoke vlažnosti.

Vsaka uporaba, ki se razlikuje od zgoraj navedene lahko izdelek poškoduje, hkrati pa povzroči tudi druge nevarnosti, kot so na primer kratek stik, požar in električni šok. Nobenega dela naprave ni dovoljeno spreminjati ali predelati. Vedno sledite varnostnim napotkom.

2. VARNOSTNI NAPOTKI

! V primeru poškodb, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov, je garancija neveljavna. Za tako povzročeno škodo ne prevzemamo nobene odgovornosti. Tudi v primeru neupoštevanja varnostnih napotkov in informacij o pravilnem ravnanju z izdelkom, ne prevzemamo nobene odgovornosti za povzročene telesne poškodbe in kakršnokoli materialno škodo. V takih primerih je tudi garancija nična in neveljavna.

! Simbol klicaja ponazarja pomembne informacije v teh navodilih za uporabo. Pred prvo uporabo v celoti preberite navodila; vsebujejo pomembne informacije o pravilnem delovanju naprave.

→ Simbol puščice ponazarja posebne informacije in nasvete glede delovanja naprave.

- Zaradi varnostnih in odobritvenih razlogov (CE), kakršnokoli spreminjanje in predelava naprave ni dovoljena.
- Prepričajte se, da megafon pravilno uporabljate. Zato natančno sledite navodilom za uporabo.
- Izdelek ni igrača, zato ga shranjujte izven dosega otrok. Otroci ne razumejo, kako nevarne so lahko električne naprave.
- Po električnih napravah nikoli ne zlivajte tekočin in nanje ne postavljajte predmetov polnih tekočine.
- Naprave ne postavljajte v bližino odprtega ognja, kot so na primer goreče sveče.
- Naprava proizvaja zelo visok zvočni pritisk, ki lahko ob uporabi iz neposredne bližine povzroči poškodbe sluha. Prosimo vas, da zato napravo uporabljate odgovorno in je ne usmerjate direktno v ljudi ali živali. Pri uporabi naprave

bodite od ljudi in živali ustrezno odmaknjeni in naprave ne uporabljajte v majhnih zaprtih prostorih.

- Megafona ne izpostavljajte visokim temperaturam, vodnim kapljam ali pršenju, ter močnim vibracijam.
- Megafon uporabljajte le v zmernem podnebjju in se izogibajte tropskemu podnebjju.
- Embalaže ne puščajte brez nadzora, saj v otroških rokah lahko postane nevarna igrača.
- Bodite pozorni tudi na dodatne varnostne napotke v posameznih poglavjih teh navodil za uporabo.
- V javnih ustanovah upoštevajte navodila glede preprečevanja nesreč. Kot upravljalca naprave morate upoštevati navodila s strani pristojnih organov in ste v celoti odgovorni za upoštevanje veljavnih zakonov in uredb.
- Kadar ste v dvomu, kako pravilno ravnati z napravo ali imate vprašanja, na katera v teh navodilih niste našli odgovora, kontaktirajte našo tehnično službo ali drugo strokovno tehnično osebje.

3. OPIS NAPRAVE

- Lahko in vendar robustno ABS-plastično ohišje
- Zložljivi ročaj
- Ramenski pas
- Funkcija sirene
- Funkcija predvajanja glasbe (le model XB-7S)
- Funkcija posnetih sporočil (le model XB-7S s funkcijo snemanja)

4. VSTAVLJANJE / ZAMENJAVA BATERIJ



Baterije shranjujte izven dosega otrok.

Preverite, da je polariteta vstavljenih baterij pravilna.

Če megafona dlje časa ne nameravate uporabljati, iz njega odstranite baterije.

Iztekajoče ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede.

Zato pri rokovanju s poškodovanimi baterijami uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.

Z baterijami ni dovoljeno povzročati kratkega stika ali jih metati v ogenj.

Navadnih baterij ne poskušajte ponovno polniti. Pri tem obstaja nevarnost eksplozije.

- Izklopite napravo. Gumb "ON/OFF" ne sme biti vklopljen.
- Pritisnite gumb za sprostitvev nad ročajem in odprite pokrov ohišja.

- V prostor za baterije vstavite štiri nove 1.5V mono baterije (D) in bodite pri tem pozorni na pravilno obrnjeno polariteto. Le-ta je navedena znotraj prostora za baterije.
- Z zapiranjem pokrova ohišja ponovno zaprite prostor za baterije. Zaklep gumba za sprostitev se mora zatakni.
- Če se zniža jakost maksimalne nastavitve zvoka ali pa megafon ne deluje več, so baterije iztrošene in jih je potrebno zamenjati.

5. DELOVANJE



Megafona pri uporabi ne usmerjajte neposredno v ljudi in živali. Poskrbite, da je med vami in ostalimi ljudmi zadostna razdalja ter bodite pozorni na nastavitve ustrezne stopnje jakosti zvoka, da ne bi prišlo do okvare sluha.

Stikalo "ON/OFF":	stikalo vklop/izklop
"VOLUME":	nastavitev glasnosti
Gumb "ALARM":	ustvarja zvok sirene

Model XB-7S:

Gumb "MUSIC/SPEAK": preklop med predvajanjem glasbe / govorjenjem

Model XB-7S s funkcijo snemanja:

Gumb "RECORD": pritisnite ta gumb za snemanje sporočil (največ 10 sekund)

Gumb "PUT SOUND PLAY": predvajanje posnetega sporočila

→ Če med uporabo pride do akustičnega povratnega zvoka (glasen piskajoč zvok), zmanjšajte glasnost ali poskusite megafon obrniti v drugo smer.

6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Razen zamenjave baterij, naprava ne potrebuje vzdrževanja. Očistite le zunanjo površino ohišja s suho ali rahlo vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemičnih spojin, saj lahko poškodujejo površino ohišja.

7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE



Odsluženo napravo odstranite skladno s predpisi v vaši občini.

Odstranjevanje baterij (za ponovno polnjenje)

Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (po Odloku o baterijah) vrniti vse odslužene baterije in baterije za ponovno polnjenje. Odlaganje med splošne gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije (za ponovno polnjenje), ki vsebujejo okolju nevarne snovi so označene s simboli, ki tudi označujejo, da jih ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Poimenovanja težkih metalnih kovin so: Cd = Kadmij, Hg = Živo srebro, Pb = Svinec. Prazne baterije lahko brez stroškov vrnete na zbirna mesta v vaši občini, v našo prodajalno ali na druga prodajna mesta baterij.

Tako izpolnite zakonske obveznosti in prispevate k varovanju okolja!

8. TEHNIČNI PODATKI

Obratovalna napetost:	6 V=
Izhodna moč:	10/15 W (nom./max)
Domet zvoka:	200-800 m (odvisno od gostote stavb in hrupa okolice)
Baterije:	4 x 1.5V mono baterij (D) Kat.št.: 65 25 24 (2 kom v paketu / naročite 4 pakete)
Vhodna moč:	največ 1A
Življenjska doba baterije:	približno 6-8 ur (odvisno od glasnosti)
Skupni čas snemanja:	10 s (le model XB-7S s funkcijo snemanja)
Dolžina:	250 mm
Premer stožca:	153 mm
Teža:	500 g



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Megafon XB-7S 250 mm in Megafon XB-7S s funkcijo snemanja**
Kat. št.: **30 42 37 in 30 42 38**

Garancijska Izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.